

WS8056 Funkwecker – Bedienungsanleitung

Übersicht:



1 – Alarm 1 Symbol

2 – Uhrzeit

3 – Alarm 2 Symbol

4 – Datum und Monat

5 – Wochentag

6 – Funkzeit-Empfangssymbol

7 – Innentemperatur

8 – Mondphasenanzeige

9 – Kalenderwoche

Inbetriebnahme:

- Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 2 x AA Batterien entsprechend der korrekten +/- Polarität im Batteriefach ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Das LCD zeigt für 2 Sekunden alle Symbole an und Sie hören einen Signalton, dann beginnt die Uhr mit dem **DCF77**-Empfang.

Empfang des Funksignals:

- Die Uhr startet automatisch die DCF-Signalsuche, wenn die Batterien eingesetzt sind. Das **DCF77**-Empfangssymbol (Funkzeit-Empfangssymbol) beginnt zu blinken
- Um 1:00 Uhr führt die Funkuhr automatisch einen Synchronisationsversuch mit dem **DCF77**-Signal durch, um eventuelle Abweichungen zeitgenau zu korrigieren. Wenn dieser Synchronisationsversuch fehlschlägt (das **DCF77**-Empfangssymbol verschwindet aus der Anzeige), versucht die Uhr automatisch eine weitere Synchronisation zur nächsten vollen Stunde. Dieser Vorgang wird bis zu 5 mal automatisch wiederholt.
- Halten Sie die "**DOWN**" Taste gedrückt, um den **DCF77**-Signalempfang manuell zu beginnen. Wird innerhalb von sieben Minuten kein Signal empfangen, stoppt die DCF-Signalsuche (das **DCF77**-Empfangssymbol verschwindet) und versucht den Vorgang in der nächsten vollen Stunde erneut.

Hinweise

- Ein blinkendes Empfangssymbol zeigt an, dass der **DCF77**-Signalempfang durchgeführt wird.
- Ein dauerhaftes Empfangssymbol zeigt an, dass das **DCF77**-Signal erfolgreich empfangen wurde.
- Wenn die Uhr das **DCF77**-Signal nicht empfangen kann (weil die Entfernung zu groß ist, um ein Signal vom Sender in Deutschland zu empfangen), haben Sie die Möglichkeit, die Uhrzeit wie oben beschrieben manuell einzustellen. Sobald der Empfang des **DCF77**-Signals möglich ist, wird die Uhrzeit automatisch aktualisiert.
- Wir empfehlen einen Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen Störquellen wie Fernsehern oder Computermonitoren, der Radioempfang ist in Räumen mit Betonwänden und in Büros schwächer. Stellen Sie die Station unter solchen Umständen in der Nähe des Fensters auf.
- Wenn die Uhr die Sommerzeit empfängt, wird das Symbol "**DST**" oberhalb der Sekunden angezeigt.

Umwelteinflüsse auf Funkempfang

Die Uhr empfängt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der
DE3

Funkempfang durch folgende Einflüsse beeinträchtigt sein:

- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler
- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Uhr an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenständen.

Manuelle Zeiteinstellung:

- Halten Sie die **“SET”** Taste für 2 Sekunden gedrückt und die Wochentagssprache blinkt.

Drücken Sie die **“UP”** oder die **“DOWN”** Taste um die Wochentagssprache einzustellen.

Sprache	Englisch	Deutsch	Italie- nisch	Franzö- sisch	Nieder- ländisch	Spanisch	Dänisch
---------	----------	---------	------------------	------------------	---------------------	----------	---------

Wochentage	EN	GE	IT	FR	DU	SP	DA
Sonntag	SU	SO	DO	DI	ZO	DO	SO
Montag	MO	MO	LU	LU	MA	LU	MA
Dienstag	TU	DI	MA	MA	DI	MA	IT
Mittwoch	WE	MI	WE	ME	WO	MI	ON
Donnerstag	TH	DO	GI	JE	DO	JU	TO

Freitag	FR	FR	VE	VE	VR	VI	FR
Samstag	SA	SA	SA	SA	ZA	SA	LO

- ▶ Drücken Sie die **"SET"** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und das Jahr 2015 blinkt.
 Drücken Sie die **"UP"** oder die **"DOWN"** Taste um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und das Datumsformat blinkt. Drücken Sie die **"UP"** oder die **"DOWN"** Taste um das Datumsformat einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und der Monat blinkt.
 Drücken Sie die **"UP"** oder die **"DOWN"** Taste um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und das Datum blinkt.
 Drücken Sie die **"UP"** oder die **"DOWN"** Taste um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Stunde blinkt.

Drücken Sie die **“UP”** oder die **“DOWN”** Taste um die Stunde einzustellen.

- Drücken Sie die **“SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Minute blinkt. Drücken Sie die **“UP”** oder die **“DOWN”** Taste um die Minute einzustellen.
- Drücken Sie die **“SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die 12/24 Stunden Zeitanzeige blinkt. Drücken Sie die **“UP”** oder die **“DOWN”** Taste um die 12 oder die 24 Stunden Zeitanzeige einzustellen.
- Drücken Sie die **“SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Zeitzone blinkt. Drücken Sie die **“UP”** oder die **“DOWN”** Taste um die Zeitzone einzustellen. Zum Beispiel 00 für Deutschland oder -1 für Groß Britannien.
- Drücken Sie die **“SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die **DCF77**-Funktion „ON“ blinkt. Drücken Sie die **“UP”** oder die **“DOWN”** Taste um die **DCF77**-Funktion mit „OFF aus- oder mit „ON“ anzuschalten.
- Drücken Sie die **“SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und in den Zeitanzeige zurückzukehren.

Hinweise:

- Drücken Sie 30 Sekunden lang keine Taste um automatisch die Einstellung zu beenden und in die Zeitanzeige zu wechseln. Drücken Sie in der normalen Zeitanzeige die **“DOWN”** Taste, um in den Zonenmodus zu wechseln.

- Halten Sie die **“UP”** oder die **“DOWN”** Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen.

Einstellung der Alarme A1 und A2:

- Drücken Sie in der Zeitanzeige wiederholt die **“ALARM”** Taste, um die Alarmzeiten und die passenden Alarmsymbole **A1, A2, AP** anzuzeigen.
- Halten Sie während der Anzeige von **A1** oder **A2** die **“ALARM”** Taste für 2 Sekunden gedrückt und die Stunde der entsprechenden Alarmzeit blinkt. Drücken Sie die **“UP”** oder die **“DOWN”** Taste um die Stunde einzustellen. Drücken Sie die **“ALARM”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
- Die Minute der entsprechenden Alarmzeit blinkt. Drücken Sie die **“UP”** oder die **“DOWN”** Taste um die Minute einzustellen. Drücken Sie die **“ALARM”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und zu beenden.

Hinweise:

- Drücken Sie 30 Sekunden lang keine Taste um automatisch die Alarmeinstellung zu beenden und in die Zeitanzeige zu wechseln.
- Halten Sie die **“UP”** oder die **“DOWN”** Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen.

Einstellung des Alarms AP:

- Der Alarm **AP** ist ein Datumsalarm.
- Drücken Sie in der Zeitanzeige wiederholt die "**ALARM**" Taste, um die Alarmzeiten und die passenden Alarmsymbole **A1**, **A2**, **AP** anzuzeigen.
- Halten Sie während der Anzeige von **AP** die "**ALARM**" Taste für 2 Sekunden gedrückt und das Jahr des Alarmdatums blinkt. Drücken Sie die "**UP**" oder die "**DOWN**" Taste um das Jahr einzustellen. Drücken Sie die "**ALARM**" Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
- Der Monat des Alarmdatums blinkt. Drücken Sie die "**UP**" oder die "**DOWN**" Taste um den Monat einzustellen. Drücken Sie die "**ALARM**" Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
- Das Datum des Alarmdatums blinkt. Drücken Sie die "**UP**" oder die "**DOWN**" Taste um das Datum einzustellen. Drücken Sie die "**ALARM**" Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
- Die Stunde des Alarmdatums blinkt. Drücken Sie die "**UP**" oder die "**DOWN**" Taste um die Stunde einzustellen. Drücken Sie die "**ALARM**" Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
- Die Minute des Alarmdatums blinkt. Drücken Sie die "**UP**" oder die "**DOWN**" Taste um die Minute einzustellen. Drücken Sie die "**ALARM**" Taste, um die Einstellung zu bestätigen und zu beenden.

Hinweise:

- Drücken Sie 30 Sekunden lang keine Taste um automatisch die Alarmeinstellung zu beenden und in die Zeitanzeige zu wechseln.
- Halten Sie die **“UP”** oder die **“DOWN”** Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen.

Alarm A1, A2 und AP ein- und ausschalten:

- Drücken Sie die **“ALARM”** Taste, um Alarm **A1**, **A2** oder **AP** auszuwählen. Drücken Sie wiederholt die **“SET”** Taste, um einen Alarmtyp einzustellen.
- **A1 / A2** – der aktive Alarm wird zusammen mit dem entsprechenden Alarmsymbol von Alarm 1 / Alarm 2 und dem Symbol für **M-F**, **S-S**, **M-F** und **S-S** angezeigt. Beim deaktivierten Alarm wird kein Symbol angezeigt.

M – F = Montag bis Freitag

S – S = Samstag bis Sonntag

M – F und **S – S** = Montag bis Sonntag
- **AP** – der aktive Alarm wird zusammen mit dem Alarmsymbol AP angezeigt. Beim deaktivierten Alarm wird kein Symbol angezeigt.

Hinweise:

- Während der Alarmzeit ist der Alarmton für 2 Minuten zu hören, wenn Sie diesen nicht durch das Drücken einer Taste stoppen. In diesem Fall wird der Alarm beim nächsten Mal automatisch wiederholt.
- Der Crescendo-Alarm ändert viermal die Lautstärke während das Alarmsignal ertönt.

Schlummerfunktion:

- Drücken Sie die “☀ / ZZ” Taste während der Alarm ertönt, um die Schlummerfunktion zu aktivieren und das “ZZ” Symbol wird angezeigt.
- Der Alarm wird beendet und ertönt in 5 Minuten erneut.
- Drücken Sie die “☀ / ZZ” Taste erneut um die Schlummerfunktion vorzeitig zu beenden.

°C/°F Temperaturanzeige:

- Die Temperatur wird in °C oder °F angezeigt. Drücken Sie die “UP” Taste um die angezeigte Temperatur in °C oder °F anzuzeigen zu.

Timer-Funktion:

- Halten Sie in der normalen Zeitanzeige die “ / ZZ” Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die **Timer**-Funktion zu nutzen.
- Drücken Sie die “**UP**” Taste, um die Stundenzahl einzustellen.
- Drücken Sie die “**DOWN**” Taste, um die Minutenzahl einzustellen.
- Drücken Sie gleichzeitig die “**UP**” und die “**DOWN**” Taste, um die Zeit auf 0:00 zurückzusetzen.
- Drücken Sie die “ / ZZ” Taste, um den Countdown zu starten oder anzuhalten.
- Drücken Sie die “**SET**” Taste, um in die normale Zeitanzeige zurückzukehren.

Hiermit erklärt Technotrade, dass sich das Produkt WS 8056 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: www.technoline.de/doc/4029665080567

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.

- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben.

Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.