Bedienungsanleitung WT 758

DE

Batterie einlegen
Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Unterseite des Gehäuses.
Legen Sie eine AA – Batterie, LR6, 1,5 V mit Beachtung der richtigen Polarität ein. Schließen Sie den Batteriedeckel.

Automatische Einstellung
Die Uhr stellt sich automatisch innerhalb von 2 – 5 Minuten ein. Ist die Uhr nach spätestens 10 Minuten noch nicht eingestellt, ist der Empfang gestört oder am gewählten Standort nicht möglich. Störquellen sind in erster Linie Fernseher oder Computer. Der Störbereich solcher Geräte kann bis zu 2 Metern im Umkreis liegen. Drücken sie die RESET Taste auf der Rückseite und versuchen Sie den Empfang an einer anderen Stelle erneut.

Manuelle Einstellung
Halten Sie die M.SET Taste gedrückt um die Uhrzeit manuell einzustellen..

Neustart
Drücken Sie die RESET Taste um die Uhr neuzustarten.

Alarm einschalten
Schieben Sie den Alarmschalter nach oben auf die ON - Position. Der Alarm ertönt zur eingestellten Zeit.

Alarm unterbrechen/Weckwiederholung
Betätigen Sie die SNOOZE Taste auf dem Wecker, um den Alarm abzustellen. Die Ziffernbeleuchtung wird aktiviert. Der Alarm ertönt erneut nach 5 Minuten.

Alarm ausschalten
Schieben Sie den Alarmschalter nach unten auf die OFF – Position, um den Alarm auszuschalten.

Beleuchtung
Betätigen Sie die SNOOZE Taste auf dem Wecker, um die Beleuchtung zu aktivieren.

Hiermit erklärt Technotrade, dass sich das Produkt WT758 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: www.technoline.de/doc/4029665007588

Umwelteinflüsse auf Funkempfang
Die Uhr empfängt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der Funkempfang durch folgende Einflüsse beeinträchtigt sein:
- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler
- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Uhr an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenständen.

Vorsichtsmaßnahmen
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise
- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz

Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.