

Produkt: SONAX Clay-Ball

Artikelnummer: 419700

Produktbeschreibung: Zur Entfernung von oberflächlichen Verschmutzungen wie Baumharz, Flugrost, Insektenresten und Teerflecken von Lack und Glas. Reinigt ohne zu verkratzen und ist besonders handlich und ergonomisch in der Anwendung. Extrem langlebig und leicht zu reinigen durch die stabile Gumminoppen-Struktur.

- Besonders handlich und ergonomisch
- Reinigt ohne zu verkratzen
- Für Lack- und Glasoberflächen

Anwendung: Fahrzeug waschen. Ein geeignetes Reinigungs-/Gleitspray (z.B. SONAX ScheibenKlar) auf die verschmutzten Oberflächen sprühen, bis sich ein geschlossener Flüssigkeitsfilm bildet. SONAX Clay-Ball unter leichtem Druck in kreisenden Bewegungen über die Verschmutzungen führen bis diese abgetragen sind. Dabei beachten, dass immer ein Gleitfilm auf der Oberfläche verbleibt und der Clay-Ball nicht auf dem trockenen Lack bewegt wird. Behandelte Stellen mit einem sauberen weichen Tuch abwischen. Danach sollten die Lackflächen mit einer Politur aufbereitet und wieder versiegelt werden. Zum Reinigen das Clay-Pad abnehmen und unter fließendem Wasser waschen.

Verpackung: PET- Blister