

# Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren diese für den späteren Gebrauch auf.

## Einlegen der Batterien:

1. Öffnen Sie den Tresor manuell mit dem beigelegten Schlüssel. Dafür müssen Sie die Abdeckung in der Mitte des Bedienfeldes entfernen. Drehen Sie den Schlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn und öffnen Sie den Tresor.
2. Bitte legen Sie danach Batterien in das Batteriefach auf der Rückseite der Tür.



Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

## Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten:



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Leisten auch Sie einen Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts und schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Nähere Auskünfte erhalten Sie auch von den kommunalen Entsorgern.

## Programmierung Ihrer persönlichen 3-8-stellige PIN-Nummer:

1. Öffnen Sie den Tresor mit dem beigelegten Schlüssel.
2. Betätigen Sie den roten Knopf im Innenraum des Tresors neben dem Türanschlag.
3. Nun ihren persönlichen PIN eingeben und mit „B“ bestätigen. Ein Piepen signalisiert Ihnen jede einzelne Zifferneingabe. Die Änderung des PIN's wird zweimal durch einen Piepton und Aufleuchten des gelben Lichts bestätigt.

## Handhabung des Safes:

1. Zum Öffnen des Tresors Ihren PIN eingeben und mit „B“ bestätigen. Dann den Griff im Uhrzeigersinn drehen und den Tresor öffnen.
2. Nach Eingabe des PIN's lässt sich der Tresor innerhalb 5 Sekunden öffnen, danach verschließt er sich automatisch von selbst. In einem solchen Fall erneut den PIN eingeben.
3. Bei Eingabe eines falschen PIN's erfolgt dreimal ein Piepton und gelbes Licht. Nach 3-maliger falschen Eingabe blockiert das System für 20 Sekunden.

## Wichtig:

1. Bewahren Sie den Notschlüssel immer außerhalb des Tresors auf.
2. Falls Sie Ihre PIN-Nummer vergessen haben, können Sie zum Öffnen den Schlüssel benutzen. Dafür müssen Sie die Abdeckung in der Mitte des Bedienfeldes entfernen. Drehen Sie den Schlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn und öffnen Sie den Tresor.
3. Ein rotes Licht oben am Bedienfeld zeigt eine schwache Batterieleistung an. Bitte öffnen Sie in diesem Fall das Batteriefach auf der Rückseite der Tür und wechseln Sie die Batterien aus.

## Achtung:

Bitte überprüfen Sie, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Wandbeschaffenheit geeignet ist.

**Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG**  
Zechenstr. 8  
66333 Völklingen