

batériami/zariadením na akumulovanie energie.

- Svetlá LED sa nikdy nemusia meniť.
- Vybítie batérie nenechávajte v lampe dlho, mohli by ju trvalo poškodiť.
- Na čistenie vonkajšie povrchu lampy použite vlhkú handričku a jemný mydlový roztok. Vyhňte sa použitiu nadmerného množstva vody a silného čistiaceho prostriedku, čo by lampu mohlo poškodiť.

ODPORUČANIA TYKAJUCE SA BATÉRII

Tento symbol sa nachádza na batériách a znamená, že keď ich už nemožno použiť, je potrebné ich vybrať zo zariadenia a recyklovať alebo náležite zlikvidovať. Batérie sa nemajú vyhadzovať spolu s bežným odpadom. Je potrebné zobrať ich na zberné miesto (miesta spätného odberu atď.). Požadajte miestne úrady o informácie. Nevyhadzujte ich von a nespálujte ich: prítomnosť niektorých prvkov (Hg, Pb, Cd, Zn, Ni) v použitých batériách môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a zdravie človeka.

ODPORUČANIA TYKAJUCE SA ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ODPADU

Symbol preškrtnutého smetného koša znamená, že vybavenie podlieha požiadavkám na triedenie odpadu. Na konci jeho životnosti je potrebné ho náležite vyhodiť. Nemá sa odhadzovať spolu s netriedeným odpadom z domácností. Triedenie odpadu podporuje opätovné použitie a všetky formy recykliácie recyklovateľných materiálov v tomto odpade. Zoberťe odpad do recyklačného strediska, ktoré je určené špeciálne na tento účel (tip). Opýtajte sa naň na miestnom úrade. Nevyhadzujte ho uprostred ničoho, aby ste za „zbavili zodpovednosti.“ Niektoré nebezpečné látky nachádzajúce sa v elektrickom vybavení môžu poškodzovať životné prostredie a môžu mať potenciálne nežiaduce účinky na ľudské zdravie.

SE	BRUKSANVISNING OBSERVERA: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGRANT FÖRE ANVÄNDNINGEN. Förvara bruksanvisningen på en säker och lättillgänglig plats för att kunna konsultera den vid behov. INSTALLERA/BYTA UT BATTERIER
-----------	--

För en optimal autonomi, ska du använda alkaliska batterier.

Varning: Använd inte gamla och nya batterier samtidigt. Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) eller laddningsbara batterier. Detta kan leda till att kretsen överhettas och lyktan tar skada.

- För att installera 3 st D/LR20-batterier: vrid locket längst ner på lyktan motsols för att ta bort batteriluckan (fig. 1).
- Installera batterierna åt rätt håll enligt beskrivningen på batterifacken (fig. 2).
- Stäng locket genom att vrida det medsols och se till att det sitter åt ordentligt (fig. 3).

ANVÄNDA LYKTAN

Vrid reglaget längst upp på lyktan för att växla mellan olika ljuslägen eller för att stänga av lyktan (fig. 4).

Obs! När lyktan är i positionen AV används batterierna inte alls.

VIKTIG INFORMATION

- Pannlampans körtid beror på om den körs hela tiden eller bara ibland. Du förlänger livslängden om du emellanåt sätter på och stänger av lampan. Lampans livslängd, sträcka och lyskraft: Se förpackningen. Tester för att mäta lampans livslängd, sträcka och lyskraft har genomförts med nya batterier / fulladdade laddningsbara batterier.
- De elektroluminiserande lysdioderna LED behöver aldrig bytas ut.
- Låt inte förbrukade batterier sitta kvar för länge. Lampan kan skadas permanent.
- Rengör lampans utsida bara med en fuktig trasa och mildt diskmedel. Ta inte för mycket vatten och starkt rengöringsmedel. Lampan kan skadas.

RÅD OM BATTERIERNA

Den här symbolen som finns på batterierna, innebär att när batteriernas livslängd är slut, ska de tas ut ur apparaten och därefter återvinnas eller bortscaffas på rätt sätt. Batterierna får inte kastas bort tillsammans med vanliga hushållsopor utan ska lämnas in på ett särskilt insamlingsställe (avfallsorteringsenhet). Följ de lokala myndigheternas bestämmelser. Kasta inte batterierna ute i naturen eller in i en eld: närvaron av vissa ämnen (Hg, Pb, Cd, Zn, Ni) i de använda batterierna kan vara farliga för miljön och människors hälsa.

ELEKTRISKT OCH ELEKTRONISKT AVFALL

Denna symbol betyder att apparaten omfattas av selektiv avfallssortering. Efter avslutad livslängd ska apparaten skaffas bort på lämpligt sätt. Apparaten får inte läggas tillsammans med sorterat hushållsavfall. Selektiv avfallssortering gynnar återanvändning, återvinning och andra former av återbruk av återvinningsbara ämnen som ingår i detta avfall. Lämna in apparaten på en återvinningscentral avsedd för detta ändamål (sopstation). Rådfråga lokala myndigheter. Får inte kastas i naturen, får inte förbrännas: förekomsten av vissa farliga ämnen i el- och elektronikutrustningen kan vara farlig för miljön och ha potentialia inverkningar på människans hälsa.

NO	BRUKSANVISNING OBS: LES BRUKSANVISNINGEN GRUNDIG FØR BRUK. Oppbevar bruksanvisningen på et egnet sted for å kunne ta den frem ved behov. SETTE INN ELLER SKIFTE BATTERIER
-----------	---

Før en optimal autonomi bruk alkalin batterier.

Advarsel: Ikke bruk gamle eller nye batterier samtidig . Ikke bland alkaliske batterier, standard batterier (karbon-sink) oppladbare batterier. Dette kan føre til at kretsen overoppphetes og lykten blir skadet.

- Før å sette inn 3 D-/LR20–batterier: Vri lokket bakerst på lykten mot klokken for å ta det av (fig. 1).
- Sett inn batteriene i riktig retning, som vist i batterirommet (fig. 2).
- Lukk batterilokket ved å vri det med klokken. Sørg for å vri lokket helt på plass (fig. 3).

BRUK AV LYKTEN

Bruk bryteren øverst på lykten til å skifte mellom de forskjellige modusene eller slå lykten av (fig. 4).

OBS: Lykten bruker ikke batteri når bryteren står i OFF-posisjon.

VIKTIGE RÅD

- Brukstiden for denne lykten avhenger av hvorvidt den brukes kontinuerlig eller periodisk. Blinkende funksjon gir lengre funksjonstid. Funksjonstid, avstand og lysstyrke: Se på emballasjen. Testene som måler funksjonstiden, avstanden og lysstyrke, er utført med nye batterier / fullstendig oppladde batterier.
- LED-lampene behøver aldri å skiftes ut.
- Ikke la utladede batterier være i lykten over en lengre periode, da dette kan føre til varig skade på lykten.
- Bruk bare en fuktig klut og mildt vaskemiddel til å rengjøre utsiden av lykten. Unngå å bruke store mengder vann og sterke vaskemidler, da det kan skade lykten.

BATTERI ANBEFALINGER

Dette symbolet befinner seg på batteriene og viser at når batteriene er utgått, så må de tas ut av apparatet, deretter bli resirkulert eller innleveres. Batteriene må ikke kastes i en vanlig søppelkasse, men må behandles som spesialavfall, eller leveres inn (søppelplass...). få informasjon hos de lokale myndighetene. Ikke kast de i naturen, ikke brenn de. Brukte batterier inneholder enkelte stoffer (Hg, Pb, Cd, Zn, Ni) som kan være farlige for miljøet og mennesker.

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL

Dette symbolet betyr at apparatet inngår i systemet for selektiv innsamling. Apparatet skal kasseres på riktig måte når levetiden er over. Det skal ikke kastes sammen med usortert husholdningsavfall. Den selektive innsamlingen av slike apparater fremmer gjenbruk, resirkulering eller andre former for bruk av de resirkulerbare materialene de inneholder. Lever apparatet inn til et senter for avfallsutnyttelse (gjenvinningsstasjon). Forhør deg om dette hos lokale myndigheter. Apparatet må ikke kastes i naturen.

må heller ikke brennes: Visse farlige stoffer i de elektriske og elektroniske komponentene kan være skadelige for miljøet og ha negative helsevirkninger.

DK	BETJENINGSVEJLEDNING NB! LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT INDEN BRUG. Denne betjeningsvejledning bør opbevares på et sikkert sted, så den altid er tilgængelig, hvis der bliver brug for den. INSTALLATION ELLER UDSKIFTNING AF BATTERIER
-----------	---

Brug alkaliske batterier for at sikre en langvarig levetid.

Pas på: nye og brugte batterier må ikke bruges sammen. Undgå også at blande forskellige batterityper, som alkaline, standard (zink-kulstof) og genopladelige. Dette kan medføre et overophedet kredsløb og skade på lygten.

- Før at installere 3 D/LR20-cellebatterier, drej bunddækslet mod uret for at fjerne batteridækslet fra bunden (fig. 1).
- Installér batterierne i den rigtige retning, som vist på batterikabinettet (fig. 2).
- Luk batteridækslet ved at dreje det med uret, og fastgør batteridækslet (fig. 3)

BETJENING AF LYGTEN

Før at blade igennem tilstande eller for at slukke lygten, drej lygtens top, indtil den ønskede tilstand er nået (fig. 4).

NB: Alt batteriforbrug stoppes, når lygten er slukket.

VÆSENTLIGE ANVISNINGER
1. Lampens driftstid afhænger af, om den anvendes med eller uden afbrydelser. Den intermitterende drift forlænger autonomien. Se emballagen angående autonomi, belysningsafstand og styrke. Testerne for autonomi, belysningsafstand og styrke er blevet gennemført med nye / genopladelige batterier med maksimal opladning.
2. Lysdioderne skal aldrig udskriftes.
3. Lad ikke afladede batterier blive i lampen i længere tid, da dette kan beskadige lampen.
4. Ved rengøring af lampens yderside, må der kun anvendes en fugtig klud og et mildt opvaskemiddel. Undgå overdrevene mængder vand og stærke rengøringsmidler, der kan beskadige lampen.

ANVISNINGER VEDRØRENDE BATTERIERNE

Dette symbol der er trykt på batterierne, betyder at når de er nedslidt skal de fjernes fra apparatet og derefter genvindes eller bortscaffes på forsvarlig vis. Batterierne må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald med derimod bringes til et dertil beregnet indsamlingscenter (enhed til affaldssortering). Rådspørg de kommunale myndigheder. Må ikke udledes i miljøet eller brændes: der er visse stoffer (Hg, Pb, Cd, Zn, Ni) i nedslidte batterier der kan være farlige for miljø og for menneskernes sundhed.

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AFFALD

Dette symbol betyder, at dette apparat skal bortscaffes særskilt. Nedslidte apparater skal bortscaffes på korrekt vis. Apparatet må ikke bortscaffes sammen med husholdningsaffald. Særskilt affaldsindsamling fremmer genbrug, genvinding eller andre former for recirkulering af de genanvendelige materialer, der er indeholdt i affaldet. Indlever apparatet på en genbrugsplads, som kan modtage denne type apparater. Kontakt de lokale myndigheder for information herom. Må ikke bortsastes i naturen eller brændes. Der er skadelige stoffer i de elektriske og elektroniske dele, som kan være miljø- og sundhedsskadelige.

FI	KÄYTTÖOHJE HUOMIO: LUJE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ. Säilytä käyttöohje huolellisesti niin, että voit tarvittaessa palata siihen. PARISTOJEN ASENNUS TAI VAIHTO
-----------	--

Saadaksenne optimaalisen käyttöajan käyttäkää alkalisia paristoja.

Huomio: älä käytä samaan aikaan vanhoja ja uusia paristoja. Älä sekoita alkaali-, standardi- (hiili-sinkki) ja ladattavia paristoja. Seurauksena voi olla virtapirrin ylikuumentuminen ja lampun vaurioituminen.

- Asenna kolme D/LR20-paristoa kiertämällä pohjakantaan vastapäivään, jolloin paristokotolon kansi irtoaa pohjasta (kuva 1).
- Asenna paristot oikein päin paristokotolon merkintöjen mukaisesti (kuva 2).
- Sulje paristokotolon kansi kiertämällä myötäpäivään ja varmista, että kansi on kunnolla kiinni (kuva 3).

LAMPUN KÄYTTÖ

Voit vaihtaa valaisutilaa tai sammuttaa lampun kiertämällä lampun päällä olevan kytkimen haluamasi tilan kohdalle (kuva 4).

Huom. Lamppu ei kuluta paristovirtaa, kun se on pois päältä.

TÄRKEITÄ TIETOJA

- Tämän lampun käyttöaika riippuu siitä, käytetäänkö sitä jatkuvasti tai ajoittain. Epäsäännöllinen toiminta pidentää poissa käytöstä -tilaa. Valaistuksen poissa käytöstä -tila, etäisyys ja voimakkuus: katso pakkaus. Valaistuksen poissa käytöstä -tilan, etäisyyden ja voimakkuuden mittaustestit on tehty uusilla/ täyteen ladatuilla paristoilla.
- LED-elektroluminesenssidiodeita ei tarvitse koskaan vaihtaa.
- Älä jätä tyhjentyneitä paristoja lamppuun pitkäksi aikaa, sillä se voi vaurioittaa lampppua pysyvästi.
- Puhdista lampun ulkopuoli kostealla liinalla ja miedolla astianpesuaineella. Vältä liiallista veden käyttöä ja vahvaa puhdistusainetta, koske se voi vaurioittaa lampppua.

SOSITUSKIA KOSKIEN PARISTOJA

Tämä symboli on paristojen päällä ja se ilmaisee, että paristojen käyttöäin jälkeen ne pitää poistaa laitteesta ja kierrättää tai hävittää asianmukaisesti. Paristoja ei saa heittää tavallisten roskien sekaan, vaan ne pitää viedä keräyspisteeseen (kaatopaikka...). Tarkista se paikallisilta viranomaisilta. Älä heitä luontoon, älä polta: käytettyjen paristojen eräät ainesosat (Hg, Pb, Cd, Zn, Ni) voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU

Tämä merkki tarkoittaa, että tuote on kierrätettävä. Kun laitetta ei enää käytetä, se on hävitettävä asianmukaisesti. Laitetta ei saa hävittää tavallisen kotilousjätteen mukana. Laite on hävitettävä asianmukaisesti, eikä sitä saa polttaa. Laitteessa on ympäristölle ja mahdollisesti ihmiselle vaarallisia aineita. Hävitä laite viemällä se jätteiden lajittelukeskukseen. Kysy neuvoa paikallisviranomaisilta. Jätteiden erilliskeräys edistää jätteessä olevien kierrätettävien materiaalien uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta hyödyntämistä.

PL	INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA UWAGA: PRZED UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ. Instrukcję należy na wszelki wypadek zachować w bezpiecznym miejscu. MONTAŻ LUB WYMIANA BATERII
-----------	---

Najdłuższe działanie zapewniają baterie alkaliczne.

Uwaga: nie mieszać nowych baterii ze starymi. Nie mieszać ze sobą baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów. Może to doprowadzić do przegrzania obwodu i zniszczenia latarni.

- By zamontować 3 baterie D/LR20, należy obrócić dolną pokrywę w lewo, by zdjąć pokrywę pojemnika na baterie w podstawie (Rys. 1).
- Zamontować baterie pamiętając o właściwym ułożeniu biegunów, zgodnie z obrazkiem widniejącym w pojemniku na baterie (Rys. 2).
- Zamknąć pokrywę pojemnika na baterie obracając ją w prawo i mocno ją dokręcić (Rys. 3).

OBŚŁUGA LATARNI

By zmieniać tryby działania latarni lub by ją wyłączyć, należy przekręcić przełącznik w górnej części latarni do osiągnięciażądanego trybu (Rys. 3).

Uwaga: latarnia nie pobiera prądu z baterii, gdy jest wyłączona.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ

- Czas pracy tej lampy zależy od tego, czy jest włączona stale czy też czasowo. Użytkowanie czasowe wydłuża czas pracy zestawu baterii. Czas pracy, zasięg światła i jasność na wysokim ustawieniu: patrz opakowanie. Wszystkie testy dotyczące czasu pracy, zasięgu światła i jasności na wysokim ustawieniu są przeprowadzane na nowych bateriach lub w pełni naładowanych akumulatorach/urządzeniach magazynujących energię.
- Diod LED nigdy się nie wymienia.
- Nie zostawiać zużytych baterii w lampie na dłuższy czas, gdyż może to trwale ją uszkodzić.
- Do czyszczenia lampy z wierzchu używać wyłącznie wilgotnej szmatki i łagodnego płynu do mycia naczyń. Unikać nadmiernego moczenia i silnych środków czyszczących, gdyż może to uszkodzić lampę.

ZALECENIA DOT. BATERII

Symbol ten widnieje na bateriach i oznacza, że kiedy nie można ich już dłużej używać, należy je wyjąć z urządzenia i wyrzucić do przetworzenia lub do właściwego pojemnika na odpady. Baterii nie wolno wyrzucać ze zwykłymi śmieciami, lecz należy je zabrać do specjalnego punktu zbiórki. Więcej informacji można uzyskać od lokalnych władz. Nie wyrzucać luzem i nie podpalać: obecność niektórych substancji (Hg, Pb, Cd, Zn, Ni) w zużytych bateriach może być niebezpieczna dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

ZALECENIA DOT. ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że oznaczonego nim sprzętu nie wolno wyrzucać ze zwykłymi odpadami. Sprzęt musi zostać odpowiednio zniszczony, gdy przestanie już działać. Nie wolno go wyrzucać z niesegregowanymi miejskimi odpadami. Sortowanie selektywne zachęca do ponownego użycia i wszelkich form recyklingu nadających się do tego materiałów. Sprzęt należy zabrać do specjalnie w tym celu stworzonego centrum segregowania odpadów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od władz lokalnych. Wyrzucać odpowiedzialnie i nie spalać. Niektóre niebezpieczne substancje znajdujące się w sprzęcie elektrycznym mogą zniszczyć środowisko i mieć potencjalnie szkodliwe skutki dla ludzkiego zdrowia.

BG	ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ВНИМАНИЕ: ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА. Запазете това ръководство на сигурно място за справки в бъдеще, ако е необходимо.
-----------	---

ИНСТАЛИРАНЕ И СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

За по-продължителна употреба използвайте алкални батерии.

Внимание: При употреба не смесвайте стари и нови батерии. Не смесвайте различни видове батерии - алкални, стандартни (цинк-карбон) или презареждаеми. В противен случай може да се получи прегряване на електрическата верига и фенерът да се повреди.

- За да инсталирате 3 батерии D/LR20, завъртете долния капак по посока, обратна на въртенето на часовниковата стрелка, за да отстраните капака за батерии (Фиг. 1).
- Поставяте батериите, като внимавате за правилната ориентация на полюсите, както е показано на отделението за батерии (Фиг. 2).
- Заворете капака на отделението за батериите, като го завъртите докрай по посока на въртене на часовниковата стрелка (Фиг. 3).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФЕНЕРА

За да превключите между различните режими на работа или да изключите фенера, завъртете превключвателя отгоре на уреда, докато достигнете желания режим (Фиг. 4).

Забележка: В изключено положение фенерът не черпи ток от батериите.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

- Времето за работа на този фенер зависи от това дали фенерът се използва постоянно или с прекъсвания. При употреба с прекъсвания животът на батериите е по-дълъг. За експлоатационния живот, далекобойността и силата на светлинния сноп вижте опаковката. Всички тестове за експлоатационен живот, далекобойност и сила на светлинния сноп са извършени с нови или напълно заредени батерии.
- Светодиодите (LED) не е необходимо да се заменят.
- Не оставяйте изтощени батерии във фенера за продължителни периоди от време, тъй като така може да се причини непоправима повреда на фенера.
- Външната повърхност на фенера се почиства само с влажна кърпа и мек препарат за почистване на съдове. Избягвайте да използвате големи количества вода и силни почистващи препарати, тъй като това може да повреди фенера.

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО БАТЕРИИТЕ

Този символ върху батериите означава, че в края на полезния им живот те трябва да се извадят от уреда и да се рециклират или изхвърлят в съответствие с приложимите изисквания. Батериите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, а да се предадат на специални места за събиране на негодни за употреба батерии (контейнери за разделно събиране и др.). За повече информация се обърнете към местните власти. Не изхвърляйте сред природата и не изгаряйте: наличието на определени вещества (Hg, Pb, Cd, Zn, Ni) в използваните батерии може да представлява опасност за околната среда и човешкото здраве.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ОТПАДЪЦИ

Символът на контейнер за боклук с черти върху него означава, че оборудването подлежи на разделно събиране. Уредът трябва да се изхвърли в съответствие с приложимите изисквания, след като стане негоден за употреба. Той не трябва да се изхвърля заедно с общите битови отпадъци. Разделното събиране поощрява повторната употреба и всички форми на рециклиране на подлежащите на рециклиране материали в този отпадък. Отнесете оборудването в специално предназначен за целта център за рециклиране на отпадъци (съвет). Научете повече за това от местните власти. Изхвърлете на регламентирано място и не изгаряйте. Определени опасни съставки в електрическото оборудване могат да причинят вреда на околната среда и да имат потенциално неблагоприятни ефекти върху човешкото здраве.

RO	INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ATENȚIE: ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI. Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur, pentru a le putea consulta la nevoie. PENTRU A INSTALA SAU ÎNLOCUI BATERIILE
-----------	---

Pentru o durată de funcționare cât mai îndelungată, utilizați baterii alcaline

Atenție: Nu utilizați baterii vechi în combinație cu baterii noi. Nu combinați bateriile alcaline cu cele standard (carbon-zinc) sau cele reincărcabile. Acest lucru ar putea duce la supraîncălzirea circuitului și deteriorarea lanternei.

- Pentru a instala 3 baterii de tip D/LR20, rotiți capacul de la baza lanternei în sens antiorar pentru a îndepărta capacul compartimentului pentru baterii (Figura 1).
- Instalați bateriile în poziția corectă, după cum este indicat pe compartimentul pentru baterii (Figura 2).
- Închideți capacul compartimentului pentru baterii rotindu-l în sens orar, și strângeți-l bine (Figura 3).

PENTRU A UTILIZA LANTERNA

Pentru a trece dintr-un mod în altul sau pentru a stinge lanterna, rotiți butonul aflat pe capul lanternei până când ajungeți la modul dorit (Figura 4).

Notă: Atunci când butonul este în poziția Oprit, lanterna nu va consuma deloc energie din baterii.

CE TREBUIE SĂ ȚIȚI

- Timpul de funcționare pentru această lampă depinde de modul de utilizare a acesteia: continuu sau intermitent. Utilizarea intermitentă prelungeste timpul de funcționare al unui set de baterii. Timpul de funcționare, distanța fasciculului de lumină și intensitatea luminoasă atunci când este selectată setarea de luminozitate puternică: a se vedea ambalajul. Toate testele legate de timpul de funcționare, distanța fasciculului de lumină și intensitatea luminoasă sunt efectuate cu baterii noi sau dispozitive de stocare a energiei/baterii complet încărcate.
- Becurile LED nu trebuie înlocuite.
- Nu lăsați bateriile descărcate în interiorul lampeii timp îndelungat, deoarece acest lucru ar putea avaria lampa definitiv.
- Pentru a curăța exteriorul lampeii, utilizați numai o cârpă umedă și detergent de vase cu concentrație slabă. Evitați utilizarea apei în exces și a unui agent de curățare puternic, care ar putea deteriora lampa.

RECOMANDĂRI PENTRU BATERII

Acest simbol se găsește pe baterii și indică faptul că, atunci când bateriile nu mai pot fi utilizate, acestea trebuie scoase din dispozitiv și reciclate sau eliminate în mod corespunzător. Bateriile nu trebuie aruncate cu gunoiul obișnuit, ci trebuie duse la un punct de colectare. Pentru informații, adresați-vă autorităților dumneavoastră locale. Nu aruncați bateriile în aer liber și nu le incinerati: prezența anumitor substanțe (Hg, Pb, Cd, Zn, Ni) în bateriile uzate poate prezenta un pericol pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor.

RECOMANDĂRI PENTRU DEȘEURILE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

Simbolul care prezintă un coș de gunoi tăiat cu o cruce înseamnă că echipamentul respectiv face obiectul sortării selective. Echipamentul trebuie eliminat în mod corect la sfârșitul duratei sale de viață. Acesta nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile municipale nesortate. Sortarea selectivă încurajează reutilizarea și toate formele de reciclare a materialelor reciclabile din aceste deșeuri. Duceți echipamentul la un centru de reciclare a deșeurilor care este organizat special în acest scop (groapă de gunoi). Puteți obține mai multe informații despre acest lucru de la autoritățile locale. Eliminați echipamentul în mod responsabil și nu îl incinerati. Anumite substanțe periculoase care se găsesc în echipamentele electrice pot dăuna mediul înconjurător și pot avea efecte adverse asupra sănătății oamenilor.