

EN Instruction manual

BOX CONTENT

- Camera
- USB cable
- USB power adapter
- Instruction manual
- Window sticker

PARTS DESCRIPTION

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Camera lens | 6. USB cable |
| 2. Day-night sensor | 7. USB power adapter |
| 3. Microphone | 8. USB port |
| 4. Indication LED | 9. Reset button |
| 5. Speaker + SD-card slot | |

BEFORE THE FIRST USE

Follow the instructions below to quickly get started with your camera. For more instructions and info please visit our website, www.smartwares.eu. Please search for "CIP-37350".

Inserting a MicroSD card (not included)

- First make sure your camera is not connected to the power adapter.
- Insert your Micro-SD card all the way in the MicroSD card slot on the camera. Only use a class 10 MicroSD card (max 256GB).
- A MicroSD card is required for recording footage.

Download the app

- Download the HomeWizard cameras app from the Appstore or Google Playstore.

INSTALLATION

- Plug one side of the USB cable into the camera and the other side into the power adapter.
- Place the power adapter in a wall socket.

- The camera will now start booting. This will take about 1 minute. Wait until the indicator LED flashes red/white.

- Open the HomeWizard cameras app.

- Follow the instructions in the app to configure the camera.

NOTE: Only 2.4 GHz Wi-Fi network is supported.

PRIVACY MODE

Privacy mode (Image 1) will give you a peace of mind when you are at home, as you don't have to worry about your privacy. The camera will close and disable viewing, recording and microphone functions.

Schedule

Define times when you want the camera to be in privacy mode. You can add multiple times for different days to suit your needs. For example, you can close the camera during the day and open it at night. You can create schedules in the HomeWizard cameras app menu.

TROUBLESHOOTING

In app

Check the in-app help function to for more details and information.

Reset

If needed, you can reset your camera by pressing and holding the reset button for at least 6 seconds.

NOTE: If the camera is in privacy mode, the reset button will be covered. You need to switch the camera off and on again. During the reboot, the reset button will be uncovered for about 30 seconds.

Camera LED indicator information

Solid white: Normal operation

Solid red: No internet connection

Flashing red/white: pairing mode

Flashing white: booting

MORE INFORMATION

For more instructions and information, please visit one of our websites, www.smartwares.eu or camera.homewizard.net. Please search for "CIP-37350".

NL Gebruiksaanwijzing

INHOUD VAN DE DOOS

- Camera
- USB-kabel
- USB-stroomadapter
- Gebruiksaanwijzing
- Raamsticker

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Cameralens | 6. USB-kabel |
| 2. Dag-/nachtsensor | 7. USB-stroomadapter |
| 3. Microfoon | 8. USB-poort |
| 4. Indicatieled | 9. Resetknop |
| 5. Luidspreker + sleuf voor SD-kaarten | |

VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK

Volg de onderstaande instructies om snel aan de slag te gaan met uw camera. Voor meer instructies en informatie bezoekt u onze website: www.smartwares.eu. Zoek naar "CIP-37350".

Een MicroSD-kaart plaatsen (niet meegeleverd)

- Zorg er eerst voor dat de camera niet is aangesloten op de stroomadapter. Plaats de MicroSD-kaart helemaal in de sleuf voor MicroSD-kaarten van de camera. Gebruik alleen Class 10 MicroSD-kaarten (maximaal 256 GB).

Een MicroSD-kaart is vereist voor het maken van filmopnames.

De app downloaden

- Download de HomeWizard Cameras-app in de App Store of de Google Play Store.

INSTALLATIE

- Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de camera en het andere uiteinde op de stroomadapter.

- Steek de stekker van de stroomadapter in een stopcontact.

- De camera wordt nu opgestart. Dit duurt ongeveer 1 minuut. Wacht tot de indicatieled rood en wit knippert.

- Open de HomeWizard Cameras-app.

- Volg de instructies in de app om de camera te configureren.

OPMERKING: Alleen wifinetworken van 2,4 GHz worden ondersteund.

PRIVACYMODUS

De privacymodus (afbeelding 1) zorgt voor gemoedsrust als u thuis bent, aangezien u zich geen zorgen hoeft te maken over uw privacy. De camera wordt gestopt en de functies voor weergave, opname en de microfoon worden uitgeschakeld.

Schema

Definieer tijden waarop u de privacymodus voor de camera wilt inschakelen. U kunt meerdere tijden voor verschillende dagen toevoegen om het schema naar wens aan te passen. U kunt de camera bijvoorbeeld overdag stoppen en 's nachts activeren.

PROBLEEM OPLOSSEN

In de app

Raadpleeg de hulpfunctie in de app voor meer details en informatie.

Resetten

U kunt de camera indien nodig resetten door de resetknop ten minste 6 seconden ingedrukt te houden.

OPMERKING: Als de privacymodus is ingeschakeld voor de camera, is de resetknop niet beschikbaar. U moet de camera dan uitschakelen en weer inschakelen. Tijdens het opnieuw opstarten is de resetknop ongeveer 30 seconden beschikbaar.

Informatie over indicatieled van camera

Solid white: Normale werking

Brandt rood: Geen internetverbinding

Knipperd rood en wit: Koppelingsmodus

Knipperd wit: Opstarten

MEER INFORMATIE

Voor meer instructies en informatie bezoekt u een van onze websites: www.smartwares.eu of camera.homewizard.net. Zoek naar "CIP-37350".

FR Manuel d'instructions

CONTENU DE LA BOÎTE

- Caméra
- Câble USB
- Adaptateur secteur USB
- Mode d'emploi
- Autocollant pour fenêtre

DESCRIPTION DES PIÈCES

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Objectif de la caméra | 6. Câble USB |
| 2. Capteur jour/nuit | 7. Adaptateur secteur USB |
| 3. Microphone | 8. Port USB |
| 4. Indicateur LED | 9. Bouton de réinitialisation |
| 5. Haut-parleur + logement de carte SD | |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Suivez les instructions ci-dessous pour rapidement démarrer avec votre caméra. Pour plus d'instructions et d'informations, consultez notre site www.smartwares.eu. Recherchez « CIP-37350 ».

Insertion d'une carte MicroSD (non incluse)

- Vérifiez d'abord que la caméra n'est pas connectée à l'adaptateur secteur. Insérez la carte MicroSD dans le logement prévu à cet effet sur la caméra et poussez jusqu'au bout. Utilisez uniquement une carte MicroSD de classe 10 (256 Go max).

Une carte MicroSD est obligatoire pour enregistrer une vidéo.

Téléchargement d'app

- Téléchargez l'application HomeWizard Cameras depuis l'Appstore ou Google Play.

INSTALLATION

- Connectez une extrémité du câble USB à la caméra et l'autre à l'adaptateur secteur.

- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale.

- La caméra démarre, ce qui prend environ 1 minute. Attendez que l'indicateur LED clignote en rouge/blanc.

- Ouvrez l'application HomeWizard Cameras.

- Suivez les instructions dans l'application pour configurer la caméra.

REMARQUE : Seuls les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz sont pris en charge.

MODE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE (PRIVACY)

Le mode Protection de la vie privée (Image 1) vous permet d'avoir l'esprit tranquille lorsque vous êtes chez vous, car vous n'avez pas à vous soucier du respect de votre vie privée. La caméra s'éteint et les fonctions d'enregistrement audio et vidéo sont désactivées.

Le calendrier (Schedule) Définit les heures auxquelles vous souhaitez que la caméra active le mode Protection de la vie privée. Vous pouvez définir différentes heures pour différents jours en fonction de vos besoins. Vous pouvez, par exemple, choisir de désactiver la caméra la nuit et de l'activer le jour.

DÉPANNAGE

Dans l'application Consultez la rubrique d'aide accessible dans l'application pour plus de détails et d'informations.

Reset

Si nécessaire, vous pouvez réinitialiser la caméra en appuyant sur le bouton Réinitialiser pendant au moins 6 secondes.

REMARQUE : Si la caméra est en mode Protection de la vie privée, le bouton de réinitialisation n'est pas accessible. Vous devez éteindre la caméra et la rallumer. Pendant le redémarrage, le bouton de réinitialisation sera de nouveau accessible pendant 30 secondes environ.

Code de couleurs de l'indicateur LED :

Blanc continu : Fonctionnement normal

Rouge continu : Pas de connexion Internet

Rouge/blanc clignotant : Mode de couplage

Blanc clignotant : Démarrage

EN SAVOIR PLUS

Pour plus d'instructions et d'informations, veuillez consulter le site Web www.smartwares.eu ou camera.homewizard.net. Recherchez « CIP-37350 ».

DE Bedienungsanleitung

LIEFERUMFANG

- Kamera
- USB-Kabel
- USB-Netzadapter
- Bedienungsanleitung
- Fensteraufkleber

TEILEBESCHREIBUNG

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Kameralinse | 6. USB-Kabel |
| 2. Tag-Nacht-Sensor | 7. USB-Netzadapter |
| 3. Mikrofon | 8. USB-Port |
| 4. Anzeige-LED | 9. Reset-Taste |
| 5. Lautsprecher + SD-Kartensteckplatz | |

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Befolgen Sie die Anweisungen unten, um Ihre Kamera schnell einsatzbereit zu haben. Für weitergehende Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.smartwares.eu. Suchen Sie bitte nach "CIP-37350".

Einsetzen einer MicroSD-Karte (nicht im Lieferumfang)

- Achten Sie darauf, dass die Kamera nicht am Netzteil angeschlossen ist.

Setzen Sie die MicroSD-Karte vollständig in den MicroSD-Kartensteckplatz der Kamera ein. Verwenden Sie nur eine MicroSD-Karte der Klasse 10 (max. 256 GB).

- Eine MicroSD-Karte ist notwendig, wenn Sie Aufnahmen machen wollen.

Herunterladen der App

- Laden Sie sich die HomeWizard-Kamera-App vom App Store oder Google Play Store herunter.

AUFSTELLUNG

Schließen Sie das eine Ende des USB-Kabels an der Kamera und das andere Ende am Netzteil an.

- Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose an.

- Die Kamera beginnt mit der Startroutine. Dies dauert etwa 1 Minute. Warten Sie, bis die Anzeige-LED rot/weiß blinkt.

- Öffnen Sie die HomeWizard-Kamera-App.

- Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Kamera zu konfigurieren.

HINWEIS: Es werden nur 2,4-GHz-WiFi-Netzwerke unterstützt.

PRIVATSPHÄRE-MODUS

Der Privatsphäre-Modus (Abb. 1) verschafft Ihnen ein sicheres Gefühl, wenn Sie zuhause sind, weil Sie sich nicht um Ihre Privatsphäre sorgen müssen. Die Kamera schaltet sich ab, und die Anzeige-, Aufzeichnungs- und Mikrofonfunktionen werden deaktiviert.

Zeitplan Definiert Zeiträume, in denen die Kamera im Privatsphäre-Modus sein soll. Je nach Bedarf können Sie mehrere Zeiträume für unterschiedliche Tage festlegen. Beispielsweise können Sie die Kamera während des Tages öffnen und in der Nacht schließen.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Informieren Sie sich in der Hilfefunktion der App über Einzelheiten.

Bei Bedarf können Sie die Kamera zurücksetzen, indem Sie die Reset-Taste mindestens 6 Sekunden lang gedrückt halten.

HINWEIS: Wenn sich die Kamera im Privatsphäre-Modus befindet, ist die Reset-Taste abgedeckt. Sie müssen die Kamera aus- und erneut einschalten. Während des Neustarts ist die Reset-Taste etwa 30 Sekunden lang frei.

Bedeutung der Kamera-LED-Anzeige

Durchgehend weiß: Normaler Betrieb

Durchgehend rot: Keine Internetverbindung

Blinkt rot/weiß: Synchronisierungsmodus

Blinkt weiß: Startroutine

WEITERE INFORMATIONEN

Für weitergehende Informationen besuchen Sie bitte eine unserer Internet-Seiten: www.smartwares.eu oder camera.homewizard.net. Suchen Sie bitte nach "CIP-37350".

ES Manual de instrucciones

CONTENIDO DE LA CAJA

- Cámara
- Cable USB
- Adaptador de corriente USB
- Manual de instrucciones
- Adhesivo de ventana

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Objetivo de la cámara | 6. Cable USB |
| 2. Sensor de día-noche | 7. Adaptador de corriente USB |
| 3. Micrófono | 8. Puerto USB |
| 4. LED indicador | 9. Botón de restablecimiento |
| 5. Altavoz + ranura de tarjeta SD | |

ANTES DEL PRIMER USO

Siga las instrucciones que se indican a continuación para poder comenzar a utilizar la cámara rápidamente. Para obtener más información e instrucciones, visite nuestro sitio web: www.smartwares.eu. Busque "CIP-37350".

Introducción de una tarjeta MicroSD (no incluida)

- En primer lugar, asegúrese de que la cámara no esté conectada al adaptador de corriente. Introduzca la tarjeta MicroSD hasta el final en la ranura para tarjetas MicroSD de la cámara. Utilice únicamente una tarjeta MicroSD de clase 10 (máx. 256 GB).

Es necesaria una tarjeta MicroSD para grabar imágenes.

Descarga de la aplicación

- Descargue la aplicación para cámaras HomeWizard desde el Appstore o el Google Playstore.

INSTALACIÓN

- Conecte un lado del cable USB en la cámara y el otro en el adaptador de corriente.

- Coloque el adaptador de corriente en una toma de pared.

- La cámara se iniciará de inmediato. El proceso durará 1 minuto aproximadamente. Espere hasta que el indicador LED parpadee en rojo/blanco.

- Abra la aplicación para cámaras HomeWizard.

- Siga las instrucciones de la aplicación para configurar la cámara.

NOTA: Solo se admite la red Wi-Fi de 2,4 GHz.

MODO DE PRIVACIDAD

El modo de privacidad (imagen 1) le dará tranquilidad cuando esté en casa, ya que no tendrá que preocuparse por la privacidad. La cámara cerrará y desactivará las funciones de visualización, grabación y micrófono.

Programar

Defina las horas a las que desea que la cámara esté en modo de privacidad. Según sus necesidades, puede añadir distintas horas para diferentes días. Por ejemplo, puede cerrar la cámara durante el día y abrirla por la noche.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En la aplicación Para obtener más información y detalles, consulte la función de ayuda de la aplicación.

Reset

Si es necesario, mantenga pulsado el botón de restablecimiento durante al menos 6 segundos para restablecer la cámara.

NOTA: Si la cámara está en modo de privacidad, el botón de restablecimiento se ocultará. Tendrá que apagar y encender de nuevo la cámara. Durante el reinicio, el botón de restablecimiento se mostrará 30 segundos aproximadamente.

Información sobre el indicador LED de la cámara

Blanco fijo: funcionamiento normal

Rojo fijo: sin conexión a Internet

Rojo/blanco parpadeando: en modo de emparejamiento

Blanco parpadeando: iniciándose

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información e instrucciones, visite uno de nuestros sitios web: www.smartwares.eu o camera.homewizard.net. Busque "CIP-37350".

IT Istruzioni per l'uso

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Videocamera
- Cavo USB
- Alimentatore USB
- Manuale di istruzioni
- Adesivo da finestra

DESCRIZIONE DELLE PARTI

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Ottica videocamera | 6. Cavo USB |
| 2. Sensore giorno-notte | 7. Alimentatore USB |
| 3. Microfono | 8. Porta USB |
| 4. LED | 9. Pulsante di reset |
| 5. Altoparlante + slot per scheda SD | |

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Seguire le istruzioni sottostanti per iniziare rapidamente a usare la videocamera. Per ulteriori istruzioni e informazioni visitare il nostro sito web: www.smartwares.eu. Cercare "CIP-37350".

Installare una scheda microSD (non fornita)

- Verificare che la videocamera non sia collegata all'alimentatore. Inserire la scheda microSD fino in fondo nel relativo slot della videocamera.

Utilizzare esclusivamente una scheda microSD di classe 10 (massimo 256 GB).

- Per registrare filmati è richiesta una scheda MicroSD.

Scaricamento dell'app

- Scaricare l'app HomeWizard camera dall'Appstore o da Google Play

INSTALLAZIONE

- Inserire un lato del cavo USB nella videocamera e l'altra estremità nell'alimentatore.

- Collegare l'alimentatore a una presa elettrica.

- La videocamera avvia la procedura di accensione. Il processo dura circa 1 minuto. Attendere che il LED lampeggi rosso/bianco.