

Digital-Thermometer Gebrauchsanweisung

Stand: 07/2020

Version 1.0

Beschreibung der Funktionen:

- Anzeige der Uhrzeit (Auswahl zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Darstellung)
- Anzeige des Datums
- Wecker
- Anzeige der Innen- und Außentemperatur in Celsius und Fahrenheit von -50°C bis 70°C bzw. von -58°F bis 158°F mit 0,1° Genauigkeit (Messung erfolgt alle 20 Sekunden)
- Alarm bei Frost

Funktionen der Tasten:

TIME: Anzeige des Datums und Einstellen der Uhrzeit und des Datums

ALM: Anzeige der Weckzeit und Einstellen der Weckzeit °C/°F: Umstellen der Temperatureinheiten und Aktivieren des Alarms bei Glätte

UP: Aktivieren des Weckers

Einstellen der Uhrzeit und des Datums:

- Um die Uhrzeit und das Datum einzustellen, drücken Sie 3 Sekunden die Taste „TIME“
- Auf dem Display erscheint nun „Hr“, durch drücken der Taste „UP“ kann zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Darstellung gewählt werden. (Bei der 12-Stunden-Darstellung werden die Zeitangaben am und pm angezeigt.) Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie bitte kurz auf die Taste „TIME“ um zur nächsten Einstellung zu gelangen.
- Auf dem Display erscheint nun die Uhrzeit, drücken Sie erneut die Taste „TIME“ sodass die Stundenanzeige blinkt.
- Jetzt können Sie die Stunden mit Hilfe der Taste „UP“ einstellen. Sind die Stunden richtig eingestellt, bestätigen Sie die Stunden mit der Taste „TIME“. Nach der Bestätigung blinkt die Anzeige der Minuten. Stellen Sie jetzt die Minuten analog der Einstellung der Stunden mit der Taste „UP“ ein. Wenn Sie die Minuten eingestellt haben, bestätigen Sie die Eingabe der Minuten mit der Taste „TIME“.
- Auf dem Display erscheint nun die Jahresangabe und es blinken die letzten beiden Zahlen. Diese können mit Hilfe der Taste „UP“ in die richtige Jahreszahl verändert werden. Nachdem Sie die Jahreszahl eingestellt haben, bestätigen Sie diese mit der Taste „TIME“.
- Auf dem Display erscheint nun die Anzeige des Monats, welche mit M gekennzeichnet ist und des Tags, welche mit D gekennzeichnet ist. Stellen Sie mit Hilfe der Taste „UP“ zuerst den Monat ein. Nach der Eingabe bestätigen Sie diese durch die Taste „TIME“. Jetzt blinkt die Anzeige des Tags und Sie können analog der Einstellung des Monats mit der Taste „UP“ den Tag verändern. Bestätigen Sie nach Eingabe des Tags diese mit der Taste „TIME“ und Sie gelangen zurück zu der Anzeige der Uhrzeit und die Einstellung des Datum und der Uhrzeit ist beendet.

Das Display zeigt automatisch immer die Uhrzeit an. Um sich das Datum anzeigen zu lassen, drücken Sie kurz die Taste „TIME“. Das Datum wird ca. 8 Sekunden angezeigt oder bis die Taste „TIME“ erneut gedrückt wird.

Einstellen der Weckzeit:

- Um den Wecker einzustellen, drücken Sie 3 Sekunden die Taste „ALM“
- Auf dem Display erscheint nun die Weckzeit und die Stundenanzeige blinkt. Jetzt können Sie die Stunden mit Hilfe der Taste „UP“ einstellen. Sind die Stunden richtig eingestellt, bestätigen Sie die Stunden mit der Taste „ALM“. Nach der Bestätigung blinkt die Anzeige der Minuten. Stellen Sie jetzt die Minuten analog der Einstellung der Stunden mit der Taste „UP“ ein. Wenn Sie die Minuten eingestellt haben, bestätigen Sie die Eingabe der Minuten mit der Taste „ALM“.
- Auf dem Display erscheint nun die Weckzeit. Nach Eingabe der Weckzeit ist der Wecker automatisch eingeschaltet.

Ein- und Ausschalten des Weckers:

- Um den Wecker ein- und auszuschalten, muss die Weckzeit auf dem Display angezeigt werden.
- Drücken Sie auf die Taste „ALM“, damit die Weckzeit angezeigt wird. Wenn die Weckzeit angezeigt wird, drücken Sie auf die Taste „UP“, um den Wecker ein- und auszuschalten. Auf dem Display erscheint bei eingeschaltetem Wecker eine Glocke neben der Anzeige der Minuten.

Ausschalten des aktiven Alarms:

- Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie eine der vier Tasten.

Alarm bei Glätte:

- Um den Alarm ein- oder auszuschalten, drücken Sie 2 Sekunden die Taste °C/°F. Auf dem Display erscheint bei aktivierter Funktion eine Schneeflocke.
- Ist die Funktion aktiviert läutet der Alarm 30 sec, wenn die Temperatur unter 4°C sinkt.

MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim - Germany
www.mts-gruppe.com

Intertec Polska Sp. z o.o.
Stara Wies, ul. Grodziska 22
05-830 Nadarzyn - Poland
www.intertec-polska.pl

Tegro AG
Ringstr. 3
8603 Schwerzenbach - Switzerland
www.tegro.ch



Altgerät bei Sammelstellen abgeben,
nicht über normalen Hausmüll entsorgen.
Batterien/Akkus herausnehmen, wenn
keine Wiederverwendung vorgesehen ist.

