

512244

Digitales Videoüberwachungsset ohne Monitor



INHALT

A -	SICHERHEITSHINWEISE	05
1 - VORSICHTSMASSNAHMEN	FÜR DEN GEBRAUCH	05
2 - PFLEGE UND	REINIGUNG	05
3 - RECYCLING		05
<u>B</u> -	PRODUKTBESCHREIBUNG	06
1 KITINHALT	06	
2 RECORDER	06	
3 CAMERAS	07	
C -	INSTALLATION	08
1 - ANSCHLUSS DES	RECORDERS	08
2 KAMERAINSTALLATION	08	
-		•
D -	KONFIGURATION	09
D - 1 KAMERAEINSTELLUNGEN	KONFIGURATION 09	09
1 KAMERAEINSTELLUNGEN 11 Synchronisation	CONFIGURATION 09 09	09
 D - 1 KAMERAEINSTELLUNGEN 11 Synchronisation 12 - Ein-/Ausschalten der Kamera 	KONFIGURATION 09 09 09 09	09
 I KAMERAEINSTELLUNGEN Synchronisation - Ein-/Ausschalten der Kamera Auflösung 	09 09 09 10	09
 I KAMERAEINSTELLUNGEN Synchronisation - Ein-/Ausschalten der Kamera Auflösung Helligkeit 	KONFIGURATION 09 09 09 10	09
 I KAMERAEINSTELLUNGEN Synchronisation - Ein-/Ausschalten der Kamera Auflösung Helligkeit - Frequenz 	KONFIGURATION 09 09 09 09 10 10 11	09
 1 KAMERAEINSTELLUNGEN 11 Synchronisation 12 - Ein-/Ausschalten der Kamera 13 Auflösung 14 Helligkeit 15 - Frequenz 2 - AUFNAHMEEINSTELLUNGEN 	KONFIGURATION 09 09 09 09 10 10 11 11	09
 1 KAMERAEINSTELLUNGEN 11 Synchronisation 12 - Ein-/Ausschalten der Kamera 13 Auflösung 14 Helligkeit 15 - Frequenz 2 - AUFNAHMEEINSTELLUNGEN 21 - Aufnahmemodi 	KONFIGURATION 09 09 09 09 10 10 11 11 11	09
 1 KAMERAEINSTELLUNGEN 11 Synchronisation 12 - Ein-/Ausschalten der Kamera 13 Auflösung 14 Helligkeit 15 - Frequenz 2 - AUFNAHMEEINSTELLUNGEN 21 - Aufnahmemodi 22 - Geplante Einstellungen 	KONFIGURATION 09 09 09 10 10 11	09
 I KAMERAEINSTELLUNGEN 11 Synchronisation 12 - Ein-/Ausschalten der Kamera 13 Auflösung 14 Helligkeit 15 - Frequenz 2 - AUFNAHMEEINSTELLUNGEN 21 - Aufnahmemodi 22 - Geplante Einstellungen 23 Bewegungserkennung 	KONFIGURATION 09 09 09 09 10 10 11 11 11 11 11 12	09
 1 KAMERAEINSTELLUNGEN 11 Synchronisation 12 - Ein-/Ausschalten der Kamera 13 Auflösung 14 Helligkeit 15 - Frequenz 2 - AUFNAHMEEINSTELLUNGEN 21 - Aufnahmemodi 22 - Geplante Einstellungen 23 Bewegungserkennung 24 Abschnitt 	KONFIGURATION 09 09 09 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 13	09

3 SYST	EMEINSTELLUNG	
3.1	- Datum und Uhrzeit	14
3.2	Formatieren	14
3.3	- Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen	14
3.4	Alarm	15
3.5	- Aktualisieren der Firmware	16
3.6	Sprache	16
3.7	Netzwerk	17
4 SYST	EMINFORMATIONEN	18
4.1	- Informationen auf der 42 Version Karte	18
4.3	- Informationen über das Netzwerk	18

5 - KORREKTURLESEN VON VIDEOS

19

<u>E</u> -	ZURÜCKSETZEN	20
F - FERNBEDIENUNG	(SMARTPHONE)VERWENDEN	20
1 - BESCHREIBUNG DER ANWENDUNG FÜI	R ANDROID/IOS 20	
G - FAQ	21	
H - TECHNISCHE UND	RECHTLICHEINFORMATIONEN	22
1 ALLGEMEINEMERKMALE	22	
2 GARANTIE	23	
3 - UNTERSTÜTZUNG UND BERATUNG	23	
4 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	23	

1 - VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

- Kinder nicht mit dem Produkt hantieren lassen
- Nicht in der Nähe von säurehaltigen Chemikalien, Ammoniak oder einer Quelle für giftige Gase aufstellen.
- Achten Sie bei der Installation darauf, dass Sie keine elektrischen Kabel oder Rohre unter der Oberfläche beschädigen.
- Schützen Sie das Produkt angemessen, wenn es der Witterung ausgesetzt werden soll.

2 - PFLEGE UND REINIGUNG

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Wartung vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit scheuernden oder ätzenden Substanzen.
- Verwenden Sie einfach ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch.
- Nicht mit einer Spraydose sprühen, da dies das Innere des Produkts beschädigen könnte.

A - SICHERHEITSHINWEISE

3 - RECYCLING

Dieses Logo bedeutet, dass ausgediente Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die gefährlichen Stoffe, die sie möglicherweise enthalten, können die Gesundheit und die Umwelt schädigen. Lassen Sie diese zurücknehmen

Sie können die Geräte von Ihrem Händler abholen lassen oder die von Ihrer Gemeinde zur Verfügung gestellten Möglichkeiten zur getrennten Sammlung nutzen.



B - PRODUKTBESCHREIBUNG

1 - KITINHALT



2 - RECORDER



- Taste AB
- 2
- ENTER-Taste 3

- Taste RECHTS 5
- MENU-Taste 6

DIGITALES VIDEOÜBERWACHUNGSSET DRAHTLOS

B - PRODUKTBESCHREIBUNG



- 1 Antennenanschlüsse
- 2 Buchse für die Stromversorgung
- 3 USB-Anschluss für MAJA

- 4 Taste Um eine Aufnahme zu erzwingen
- 5 Steckplatz für SDHC MicroSD-Karte
- 6 Ausgang, um den Recorder an Ihren Fernseher
- 7 anzuschließen
 - Ethernet-Buchse für Internetanschluss

3 - CAMERAS



1	•
2	9

 \cap

1	Antenne
2	Visier
3	Infrarot-LEDs
4	Ziel
5	CDS-Sensor

- 6 DC-Kabel
- 7 Arm
- 8 Mikrofon
- 9 Assoziationsknopf
- 10 Lautsprecher

C - INSTALLATION

1 - ANSCHLUSS DES RECORDERS



- Schließen Sie die beiden Radioantennen an den Recorder an.
- Stecken Sie die Micro-SD-Karte in den TFCARD-Slot.
- Verbinden Sie den Recorder über das mitgelieferte Kabel vom AV_OUT-Ausgang mit Ihrem Fernseher / Monitor.
- Verbinden Sie den Rekorder mit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit Ihrer BOX / Ihrem Router.
- Zum Schluss schließen Sie den Netztransformator an die 5V-Buchse des Recorders und dann an das Netz an

2 - KAMERAINSTALLATION

- Die Kamera kann an der Wand oder an der Decke montiert werden.
- Schrauben Sie die Antenne und den Kameraarm fest.
- Befestigen Sie die Kamera mithilfe der f
 ür den Untergrund geeigneten D
 übel und Schrauben (die mitgelieferten D
 übel und Schrauben sind f
 ür W
 ände aus Vollmaterial geeignet).
- Richten Sie die Kamera auf den gewünschten Bereich aus



Hinweis: Die Kamera muss innerhalb des Übertragungsradius installiert sein, damit der DVR ein stabiles und klares Bild empfangen kann. Achten Sie darauf, dass die Kamera sicher an der Wand befestigt ist.

DIGITALES VIDEOÜBERWACHUNGSSET DRAHTLOS

1 - KAMERAEINSTELLUNGEN

11 Synchronisation

Um die Kamera mit einem ausgewählten DVR-Kanal zu verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:

- Gehen Sie ins Menü und drücken ◀► Sie auf , umCamera Setting (Kameraeinstellung) zwählen.
- Drücken Sie ENTER und wählen Sie Pairing (Paaren).



 Drücken Sie im Untermenü "Pairing" auf ,
 ▲▼ umKamera 1-2-3-4 auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf ENTER. Drücken Sie dann innerhalb von Sekunden30 die Pairing-Taste auf der Rückseite der Kamera, um die Paarung abzuschließen.



Im Bildschirm "Camera Setting" (Kameraeinstellungen),

drücken, ▲▼ umKamera Ein/Aus zu wählen (Ein-/Ausschalten der Kamera).

- Drücken Sie ENTER, um zur nächsten Ebene zu gelangen.
- Drücken Sie ▲▼ auf , umKamera 1-2-3-4 zu wählen.
- Drücken Sie ◀► auf , umEin/Aus zu wählen.
- Drücken Sie ENTER zur Bestätigung und dann Menü, um den Bildschirm zu verlassen.

D - KONFIGURATION

D - KONFIGURATION

	Cam	nera Se	tting
Pai	ring		Anti-flicker
Camera	ı On/Off		
Reso	lution		
Brigh	tness		
181	Cam	nera Or	n/Off
Cam1	4	On	•
Cam2	•	On	•
Cam3	4	Off	
Cam4	4	Off	
3 Auflösung			

Sie können die Auflösung pro Kamera während der Einstellungsphase festlegen (VGA oder HD).

Wählen Sie im Bildschirm Camera Setting (Kameraeinstellungen) die Option Resolution (Auflösung) aus. Wenn Sie die Kameras mit den Richtungstasten auswählen, können Sie die Auflösung (VGA oder HD) einstellen. Drücken Sie dann ENTER, um zu bestätigen und Menü, um den Bildschirm zu verlassen.



<u>Hinweis</u>: Das System unterstützt die maximale Anzahl an Kanälen2 in HD-Auflösung.

1.4 Helligkeit

Gehen Sie wie folgt vor, um die Helligkeit des auf dem Bildschirm angezeigten Bildes einzustellen. Auf dem Bildschirm Camera Setting (Kameraeinstellungen) :

- Drücken Sie y um Brightness (Helligkeit) zu markieren, und drücken Sie ENTER, um zur nächsten Ebene zu gelangen.
- Drücken Sie ▲▼ auf , umKamera 1-2-3-4 zu wählen.
- Drücken Sie ◀► auf , umeinen Wert zwischen und1 auszuwählen. 6.

Drücken Sie dann zur Bestätigung ENTER und anschließend Menü, um den Bildschirm zu verlassen.

Camera	Setting
Pairing	Anti-flicker
Camera On/Off	
Resolution	
Brightness	

Camera	Setting
Pairing	Anti-flicker
Camera On/Off	
Resolution	
Brightness	

D - KONFIGURATION

D - KONFIGURATION



1.5 Frequenz

Um die Frequenz entsprechend dem lokalen Videosystem zu wählen, im Bildschirm Camera Setting (Kameraeinstellung) :

- Drücken Sie, ▲▼ umFrequence (Frequenz) auszuwählen, und drücken Sie ENTER, um zur nächsten Ebene zu gelangen.
- Drücken Sie ▲ ▼ auf , umHz/6050 Hz auszuwählen, drücken Sie dann ENTER zur Bestätigung und Menü zum Verlassen der Anzeige.

2 - AUFNAHMEEINSTELLUNGEN

2.1 Aufnahmemodi

- Drücken Sie die Menütaste , um das Hauptmenü aufzurufen, und drücker▲ Sie , umREC Setting (Rec-Einstellungen) auszuwählen. Drücken Sie dann ENTER, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
- Drücken Sie , ▲▼ umREC Mode zu wählen (Aufnahmemodus).



 Drücken Sie ▲▼ auf, umKamera 1-2-3-4 zu wählen.
 Drücken Sie, ◀▶ umMotion/ Manual/Slow (Bewegung/Manuell/Zeitplan) auszuwählen, drücken Sie dann ENTER zur Bestätigung und Menü



2.2 Geplante Einstellungen

Um den Aufnahmeplan für jede Kamera einzustellen, gehen Sie wie folgt vor.

Drücken Sie im Untermenü Recording (Aufnahme)

▲ ▼ auf , umScheduled Setting (Prog-Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER, um zum nächsten Schritt zu gelangen und Modify (Bearbeiten) auszuwählen.



DIGITALES VIDEOÜBERWACHUNGSSET DRAHTLOS

D - KONFIGURATION



- Drücken Sie im Untermenü Scheduled Recording (Geplante Aufnahme) auf, um
 Cam 1-2-3-4 auszuwählen.
- Drücken Sie ENTER, um zu bestätigen.
- Drücken Sie auf, ▲▶ umdie Zeiteinstellung aufzurufendrücken Sie dann auf ▲▼, umdie gewünschte Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie dann ◄► auf , umdas Datum Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat/Sun (Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So) zu wählen.
- Drücken Sie die ▲Taste , umSet zu wählen (Festlegen) und drücken Sie dann ENTER, um zu bestätigen.

<u>Hinweis</u>: Wenn die Zeitscheiben für das Datum oder die Uhrzeit gelb erscheinen, wurde die Einstellung übernommen.





Um die programmierte Einstellung zu löschen, gehen Sie wie oben beschrieben vor, um den Kanal, die Uhrzeit und den Tag auszuwählen.

- Drücken Sie ◀▶ auf , umDelete (Löschen) auszuwählen.
- Drücken Sie ENTER zur Bestätigung und dann Menü um den Bildschirm zu verlassen.



23 - Bewegungserkennung

In diesem Untermenü können Sie die Aufnahme durch Bewegungserkennung einrichten.

- Drücken Sie im Untermenü Recording (Aufnahme) auf , Aum Motion Detec- tion (Bewegungserkennung) auszuwählen, und drücken Sie dann auf ENTER, um zum nächsten Schritt Sensitivity (Empfindlichkeit) zu gelangen.
- Drücken Sie ENTER.
- Drücken Sie ▲▼ auf , umKamera 1-2-3-4 zu wählen.
- Drücken Sie
 auf , umLow/Mid/High (Niedrig/Mitte/Hoch) auszuwählen, drücken Sie dann zur Bestätigung auf ENTER und zum Verlassen der Anzeige auf Menü.

zu bestätigen, und anschließend Menü, um den

Bildschirm zu verlassen.

D - KONFIGURATION



24 - Abschnitt

In diesem Untermenü können Sie die maximale Aufnahmedauer pro Ordner einstellen.

- Drücken Sie im Untermenü Recording (Aufnahme) auf , umSectica (Hostnit) auszuwählen.
- Drücken Sie ENTER, um zur nächsten Ebene zu gelangen.

DIGITALES VIDEOÜBERWACHUNGSSET DRAHTLOS

D - KONFIGURATION



<u>Hinweis</u>: Wenn Sie YES (JA) wählen, wird die neue Aufnahme die alte Aufnahme automatisch überschreiben, wenn die SD-Karte voll ist. Wenn Sie NO (NEIN) wählen, zeigt der Digitalrekorder eine Fehlermeldung wie folgt an

" Kartenfehler. Bitte versuchen Sie es erneut.", wenn die SD-Karte voll ist.

3 - SYSTEMEINSTELLUNG

3.1 - Datum und Uhrzeit

Um das Datum und die Uhrzeit des Systems einzustellen, gehen Sie wie folgt vor.

- Drücken Sie die Menütaste, um das Hauptmenü aufzurufen, und drücker▲ SieSys- tem Setting (Systemeinstellung) auszuwählen, und drücken Sie ENTER, um zur nächsten Ebene zu gelangen.
- Drücken Sie, ▲ ▼ umDate & Time (Datum und Uhrzeit) auszuwählen, und drücken Sie ENTER, um den Bildschirm aufzurufen.



- Drücken Sie im Untermenü Date & Time (Datum und Uhrzeit) ◀▶ auf, umDate & Time (Datum und Uhrzeit) auszuwählen.
- Drücken Sie ▲▼ auf , umdas gewünschte Datum und die gewünschte Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie ENTER zur Bestätigung und dann Menü um den Bildschirm zu verlassen.

3.2 - Formatieren

Um alle gespeicherten Videos und Bilder auf der SD-Karte zu löschen, gehen Sie wie folgt vor.

- Drücken Sie im Untermenü Systemeinstellungen auf, umFor- mat (Fornativeren) auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER, um zur nächsten Ebene zu gelangen.
- Drücken Sie ▲▼ umYES/NO zuwählen (JA/NEIN).
- Drücken Sie ENTER zur Bestätigung und dann Menü um den Bildschirm zu verlassen.

D - KONFIGURATION

Settir	ng
Date & Time	
Video Out	Firmware Update
Format	Language
Default Setting Network	
Format	
YES	5
NO	

33 - Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, gehen Sie wie folgt vor.

- Drücken Sie im Untermenü System Setting (Systemeinstellung) ▲ V auf , umDefault Setting (Werkseinstellung) auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER, um zur nächsten Ebene zu gelangen.
- Drücken Sie ▲▼ auf, umYES/NO (JA/NEIN) zu markieren, drücken Sie dann ENTER, um zu bestätigen, und Menü, um den Bildschirm zu verlassen.

Setti	ng
Date & Time	
Video Out	Firmware Update
Format	Language
Default Setting	Network
Default : YE NO	Setting S

3.4 - Alarm

Um den Audioalarm bei Bewegungserkennung einzustellen (falls diese Einstellung auf den Kameras vorgenommen wurde), gehen Sie wie folgt vor.

- Drücken Sie im Untermenü System Setting (Systemeinstellung) ▲ ▼ auf , umAlarm auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER, um zur nächsten Ebene zu gelangen.
- Drücken Sie ▲▼ auf , umON/OFF (Ein/Aus) auszuwählen, drücken Sie dann zur Bestätigung auf ENTER und zum Verlassen der Anzeige auf Menü.

DIGITALES VIDEOÜBERWACHUNGSSET DRAHTLOS

D - KONFIGURATION



Status ON (Ein): Wenn eine Bewegung erkannt wird, gibt der an den Digitalrekorder angeschlossene Monitor / Fernseher einen Piepton ab.

35 - Aktualisieren der Firmware

Um die neueste Version des Mikrologi- himmels zu aktualisieren, gehen Sie, falls vorhanden, wie folgt vor.

- Drücken Sie im Untermenü System Setting (Systemeinstellung), ▲ ▼ umFirm- ware Update (Firmware-Update) auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER, um zur nächsten Ebene zu gelangen.
- Drücken Sie AF, um die Option von der SD-Karte/dem Server zu wählen, drücken Sie dann zur Bestätigung auf ENTER und zum Verlassen des Bildschirms auf Menü.



Um die Sprache nach den Bedürfnissen der Nutzer auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor.

- Drücken Sie im Untermenü System Setting (Systemeinstellung) ▲ ▼ auf , umLan- guage (Sprache) auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER, um zur nächsten Ebene zu gelangen.
- Drücken Sie ▲▼ auf, um"English" auszuwählen, "Français" oder "Italiano", dann ENTER drücken um zu bestätigen und auf Menü, um den Bildschirm zu verlassen.

D - KONFIGURATION



3.7 - Netzwerk

Gehen Sie wie folgt vor, um die Netzwerkverbindung zu überprüfen oder einzustellen.

a) Drücken Sie im Untermenü System Setting (Systemeinstellung) die TasteN Tork (Netzwerk) auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER, um zur nächsten Ebene zu gelangen. Drücken Sie die Taste"Dy-namic IP" (Dynamische IP) auszuwählendann ENTER, um zu bestätigen, und Menü, um den Bildschirm zu verlassen.



auf, um Static IP (Statische IP) auszuwählen, AV drücken Sie dann auf, umAddress/ Mask/Gateway (Maresse/Maske/Gateway) auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung auf ENTER.

Drücken Sie die Taste , umdie Werte von bis0 einzustellen. Drücken Sie dann9, ENTER, um zu bestätigen, und Menü, um den Bildschirm zu verlassen.



Standardmäßig wird empfohlen, die Einstellung Dynamic IP (Dynamische IP) beizubehalten, um die Netzwerkeinstellungen automatisch zu erhalten.

- Das - grüne Symbol auf dem Monitor zeigt an, dass die Netzwerkverbindung aktiv ist.

- Das rote **r** Symbol auf dem Monitor zeigt an, dass die Netzwerkverbindung deaktiviert ist.

4 - SYSTEMINFORMATIONEN

4.1 - Informationen auf der Karte

Um die Informationen auf der SD-Karte anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor.

- Drücken Sie die Menütaste, um das Hauptmenü aufzurufen, und drücker▲ SieSys- tem Info (Systeminfo) auszuwählen. Drücken Sie dann ENTER, um die nächste Ebene aufzurufen.
- Drücken Sie,▲▼ umKarteninfo auszuwählen: Die Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Menütaste, um den Bildschirm zu verlassen.

/	System Info
8	🚳 🔊 🙆
	System Info Card Info Version Network Info

4.2 - Version

Gehen Sie wie folgt vor, um Informationen über die Version der Mid-Cross-Software abzurufen.

D - KONFIGURATION

- Drücken Sie die Menütaste, um das Hauptmenü aufzurufen, und drückerd ► SieSys- tem Info (Systeminfo) auszuwählen. Drücken Sie dann ENTER, um die nächste Ebene aufzurufen.
- Drücken Sie ▲ ▼ auf , umVersion auszuwählen: Die Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Menütaste, um den Bildschirm zu verlassen.

System Info
Card Info
Version
Network Info
Version Info.
Version V1.1.0

4.3 - Informationen über das Netzwerk

Gehen Sie wie folgt vor, um die Informationen über das Netzwerk abzurufen.

- Drücken Sie die Menütaste , um das Hauptmenü aufzurufen, und decken Sie , um System Info (Systeminfo) auszuwählen.
- Drücken Sie, ▲ ▼ umNetwork Info (Netzwerkinfo) auszuwählen: Die Informationen zur IP-Adresse und die UID-Nummer werden auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Menütaste, um den Bildschirm zu verlassen.

D - KONFIGURATION



5 - KORREKTURLESEN VON VIDEOS

Gehen Sie wie folgt vor, um auf Dateien zuzugreifen, die im Speicher auf der SD-Karte abgelegt sind.

Drücken Sie die Menütaste , um das Hauptmenü aufzurufen, und dräcken Sie , um Playback auszuwählen. Drücken Sie dann ENTER, um die nächste Ebene aufzurufen.



Drücken Sie in der Anzeige Folder Name (Ordername) auf , umdie Datei auszuwählen (z. B. :

00.000.040") und drücken Sie ENTER, um zur nächsten Ebene zu gelangen. Drücken Sie ▲ V auf , umden Kamerakanal/das Datum/die Uhrzeit aœwith(z. B. 153147-3/2014/02019/15:31:46) und drücken Sie dann zur Bestätigung auf ENTER oder auf die Menütaste, um den Bildschirm zu verlassen.

Folder Name 00000040 00000039 00000038 00000037 Page 0001/0001		
File Name	Date	Start Time
153147-3	2014/02/19	15:31:46
153029-3 152901-4	2014/02/19 2014/02/19	15:30:28 15:29:00
	Pag	e 0001/0001

Bemerkung :

- Die Ordner sind nach Aufnahmezeit geordnet und die täglichen Aufnahmedateien sind im selben Ordner zusammengefasst.
- Die Dateinamen enthalten die Aufnahmezeit und die Kanalnummer. Beispiel: 153147-3 bedeutet, dass es sich um den Kanal handelt und3 die Aufnahme um 15:31:47 Uhr begann (etwa eine Sekunde später unter Berücksichtigung der Startzeit).

E - VERWENDUNG

<u>Hinweis</u>: Nachdem Sie dieses Kapitel gelesen haben, sollte das drahtlose Videoüberwachungskit installiert und konfiguriert sein. Ist dies nicht der Fall, lesen Sie bitte Kapitel D - KONFIGURATION).

Funktionen des THOMSON Videoüberwachungssets

- Die Aufzeichnung kann kontinuierlich erfolgen oder durch die Erkennung einer Bewegung im Feld einer Kamera, mit einem Zeitprogramm oder durch manuelle Aktivierung aktiviert werden.
- Videoaufnahme und -kompression in Echtzeit. Videokompression in H.264.
- Fernsteuerung über Smartphone und Tablet.
- Alarmsystem via Push bei Bewegungserkennung.

F - FERNBEDIENUNG (SMARTPHONE) VERWENDEN

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das Thomson Wireless Video Surveillance Kit von Ihrem iOS- oder Android-Smartphone aus steuern können. Um diese Ap- plikation nutzen zu können, muss der DVR außerdem über ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk verbunden und konfiguriert sein.

<u>Hinweis</u>: Die Art der Verbindung, die sowohl Ihr Telefon als auch der Digitalrekorder verwenden, kann die Funktion der Anwendung beeinträchtigen. Bei einer niedrigen Geschwindigkeit oder einer instabilen Inter- netverbindung kann die Kommunikation fehlschlagen.

1 - BESCHREIBUNG DER ANWENDUNG FÜR ANDROID/IOS

Sie können die kostenlose Smartphone-/Tablet-App direkt von den iOS-/Android-Plattformen herunterladen und installieren (ThomCamLive-App). Der Startbildschirm sieht folgendermaßen aus:



Wenn die Anwendung geöffnet ist, wählen Sie Add Device (Gerät hinzufügen), fügen Sie den zu steuernden DVR mit Namen, UID und Passwort hinzu (manuell oder über den QR-Code auf der Unterseite des DVR) und speichern Sie.

Name: generischer Name, der dem DVR gegeben werden soll

UID: Identifiziert den Digitalrekorder eindeutig. Die UID kann mithilfe des QR-Codes oder über den Monitor unter MENU - System Info (Systeminfo) -Network Info (Netzwerkinfo) - UID aufgerufen werden.

Passwort: Standardpasswort 000000

<u>Hinweis: Es</u> ist möglich, das Passwort und den Namen des Geräts nach dem ersten Zugriff zu ändern.

Sobald Sie die Einstellungen gespeichert haben, wird Ihr Smartphone versuchen, eine Verbindung mit dem Digitalrekorder herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Kanäle (CH1 - CH2 - CH3 - CH4) ansehen und verwalten.

		No SIM 🗘 20:43
DIGITALES VIDEOÜBERWACHUNGSSET	No SIM 🖘 2043 🔮 100% 🖽	Camera - CH1 Back Live View
DRAHTLOS	Back Live View Channel	CH1
	Online	CH2
	Online Nm: 1 Quality:Good	СНЗ
_		CH4
2 3		
htzeit-Visualisierung der Kameras.		
e der Veranstaltungen.	2 8	

2

- 1 Echtzeit-Visualisierur
- 2 Liste der Veranstaltung
- Hinzufügen von Geräten (DVR).
- 4 Version der Software.

Gespeicherte Bilder ansehen.

Ein Foto aufnehmen.

Aktivieren/Deaktivieren von Audio.

Wenn das Problem unten nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich an den Thomson Support.

	Der Adapteische Ursachen	Lösungen
Der Recorder lässt sich nicht einschalten. Keine Anzeige leuchtet.	Stromnetz verbunden. Der Adapter ist nicht mit dem DVR verbunden (5V-Buchse hinter dem DVR	 angeschlossen sind Überprüfen Sie, ob der Adapter 5V Strom verteilt. Überprüfen Sie, ob Spannung an der Steckdose anliegt
Kein Bild auf Ihrem Monitor / TV	AV_OUT-Kabel beschädigt oder nicht richtig eingesteckt	Überprüfen Sie, ob das Kabel richtig an den Recorder (TV_OUT) und auch an Ihren Monitor oder Fernseher angeschlossen ist.
	Monitor oder Fernseher an der falschen Quelle	Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Monitors oder Fernsehers, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Quelle für den verwendeten Eingang gewählt haben.
Fehlendes Video auf einem oder mehreren Kanälen.	Kamera(s) nicht mit Strom versorgt.	Überprüfen Sie den Ausgang des Stromkabels.
	Kamera(s) defekt.	Versuchen Sie, die Kamera an einen anderen Kanal anzuschließen (wenn kein Bild erscheint, wechseln Sie die Kamera).
Das System startet automatisch neu, nachdem es einige Sekunden lang gelaufen ist.	Instabiler oder niedriger Blutdruck.	Überprüfen Sie die Ausgangsspannung des Adapters.
	Defekte elektronische Karte.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Sensoren des RJ45-Steckers ausgeschaltet.	Das RJ45-Kabel ist nicht eingesteckt.	Überprüfen Sie den Kabelanschluss (auf der Seite des Monitors und auf der Seite des Routers).
	Der Internetzugang ist unterbrochen.	Wenden Sie sich an den Internet- Netzwerkadministrator.
Keine Benachrichtigung per E- Mail.	Die E-Mail-Benachrichtigung ist deaktiviert.	Öffnen Sie das Hauptmenü/Erweitert/Benachrichti gungen und wählen Sie E-Mails EIN.

H - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

1 - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

RECORDER		
Funkfrequenz	2.4GHz FHSS	
Funkreichweite	300m im freien Feld	
Videoausgang	Verbundwerkstoff	
Audioausgang	Mono-Komposit	
Aufnahmeauflösung Auflösung	VGA / 720p	
Smartphone-Ansicht Bilder pro	VGA / 720p	
Sekunde Speichern auf MicroSD-	2CH 1280x720 bei 15 Bildern pro Sekunde; 2CH 640x480 bei 25 Bildern pro	
Karte Aufnahmemodi	Sekunde 4go - 128Go	
Warnsystem	Fortlaufend / Programmierung / Bewegungserkennung	
Anzeige Kameras	Push-Benachrichtigungen auf Smartphones	
Abmessungen	1 Kamera / Kameras 2/ Kameras4	
	L160 x B115 x H35mm (ohne Antenne)	

KAMERA		
Bildsensor Pixel	1/4" Farb-CMOS	
Horizontale Auflösung	1280 (H) x (720V)	
Mindesthelligkeit Linse	720P	
Linse	OILux / F =1,, 2(0 Lux LED eingeschaltet)	
Blickwinkel	Fixiert; mm3,6	
Infrarot LED Steuerung	Fixiert; mm3,6	
Anzahl der Infrarot LEDs	50°	
Nachtsichtreichweite	Automatisch (CDS-Sensor)	
Frequenz	24	
Übertragungsdistanz	20 m maximal	
Außeneinsatz	2,4 GHz	
Schutzstufe	300 m in Open Space	
Temperaturbereich	JA	
Luftfeuchtigkeit	IP 66	
Stromversorgun	-10 °C ~ °C40	
g Verbrauch	85 %	
Audio	100 - VAC240, 50/60 Hz - V/50012 mA	
Abmessungen	5 W maximal	
	Mikrofon	

L130 x B68 x H65mm (ohne Antenne)

H - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

2 - GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von einem Jahr2 ab Kaufdatum auf alle Teile und Arbeitsleistungen. Bewahren Sie während der gesamten Garantiezeit unbedingt einen Kaufbeleg auf.

- Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Fahrlässigkeit, Erschütterungen oder Unfälle entstanden sind.
- Das Produkt darf nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht der Firma Avidsen angehören.
- Jeder Eingriff in das Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.

3 - UNTERSTÜTZUNG UND BERATUNG

- Trotz aller Sorgfalt bei der Entwicklung unserer Produkte und der Erstellung dieses Informationsblattes stehen Ihnen unsere Experten zur Verfügung, falls Sie Schwierigkeiten bei der Installation des Produkts haben oder eine andere Anfrage haben.
- Wenn Sie während der Installation oder nach ein paar Tagen Gebrauch Funktionsstörungen bemerken, sollten Sie uns unbedingt vor Ihrer Installation kontaktieren, damit einer unserer Techniker die Ursache des Problems feststellen kann.

Wenden Sie sich an unsere Kundendiensttechniker unter :

Service 0.35 € / min 0892701 369 + prix appel

Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Avidsen verpflichtet sich, während der vertraglichen Garantiezeit einen Vorrat an Ersatzteilen für dieses Produkt bereitzuhalten.

4 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AVIDSEN erklärt, dass die Ausrüstung: Drahtloser HD-Videorekorder 512244

der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht und dass die Konformität mit den geltenden Normen bewertet wurde:

LVD/EN60-1950 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013

EMC: EN301489-17 V2.2.1; EN301489-1 V1.9.2 RED: EN300328-1 V1.8.1

In Chambray les Tousam17 //022017 Alexandre Chaverot, Vorsitzender

Unser gesamtes Thomson-Sortiment finden Sie unter



THOMSON ist eine Marke von TECHNICOLOR S.A. und wird unter Lizenz verwendet von :

Avidsen France S.A.S - Rue 32Augustin Fresnel CHAMBRAY37170 LES TOURS - Frankreich