

Massivholzplatte

Lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese bis zum späteren Gebrauch auf.

Vor dem Einbau

Vor dem Einbau müssen alle Oberflächen der Massivholzplatte großzügig eingeölt werden. Besondere Aufmerksamkeit soll der Unterseite und den hinteren Kanten geschenkt werden. Ist die Massivholzplatte erst einmal eingebaut, so können diese Bereiche nicht mehr zugänglich sein. Wir empfehlen, dass alle Schnittkanten und Kurzseiten zweimal zusätzlich eingeölt werden, damit sichergestellt ist, dass das Öl in das Holz eingedrungen ist. Beim Einölen nicht vergessen, das überflüssige Öl nach 15 min abzuwischen und dann 6-8 Stunden Trockenzeit vor dem nächsten Einölen einzuhalten. Das Öl mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch auftragen. Niemals Stahlwolle zum Abreiben der Oberfläche verwenden, da das eine Entfärbung der Massivholzplatte bei Feuchtigkeit bewirken kann.

Lagerung von Massivholzplatten

Bei Einlagerung: Die Massivholzplatten sollten flach gelagert werden. Massivholzplatten müssen immer völlig unterstützt sein und von allen direkten Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern fern gehalten werden. Bitte beachten: Niemals senkrecht oder auf einer direkten Wärmequelle lagern, sonst wird sich die Massivholzplatte biegen. Wenn die Massivholzplatte sich gebogen hat, diese etwa einen Tag lang umgedreht waagerecht legen, dann wird sie wieder gerade.

Akklimatisation: Unmittelbar vor dem Einbau müssen die Holzplatten flach hingelegt werden und sich in dem Raum, in den sie eingebaut werden sollen, mindestens 48 Stunden akklimatisieren. Die Holzplatten gegen den extremen Wechsel von Temperatur und Feuchtigkeit schützen. VORBEREITUNG DES RAUMS: Bitte sicherstellen, dass vor dem Einbau der Holzplatte alle notwendigen Putz- und Installationsarbeiten fertig ausgeführt worden sind und Zeit zum Abtrocknen gehabt haben.

Einbau einer Massivholzplatte

Holz ist ein lebendes Material, dass sich mit Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnt und zusammenzieht. Immer eine 5mm breite Dehnungsfuge gegen alle anderen Materialen "wie Stein, Stahl, Wände und Rohre offen lassen. Bei Einbau und Fugenverfüllung ein gutes dauerelastisches Silikondichtmittel benutzen. Es wird empfohlen, nur ein Silikondichtmittel (weiß oder klar), dort wo notwendig, zu verwenden.

Einbau von Massivholzplatten-Befestigung an Wänden

Die Massivholzplatten sollen mit Winkelklammern an dem Unterbau befestigt werden. Das verlängerte Loch der Klammer muss auf die Unterseite der Massivholzplatte geschraubt werden. Immer Schraube mit Unterlegscheibe verwenden, damit Ausdehnungen durch Feuchtigkeit möglich sind.

Schneiden der Massivholzplatte

Wenn eine feine Paneelsäge verwendet wird, muss die Oberfläche der Massivholzplatte nach unten liegen. Schnittkanten benötigen vor dem Einbau mindestens drei Ölauftragungen.

Einbau der Massivholzplatte

Die Massivholzplatte neigt natürlicherweise zum Verziehen und Verbiegen, wenn sie wechselnder Feuchtigkeit und Temperatur ausgesetzt wird. Um das zu vermeiden, ist die feste Anbringung an die umgebenden Oberflächen erforderlich. Die Massivholzplatte mit Winkelklammern und Schrauben alle 20 cm nach allen Seiten befestigen! Die Winkelklammern direkt an der Wand anbringen, wenn kein Unterbau zur Montage der Massivholzplatte vorhanden ist. In die Massivholzplatte Löcher für die notwendigen Schrauben vorbohren, um Spannungen zu verringern. Schrauben sollten mindestens 15 mm tief in die Massivholzplatte eingeschraubt werden.

Montage am Mauerwerk

Wenn eine Massivholzplatte an Mauerwerk montiert wird bitte sicherstellen, dass das Mauerwerk vollständig trocken ist. Als Vorsichtsmaßnahme eine feuchtigkeitsresistente Sperrfolie auf die Seite oder Unterseite der gut geölten und getrockneten Massivholzplatte kleben. Mit Kleber montieren, dadurch wird eine Dampfsperre zwischen Massivholzplatte und Mauerwerkt bilden. Wir empfehlen außerdem, dass unterschiedliche Befestigungspunkte entlang der Massivholzplatte gemacht werden, damit ein Verziehen verhindert wird.

Verbindungen

Wenn zwei Massivholzplatten aneinander gesetzt werden sollen sowohl Nut und Feder Verbindungen als auch normale Holzpaneelverbindungen verwendet werden, damit ein späterer Verzug durch Temperaturschwankungen verhindert wird. Verbindungskante und Unterseite der Massivholzplatte vor der Montage reichlich mit Öl behandeln.

Reparatur und langfristige Wartung

Nach Jahren intensiver Nutzung kann die Massivholzplatte Flecken, Kratzer und Streifen haben. Zur Auffrischung leicht mit einer Schleifmaschine oder feinem Sandpapier schleifen. Kleinere Beschädigungen anschleifen und nochmals ölen.

Weitere Pflege der Massivholzplatte

In den ersten Wochen der Benutzung muss Sorgfalt darauf verwendet werden, dass Flecken auf den Massivholzplatten verhindert werden, bevor diese genügend Schutz aufgebaut haben. Wasser nicht auf der Arbeitsoberfläche stehen lassen, sondern mit einem Tuch abwischen. Die Massivholzplatte muss in der ersten Woche nach Einbau noch einmal eingeölt werden. Eine dünne Schicht des gleichen Öltyps auftragen, 15 min einwirken lassen und dann den Überschuss abwischen. Dies am besten abends machen, damit die Massivholzplatte über Nacht Zeit zum Trocknen hat. Nach der ersten Woche wird eine wöchentliche Einölung ausreichen, wobei die Zeit zwischen den Einölungen langsam verlängert wird, bis schließlich die Massivholzplatte einmal pro Monat mit einem eingeölten Tuch gewischt wird, um den aufgebauten Glanz zu erhalten. Die Massivholzplatte muss eingeölt werden, wenn die Massivholzplatte sich trocken anfühlt oder wenn Wasser auf der Oberfläche verläuft und sich keine Tropfen bilden.

Tipps

- Länger stehende Wasseransammlungen auf der Oberfläche vermeiden.
- Die Oberfläche mit einem warmen, feuchten Tuch mit etwas Spülmittel reinigen.
- Massivholzplatten regelmäßig einölen.

Vorsichtsmaßnahme

Tücher und Schwämme, die zum Behandeln der Massivholzplatte verwendet werden, können BRENNBAR werden! Bitte sicher lagern oder entsorgen.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr. 8
66333 Völklingen
Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren