

Montageanleitung Eckduschkabine



Das Eckduschkabine ist für Montage rechte Ecke vormontiert. Vor dem Montagebeginn festlegen, ob Sie die Ecke des Duschkabines auf der linken oder auf der rechten Seite anbringen möchten! Bitte überprüfen Sie unbedingt vor dem Bohren den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen.

Einzelteile		Bitte auf Vollständigkeit prüfen	
A	Kassette lang		1x
B1	Duschkabine lang aufgewickelt auf		1x
B2	Welle		
C	Kassette kurz		1x
D1	Duschkabine kurz aufgewickelt auf		1x
D2	Welle		
E	Eckgehäuse		1x
F	Endabdeckung (vormontiert)		1x
G	Endabdeckung (vormontiert)		1x
H	Stopfen (vormontiert)		2x
J	Stopfen (vormontiert)		1x
K	Seitenzugtriebe (vormontiert)		1x
L	Schrauben (4x vormontiert)		8x
M	Schrauben / Dübel		8x

Montageübersicht Rechte Ecke (vormontiert)

Montageübersicht Linke Ecke

Allgemeine Hinweise:
 Bitte das Rollo nur im trockenen Zustand einrollen.
 Reinigung der Duschkabinefolie: Folie mit warmem Wasser abspülen.

Montage rechte Ecke

- 1 Entnehmen Sie aus der langen Kassette A und der kurzen Kassette C die Duschkabine B (1+2) und D (1+2).
- i Kassetten: Die kurze Kassette C ist bereits mit der Endabdeckung F vormontiert. Die lange Kassette A ist bereits mit der Endabdeckung G vormontiert.
- i Duschkabine: Das kurze Duschkabine D (1+2) ist bereits mit den Stopfen H und J vormontiert. Das lange Duschkabine A ist bereits mit dem Seitenzugtriebe K und dem Stopfen H vormontiert.
- 2 Seitenzugtriebe K und Stopfen H sowie Stopfen J bitte auf festen Sitz im Duschkabine kontrollieren.
- 3 Kassetten A und C mit Schrauben L an das Eckgehäuse E anschrauben.
- ⚠ Die beiliegenden Schrauben und Dübel M sind zur Befestigung des Eckduschkabines an einer massiven Decke geeignet. Bohrer 6 mm. Je nach Beschaffenheit der Decke sind eventuell andere Befestigungsmaterialien zu wählen!
- 4 Mit Hilfe der vorgebohrten Löcher an der Oberseite der vormontierten Eckkassette 8 Bohrlöcher an der Decke markieren. Löcher bohren und die Dübel einsetzen. Die vormontierte Kassette an der ebenen Decke mit Schrauben M anschrauben.
- 5 Langes Rollo B (1+2): Duschkabine komplett abrollen und wie folgt in die Kassette einsetzen:
Vormontiertes Duschkabine B (1+2) mit Stopfen H in das Eckgehäuse E einführen, dann das Seitenzugtriebe K in Endabdeckung G eindrücken. Das Rollo muss einklicken und fest sitzen.
- 6 Kurzes Rollo D (1+2): Duschkabine komplett abrollen wie folgt in die Kassette einsetzen:
Vormontiertes Duschkabine D (1+2) mit Stopfen H in das Eckgehäuse E einführen, dann Stopfen J in Endabdeckung F eindrücken. Das Rollo muss einklicken und fest sitzen.
- 7 Bitte führen Sie mehrmals eine Funktionsprobe durch. Sollten die Rollos unterschiedliche Längen haben, entnehmen Sie diese nochmals aus den Kassetten und wiederholen Schritt 5 und 6.

Montage linke Ecke

- 1 Entnehmen Sie aus der langen Kassette A und der kurzen Kassette C die Duschkabine B (1+2) und D (1+2).
- 2 Kassetten: Die vormontierte Endabdeckung F bei kurzer Kassette C abmontieren und am anderen Ende der Kassette wieder anschrauben. Vormontierte Endabdeckung G bei langer Kassette A abmontieren und am anderen Ende der Kassette wieder anschrauben.
- 3 Beim langen Duschkabine B1 den Stopfen H abnehmen und das Duschkabine B1 aus der Welle B2 ziehen. Anschließend das Duschkabine B1 seitenverkehrt zurück in die Welle B2 einziehen. Nun den Stopfen H zurück an die Welle montieren.*
- 4 Beim kurzen Duschkabine D1 den Stopfen H abnehmen und das Duschkabine D1 aus der Welle D2 ziehen. Anschließend das Duschkabine D1 seitenverkehrt zurück in die Welle D2 einziehen. Nun den Stopfen H zurück an die Welle montieren.*
- 5 Kassetten A und C mit Schrauben L an das Eckgehäuse E anschrauben.
- ⚠ Die beiliegenden Schrauben M und Dübel sind zur Befestigung des Eckduschkabines an einer massiven Decke geeignet. Bohrer 6 mm. Je nach Beschaffenheit der Decke sind eventuell andere Befestigungsmaterialien zu wählen!
- 6 Mit Hilfe der vorgebohrten Löcher an der Oberseite der vormontierten Eckkassette 8 Bohrlöcher an der Decke markieren. Löcher bohren und die Dübel einsetzen. Die vormontierte Kassette an der ebenen Decke mit Schrauben M anschrauben.
- 7 Rollo B (1+2): Duschkabine komplett abrollen und wie folgt in die Kassette einsetzen:
Vormontiertes Duschkabine B (1+2) mit Stopfen H in das Eckgehäuse E einführen, dann das Seitenzugtriebe K in Endabdeckung G eindrücken. Das Rollo muss einklicken und fest sitzen.
- 8 Rollo D (1+2): Duschkabine komplett abrollen und wie folgt in die Kassette einsetzen:
Vormontiertes Duschkabine D (1+2) mit Stopfen H in das Eckgehäuse E einführen, dann Stopfen J in Endabdeckung F eindrücken. Das Rollo muss einklicken und fest sitzen.
- 9 Bitte führen Sie mehrmals eine Funktionsprobe durch. Sollten die Rollos unterschiedliche Längen haben, entnehmen Sie diese nochmals aus den Kassetten und wiederholen Schritt 5 und 6.

* Durch das Drehen der Duschkabine wird gewährleistet, dass die magnetische Seite vom Saumband zur Wanne zeigt und somit an der Stahlwanne haften kann.