

Montageanleitung



Bohren Sie mit einem 3,5 mm-Bohrer 2 Löcher im Abstand von 28 mm in die Bohrkerfrille auf der Innenseite des Profils am Deckelrahmen (zwei Wandungen durchbohren).

Als Hilfe können Sie auch den Befestigungswinkel (Pos. 9) zum Anzeichnen der Löcher benutzen.



Mit den Linsenkopfschrauben 4,2 x 13 (Pos. 8) verschrauben Sie den Befestigungswinkel (Pos. 9) am Deckel des Frühbeets.



Auch für die Montageplatte (Pos. 10) am oberen Rahmen des Frühbeets müssen zwei Löcher mit einem 3,5 mm-Bohrer gebohrt werden (zwei Wandungen durchbohren). Nehmen Sie die Montageplatte als Hilfe zum Anzeichnen. Zum Verschrauben verwenden Sie die Linsenkopfschrauben 4,2 x 13 (Pos. 8).



Zusätzlich fixieren Sie die Grundplatte des Fensterhebers (Pos. 5) mit der Montageplatte (Pos. 10) mit den Sechskantschrauben M6 x 12 (Pos. 6, 2 Stück) und Sechskantmuttern M6 (Pos. 7).



Die Montageplatte des Fensterhebers wird mit Sechskantschraube M6 x 12 (Pos. 6, 2 Stück) am Befestigungswinkel (Pos. 9) verschraubt.



Abschließend wird der automatische Fensterheber an die Grundplatte (Pos. 5) montiert.