

Türausbau Tresormodelle OfficeLine 101 – 126

Der Ausbau einer Tresortür sollte immer von mindestens 2 Personen durchgeführt werden.

Zunächst Schloss, Riegelwerk und Tür komplett öffnen,
dann das Sicherungsblech oben und unten gerade biegen.

Eine Innensechskant-Schraube M 6 in den Scharnierbolzen oben und unten eindrehen.

Die Tür minimal anheben, mit einem Schlitzschraubendreher unter den Kopf der
Innensechskantschraube fassen und den Scharnierstift herausziehen.

Dann die Tür herausnehmen.

