

# **Verlegeanleitung Vinyl-Designboden**

Für die Verarbeitung von Vinyl-Designböden sind die VOB, Teil C, DIN 18365 (Deutschland), bzw. die jeweils gültigen Normen für Bodenbelagsarbeiten, die allgemein anerkannten Regeln des Fachs, sowie der Stand der Technik zu beachten.

Trotz regelmäßiger Qualitätskontrollen sind Materialfehler nicht ganz auszuschließen.

Vor der Verlegung sind unsere Bodenbeläge deshalb auf Chargengleichheit und Fehler zu überprüfen. Erkennbare Mängel können nach Verlegung oder Zuschnitt nicht mehr anerkannt werden.

## **Vorbereitung**

Der Untergrund muss u.a. rissfrei, sauber, zug-/druckfest und dauerhaft trocken sein.

Es gelten ff. Werte: Zementestrich: max. 2%(1,8% bei Fußbodenheizung), Anhydrit-(Calziumsulfat)-Estrich: max.0,5%(0,3% bei Fußbodenheizung). Bei Verlegung auf Fußbodenheizungen muss der Estrich nach DIN 18353 hergestellt sein und belegreif geheizt werden (DIN EN 1264 und DIN 4725). Die Temperatur darf an der Oberfläche des Belages 27°C nicht überschreiten.

Entfernen Sie vor der Verlegung elastische oder textile Beläge restlos vom Untergrund. Die Ebenheit des Untergrundes sollte auf 1 m nicht mehr als +/- 3 mm abweichen (DIN18356). Die raumklimatischen Bedingungen nach DIN 18365 müssen unbedingt eingehalten werden (mindestens 15°C Bodentemperatur, mindestens 18°C Raumlufttemperatur und höchstens 65% relative Luftfeuchtigkeit).

Öffnen Sie die Pakete erst unmittelbar vor der Verlegung. Die ungeöffneten Pakete müssen zwecks Klimatisierung mindestens 48 Stunden bei Zimmertemperatur im Raum gelagert werden. Prüfen Sie vor der Verlegung die einzelnen Elemente auf Farbe und Struktur. Es ist empfehlenswert, mehrere Pakete zu mischen, um ein gleichmäßiges Verlege-/Sortierbild zu erhalten. Das Verwenden einer geeigneten Trittschalldämmung ist zwingend erforderlich.

Dabei sollten die Stoßflächen mit Aluminium-Klebeband abgeklebt werden.

## **Verlegung**

Click-Vinyl eignet sich zur schwimmenden Verlegung.

Die Elemente sollten längs zur Hauptlichtquelle und damit zum einfallenden Licht verlegt werden. Die Verlegung erfolgt von links nach rechts. Fixieren Sie die erste Reihe mit Abstandsseilen (5-10 mm) zur Wand.

Die erste Reihe wird so verlegt, dass die Feder der Kopf- und Längsseite zur Wand zeigen. Klicken Sie die Dielen stirnseitig

unter leichtem Winkel in die jeweils vorherige Diele ein. Achten Sie darauf, dass die Dielen absolut bündig zueinander liegen.

Die nächste Reihe beginnen Sie mit dem Reststück der vorherigen Reihe. Dieses sollte aber mindestens eine Länge von 30 cm

aufweisen. Klicken Sie die Diele wieder erst stirnseitig ein. Anschließend winkeln Sie die Längsseite unter leichtem Druck ein bis

sie einrastet. Die Kürzung der jeweiligen Diele auf Maß erfolgt mit einem Winkel und einem Teppichmesser. Anschließend wird die Diele über „die Kante gebrochen“.

## **Pflege**

Trockenreinigung: Generell ist es ausreichend, den Vinylboden mit einem Mopp, Besen oder Staubsauger zu reinigen.

Feuchtreinigung: Hier ist darauf zu achten, dass nicht zu viel Wasser verwendet wird, vermeiden Sie Pfützenbildung und stehende Nässe. Ein nebelfeuchter Mopp oder Wischer ist ausreichend.

Verwenden Sie weder scheuernde, noch öl- oder wachshaltige Mittel. Diese können die Oberfläche des Vinyls angreifen. Um

Druckstellen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung von Filzgleitern und speziellen Rollen (DIN 68131) an Ihren Möbeln.

Verwenden Sie Fußmatten im Eingangsbereich.