

Teile	Nr.	Anz.
	1	8
	2	8
	3	2
	4	2
	5	2
	6	4
	7	12
	8	3
	9	44

Schritt 1

Schrauben erst nach Montage fest anziehen

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Teil 3 vor den Teilen 4 und 5 montieren

Schritt 5

Schritt 6

Das schräge Ende zuerst einstecken

Schritt 7

Schrauben fest anziehen

TrendLine

Montageanleitung
Hochbeet Metall Lech
EAN: 4333692615723

Achtung!
Tragen Sie bei der Montage des Hochbeets immer Handschuhe, um sich an den Ecken und Kanten nicht zu verletzen!