







Die Einbaumaße der Wanne, des Wannenträgers und des Eckmoduls sind beim Einbau aufeinander abzustimmen. Die einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien aller beteiligten Gewerke sind zu berücksichtigen. Für die Installation der Amaturen ist die beiliegende Einbauanleitung des Herstellers zu beachten. Zündquellen vom Montageschaum fernhalten. Nicht rauchen. Treibgase vor Setzen der Bauelemente gut ablüften lassen.

Empfohlenes Zubehör:



Konstruktionskleber (PU) oder
Fliesenkleber (flexibel)



Wannenträgermontageschaum