



FROGTAPE
Kein Unterlaufen von Farbe.
Scharfe Farbkanten.



US CA UK DE

[Deutsch](#) | [Englisch](#)

[Kontakt](#)

HOME
PRODUKTE
WIE FROGTAPE FUNKTIONIERT
FROGTAPE ANLEITUNGEN
BEZUGSQUELLEN
FAQ
E-MAIL-ANMELDUNG

Was unterscheidet FrogTape® von anderen Malerbändern?

FrogTape® ist das einzige Malerabdeckband, welches mit der PaintBlock™-Technologie behandelt wird. PaintBlock ist ein Pulver, das mit Dispersionsfarbe reagiert und sofort fest wird. Dadurch bildet es eine Mikrobarriere, die die Ränder des Bandes abdichtet und so ein Unterlaufen der Farbe verhindert.

Wie man FrogTape® verwendet

Wie man Strukturen abklebt

Wie man einen Raum für den Anstrich vorbereitet

Wie man FrogTape® verwendet

FrogTape wurde für die Verwendung mit Dispersionsfarbe bei Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich Ihres Zuhauses entwickelt. Möchten Sie FrogTape anderweitig nutzen, testen Sie es vor der Benutzung.

Bitte lesen Sie die Hinweise auf der Verpackung oder den FAQ-Bereich dieser Website für weitere Informationen.

FrogTape aufbringen:

- Reinigen Sie die Oberfläche, die Sie abdecken möchten. Vergewissern Sie sich, dass sie staubfrei und trocken ist.
- Wenn die Oberfläche vor Kurzemgestrichen worden ist, vergewissern Sie sich, dass die Farbe ausgehärtet ist.
- Rollen Sie FrogTape nach und nach ab um es leichter zu platzieren und das Band nicht zu dehnen.
- Achten Sie darauf, dass FrogTape bündig mit der Kante abschließt, die Sie streichen möchten.
- Drücken Sie das aufgeklebte Band gut an, damit es glatt auf der Oberfläche aufliegt, die Sie abdecken.
- Wenn Sie mehrere Farbanstriche auftragen müssen kann es sein, dass sich die ersten Anstriche schon zu fest mit dem Band verbunden haben und die Farbe beim abziehen des Bandes abreißt. Falls dies der Fall ist schneiden Sie die Ränder vorsichtig mit einem scharfen Messer ein.
- Wenn Sie eine strukturierte Oberfläche abkleben, können spezielle Abdecktechniken erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter "Wie man eine Struktur abklebt".

FrogTape entfernen:

- Entfernen Sie das Klebeband sofort, wenn Sie mit dem Streichen fertig sind und die Farbe noch nicht durchgetrocknet ist. Dadurch wird verhindert, dass die Farbe mit abreißt, wenn Sie das Band entfernen.
- Ziehen Sie das Klebeband langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel (~45°) ab.
- Falls die neue Farbe zu reißen beginnt, schneiden Sie die Ränder vorsichtig mit einem scharfen Messer ein.
- Falls Sie beim Abziehen von FrogTape merken das sich der Untergrund mit ablöst, dann ist die Haftung des Untergrundes geringer als die Haftkraft von FrogTape. In diesem Fall können Sie versuchen den Kleber von FrogTape mit einem Heißluftföhn zu trocknen, um die Klebkraft zu verringern.



Home
Wie FrogTape funktioniert
Produkte

FrogTape Anwendung

- [Wie man FrogTape® verwendet](#)
- [Wie man Strukturen abklebt](#)
- [Wie man einen Raum zum Streichen vorbereitet](#)

Bezugsquellen
FAQ

Aktuelles & Presse
Site Map
Über Uns
Datenschutzrichtlinie
Nutzungsbedingungen

© 2011 Shurtape Technologies, LLC