


Brennholzregal

Maße und Material

Hinweis: Je nach verwendeter Brennholz-Größe müssen die am Brennholzregal verbauten Rohrgrößen und somit auch die Bodenplattengröße angepasst werden.

Sorge beim Befüllen und Aufstellen des Brennholzregals stets für einen sicheren Stand. Befülle das Regal je nach Holzsorte und dessen Eigengewicht nur soweit, dass ein sicherer Stand ohne Kippen gewährleistet ist. Löse die Feststeller der Lenkrollen nur zum kontrollierten Bewegen des Brennholzregals. Aktiviere immer die Feststeller der Lenkrollen sobald das Regal steht.



Maße in mm

Pos.	Anz.	Bezeichnung	Zuschnittmaße	Einkauf
1	2	Bodenplatte	660 x 500 mm	2 Siebdruckplatten 24 x 660 x 500 mm
2	4	Lenkrolle		4 Lenkrollen mit Feststeller 75 x 25 x 101 mm
3	4	Rohr	1500 mm	4 Dolle Rohrsystem Pipe Tube 150 cm
4	4	Rohr	150 mm	4 Dolle Rohrsystem Pipe Tube 15 cm
5	1	Rohr	500 mm	1 Dolle Rohrsystem Pipe Tube 50 cm
6	4	Flansch		4 Dolle Rohrsystem Pipe Plate
7	2	3er T-Verteiler		2 Dolle Rohrsystem Pipe T-Joint
8	4	L-Verbinder		4 Dolle Rohrsystem Pipe L-Joint
	40	Schraube		Universalschrauben 4.0 x 40 mm