



**Montageanleitung
Geräteeckventil
EAN: 4333692209014**

Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes nur anhand dieser Montageanleitung durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, dann entfällt der Gewährleistungsanspruch.

Installationshinweise

Das vorliegende Eckventil enthält ein selbstdichtendes Außengewinde mit einem Dichtungsring aus PTFE. Bei der Installation sind folgende Hinweise zu beachten:

1. Damit beim Einschrauben des Ventils der Dichtungsring nicht abgeschert wird, muss das Gegengewinde ausreichend angefast sein.
2. Um eine ausreichende Überdeckung durch das Gegengewinde zum Dichtring zu erreichen, muss das Eckventil mind. 12 mm eingeschraubt werden.
3. Wenn das Ventil ausreichend eingeschraubt und richtig positioniert ist, **nicht mehr zurückdrehen!**
4. Das selbstdichtende Außengewinde darf nicht mit zusätzlichen Dichtungsmitteln (Dichtungsband, Hanf, o.ä.) versehen werden.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
66333 Völklingen
Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren
www.globus-baumarkt.de



**Notice de montage
Robinet de service
Code EAN: 4333692209014**

Veuillez lire la notice de montage avec attention et dans son intégralité. Puis, conservez-la soigneusement. Le montage de notre produit doit uniquement être réalisé par un professionnel agréé et en respectant les consignes de la présente notice de montage. Tout montage de notre produit qui n'est pas réalisé conformément aux consignes de la notice entraîne l'annulation de la garantie.

Consignes de pose

Le présent robinet de service présente un filetage mâle autoétanchéifiant avec une bague d'étanchéité en PTFE. Veuillez respecter les consignes suivantes pour l'installation:

1. Le filetage femelle doit être suffisamment chanfreiné pour empêcher tout cisaillement de la bague d'étanchéité lors du vissage du robinet.
2. Le robinet de service doit être vissé sur 12 mm minimum afin que le filetage femelle recouvre suffisamment la bague d'étanchéité.
3. **Ne tournez pas le robinet dans le sens inverse** une fois qu'il est suffisamment vissé et correctement positionné.
4. Le filetage mâle autoétanchéifiant ne doit en aucun cas être équipé d'autres joints (bande d'étanchéité, filasse ou autres).

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
D-66333 Völklingen
Pour toute réclamation,
conservez l'adresse du fabricant et le numéro de commande.
www.globus-baumarkt.de

PRIMASTER.

Montagehandleiding

Hoekventiel

EAN: 4333692209014

Lees de montagehandleiding aandachtig door en bewaar deze voor later gebruik. Wij bevelen aan om ons product alleen door een geautoriseerde vakman te laten installeren aan de hand van de bijgevoegde montagehandleiding. Als ons product niet volgens de instructies is gemonteerd, vervalt de garantie.

Installatievoorschriften

Het hoekventiel beschikt over een zelfdichtende buitendraad met een afdichtingsring van PTFE. Bij de installatie dienen de volgende aanwijzingen in acht te worden genomen:

1. Om te voorkomen dat de afdichtingsring bij het inschroeven van het ventiel wordt beschadigd, moet de tegendraad voldoende zijn vastgedraaid.
2. Om afdoende overdekking van de tegendraad tegen de afdichtingsring te verkrijgen, moet het hoekventiel minimaal 12 mm worden ingedraaid.
3. Een voldoende ingeschroefd en correct gepositioneerd hoekventiel **niet meer terugdraaien!**
4. De zelfdichtende buitendraad moet niet worden voorzien van extra afdichtingsmiddelen (afdichtingstape, hennep, etc.).

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
66333 Völklingen
Voor eventuele klachten:
adres van de fabrikant en bestelnummer bewaren
www.globus-baumarkt.de