

TrendLine

2076911008136

HQ-NZD183

Aufbauanleitung

Klappbank



BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN DIESE FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.

**NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH.
IM WINTER BITTE TROCKEN LAGERN.**

Montage

Die Bank ist klappbar. Sicherungen schützen vor unbeabsichtigtem Einklappen der Tischbeine.

Pflege und Aufbewahrung

Pflege

Kunststoffmöbel sind pflegeleicht. Bei Verschmutzungen sind diese einfach mit warmem Wasser und einem Schwamm/Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bei hartnäckiger Verschmutzung warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Um die Bildung von Kalkflecken zu vermeiden, reiben Sie die Oberfläche nach der feuchten Reinigung mit einem weichen Tuch trocken. Bitte verwenden Sie keinesfalls lösungsmittelhaltige oder grobe Reiniger, da diese Beschädigungen verursachen können.

Aufbewahrung

Bei Regen, Schnee oder sonstigen schlechten Witterungsbedingungen, insbesondere bei Kälte und Frost sollten Sie Ihre Gartenmöbel an einem trockenen, gut durchlüfteten Lagerort unterstellen. Bitte achten Sie vor dem Einlagern darauf, dass Ihre Gartenmöbel trocken und sauber sind.

ACHTUNG

Benutzen Sie Ihre Gartenmöbel nicht als „Stehfläche“ oder „Trittleiter“! Max. Belastbarkeit 220 kg.
ACHTUNG! Vor Gebrauch muss die Sicherungsöse an dem Knickgelenk positioniert werden. Hierdurch wird ein unbeabsichtigtes Zusammenklappen der Bank verhindert.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de


Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren

Montage

Schritt 1:



Schritt 2:



Schritt 3:



Schritt 4:

