

Grosfillex®



indice
D

ABRI DECO 7.5

3150 X 2390

ZBT6

MAJ 01/2025

À CONSERVER
TO BE KEPT
BITTE AUFBEWAHREN

NOTICE DE MONTAGE • ASSEMBLY INSTRUCTIONS • AUFBAUANLEITUNG
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO • MANUAL DE MONTAJE • MONTAGE INSTRUCTIES
FOLHETO DE MONTAGEM

RECOMMANDATIONS

RECOMMENDATIONS • EMPFEHLUNGEN • RACCOMANDAZIONI • RECOMENDACIONES • AANBEVELINGEN • RECOMENDAÇÕES



Nous vous remercions d'avoir choisi l'abri : la Maison de Jardin GROSFILLEX.

Nous vous recommandons de lire complètement cette notice de montage avant de procéder à la construction de votre abri.

Bien conserver la facture datée et la notice pour obtenir des références futures et pour les réclamations comprises dans la garantie.

- Avant de monter votre abri, faire un inventaire complet à l'aide de la nomenclature de la notice de montage. Ne pas tenter d'assembler l'abri si certaines pièces sont manquantes ou endommagées.

- La surface de l'endroit désigné doit être parfaitement plane.

- Les éléments de l'abri doivent être stockés à plat.

- Ne déballer les colis qu'au moment du montage.

- Le montage est à faire par 2 personnes dans la journée si possible.

- La fenêtre latérale peut être installée sur le mur gauche ou droit de l'abri selon votre convenance. Choisissez votre emplacement avant le montage.

- Ne pas réaliser la construction de votre abri les jours de GRAND VENT ou de GRAND FROID.

- Pour le toit ou les murs, ne pas utiliser de toile ou plaques bitumées ou de peintures foncées.

- Pour éviter la déformation de votre abri, ne déposez pas d'objets lourds contre les parois.

- Pour une étanchéité parfaite, vous pouvez déposer un joint en silicone à la base de votre abri.

- Le toit doit être toujours propre et dégagé de la neige et des feuilles. De grandes quantités sur le toit pourraient l'abîmer et l'accès intérieur devenir dangereux.

- Pour laver votre abri, utilisez un tuyau d'arrosage avec un détergent doux car l'utilisation d'une brosse dure ou d'un produit abrasif risquerait d'en dommager.

- NE JAMAIS MONTER SUR LE TOIT.

- Les autorités locales ou régionales vous diront si un permis est nécessaire pour la construction de votre abri. N'oubliez pas de les consulter.

- Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.



Thank you for choosing a GROSFILLEX shed.

We recommend that you read these assembly instructions in full before building your shed.

Please keep your dated invoice and the instructions for future reference and for claims covered by the guarantee.

- Before building your shed, please make a full inventory by using the list provided with the assembly instructions. Do not try to build it if certain parts are missing or damaged.

- The surface of the chosen location must be completely level.

- The shed parts must be stored flat.

- Only unpack packages at the time of assembly.

- Assembly should be carried out by 2 people during the daytime if possible.

- The windows may be installed on any wall panel. Decide on the location before starting assembly.

- Do not construct your shed on VERY WINDY or VERY WET days.

- Do not use canvas, asphalt patches or dark paint for the roof or walls.

- To avoid your shed's shape from distorting, do not place heavy objects against the wall.

- You can put silicone joint sealer around the base of your shed for complete waterproofing.

- The roof should always be clean and free of snow and leaves. Heavy objects on the roof could damage it and it could become dangerous to go inside.

- To wash your shed, use a hosepipe with a soft detergent because using a hard brush or an abrasive product might risk damaging it.

- NEVER CLIMB ON THE ROOF.

- Local or regional authorities will tell you if you require planning permission to build your shed. Do not forget to consult them.

- Never use jet wash



Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, und dafür, dass Sie sich für ein Gartenhaus / Gerätehaus aus dem Hause Grosfillex entschieden haben.

Wir empfehlen Ihnen, diese Aufbauanleitung zunächst sorgfältig zu lesen und dann Schritt für Schritt die Montage Ihres neuen Hauses vorzunehmen. Bitte bewahren Sie anschließend diese Anleitung, sowie Ihren Kaufbeleg, sorgfältig auf um gegebenenfalls im Rahmen der Garantie oder im Falle von Reklamationen darauf zurückgreifen zu können.

- Bevor Sie Ihr Gartenhaus zusammenbauen, müssen Sie anhand der beigefügten Stückliste prüfen, ob sämtliche für die Montage des Gartenhauses erforderlichen Bauteile vorhanden sind. Das Gartenhaus nicht zusammenbauen, falls bestimmte Teile fehlen oder beschädigt sind.

- Die für den Aufbau bestimmte Stelle muss absolut eben und waagerecht sein, da Sie sonst kein einwandfreies Ergebnis der Montage erzielen können.

- Die Einzelteile des Gartenhauses müssen bis zur Montage eben gelagert werden. Öffnen Sie die einzelnen Pakete erst, wenn Sie sie zur Montage benötigen.

- Führen Sie die Montage mit 2 Personen und nach Möglichkeit innerhalb eines Tages durch.

- Das seitliche Fenster kann frei nach Ihrer Wahl in einer der Seitenwände installiert werden. Treffen Sie diesbezüglich eine Entscheidung, bevor Sie mit der Montage beginnen.

- Führen Sie die Montage des Gartenhauses nicht an Tagen durch, an denen EIN STARKER WIND herrscht oder es an diesen es SEHR KALT ist.

- Es dürfen weder für die Dacheindeckung, noch für die Wände Bitumengewebe, Bitumen-platten oder dunkle Farbanstriche verwendet werden.

- Um eine Verformung des Gartenhauses zu vermeiden, dürfen Sie keine schweren Gegenstände an die Wände lehnen.

- Wir empfehlen, die Fuge zwischen dem Grundrahmen des Gartenhauses und dem Untergrund mit Silikon abzudichten, um das Eindringen von Regenwasser an dieser Stelle zu vermeiden.

- Das Dach sollte stets sauber und frei von Schnee und Blättern gehalten werden. Große Schneemengen oder Blätter könnten das Dach beschädigen und das Begehen des Gartenhauses gefährlich machen.

- Zur Reinigung Ihres Gartenhaus, benutzen Sie bitte einen Gartenschlauch und, wenn nötig, ein santes Waschmittel. Die Benutzung einer harten Bürste oder eines Scheuermittels könnten zu Beschädigungen führen.

- ES IST VERBOTEN, AUF DAS DACH ZU STEIGEN

- Bei Ihren lokalen oder regionalen Behörden erfahren Sie, ob eine Baugenehmigung für den Bau des Gartenhauses notwendig ist. Bitte wenden Sie sich an die entsprechenden Behörden.

- Keinen Hochdruckreiniger verwenden



La ringraziamo di aver scelto: la Home Garden GROSFILLEX.

Le consigliamo di leggere interamente le istruzioni per il montaggio prima di procedere alla costruzione. Conservi lo scontrino con la data e le istruzioni per ottenere future referenze e per eventuali reclami coperti dalla garanzia.

- Prima di effettuare il montaggio della casetta, verificare , servendosi delle istruzioni, di avere tutti i pezzi necessari. Se alcuni risultassero mancanti o danneggiati non tentare in alcun modo di assemblare la casetta.

- La superficie deve essere perfettamente piana.

- Gli elementi devono essere disposti in piano.

- Aprire la confezione solo al momento del montaggio.

- Il montaggio necessita la presenza di due persone e deve essere fatto possibilmente in una giornata.

- Le finestre possono essere installate su tutti i pannelli dei muri laterali. Decidere dove porre prima di iniziare il montaggio.

- Non procedere al montaggio in giornate VENTOSE o FREDDO.

- Per i tetti o i muri non usare tele o plastiche bitumate né pitture scure.

- Per evitare la deformazione della Home Garden non appoggiare oggetti pesanti alle pareti.

- Per una perfetta impermeabilità, è possibile applicare garnizioni di silicone lungo la base.

- Il tetto deve essere sempre pulito e sgombro da neve e foglie per evitare che questo si rovini e renda pericoloso l'accesso all'interno della Home Garden.

- Per pulire la casetta, usare un tubo con detergente delicato (spazzole o prodotti abrasivi potrebbero danneggiarlo).

- NON SALIRE MAI SUL TETTO.

- Le autorità locali o regionali diranno se occorre un'autorizzazione per la costruzione.

- Non dimenticare di consultarle.

- Non utilizzare apparecchi di pulizia ad alta pressione



Le damos las gracias por haber elegido el cobertizo de jardín: la Maison de Jardin GROSFILLEX.

Le recomendamos lea por completo este manual de montaje antes de proceder a la construcción del cobertizo. Conserve debidamente la factura hecha y el manual, para disponer eventualmente de referencias futuras y para las reclamaciones que están incluidas en la garantía.

- Antes de montar la caseta, verifique con la nomenclatura del manual de montaje, que no falte ninguna pieza. No intente montar la caseta si faltasen piezas o algunas de ellas estuviesen defectuosas.

- La superficie debe estar perfectamente plana.

- Los elementos del cobertizo deben almacenarse de plano.

- Desembale únicamente los paquetes en el momento del montaje.

- El montaje deberá hacerlo 2 personas en el mismo día si fuera posible

- Las ventanas pueden instalarse en cualquier panel de las paredes laterales. Decida el lugar antes de empezar el montaje.

- No realice la construcción de su cobertizo los días que haya MUCHO VIENTO o MUCHO FRÍO.

- Para el techo o las paredes, no utilizar tejido o placas asfálticas ni pinturas oscuras.

- Para evitar la deformación del cobertizo, no deposite objetos pesados contra las paredes.

- Para una estanqueidad perfecta, puede añadir una junta de silicona en la base de su cobertizo.

- El techo debe mantenerse siempre limpio, sin nieve y sin hojas. Si hubiese mucho peso en el techo, se podría estropear y el acceso al interior resultaría peligroso.

- Para lavar su cobertizo, utilice una manguera con un detergente suave, ya que la utilización de un cepillo duro o de un producto abrasivo podría dañarlo.

- NO SUBIR NUNCA AL TEJADO.

- Las autoridades locales o regionales le dirán si es necesario un permiso para la construcción del cobertizo. No se olvide de consultarlas.

- NO UTILIZAR APPARECCHI DI PULIZIA AD ALTA PRESSIONE

- No utilizar un limpiador de alta presión



Wij danken u voor uw aankoop van het GROSFILLEX tuinhuis.

Wij raden u aan om deze montage instructies grondig door te lezen alvorens het tuinhuis te monteren. Bewaar zorgvuldig zowel de gedateerde factuur als de instructies: Ze kunnen van pas komen als u later referenties nodig heeft en de factuur dient als garantiewijschap.

- Controleer, alvorens het tuinhuis te monteren in aan de hand van de gegevens in de montagehandleiding, of er geen onderdelen ontbreken. Start de montage van het tuinhuis niet indien er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

- De ondergrond van de gekozen locatie voor het tuinhuis moet volledig vlak zijn.

- De onderdelen van het tuinhuis moeten plat worden opgestapeld.

- Pak de colli slechts uit op het ogenblik van montage.

- De montage moet overdag en, indien mogelijk, door 2 personen gebeuren.

- De ramen kunnen op gelijk welk paneel in de zijmuuren geïnstalleerd worden. Maak een keuze alvorens de montage te starten.

- Monteer het tuinhuis niet bij HEVIGE WIND of KOUD.

- Gebruik voor het dak van de muren geen behang, bitumen platen of donkere verf.

- Om vervorming van de wanden te voorkomen, mogen er geen zware voorwerpen tegenaan worden geplaatst.

- Voor volledige waterdichtheid, kunt u het beste langs de grondlijn van het tuinhuis een siliconen voeg aanbrengen.

- Het dak moet steeds schoon zijn en vrij van sneeuw en bladeren. Grote gewichten op het dak kunnen schade aanrichten waardoor de toegang naar binnen gevaarlijk wordt.

- Gebruik bij het schoonmaken een tuinslang en zachte zeep want een harde borstel of bijtend middel zouden schade kunnen aanrichten.

- KRUIP NOOIT OP HET DAK.

- Bij de plaatselijke of regionale autoriteiten kunt u navraag doen naar de noodzaak van een vergunning voor het opstellen van een tuinhuis. Vergoedt ze niet te raadplegen.

- Geen hogedrukreiniger gebruiken



Obrigado por ter escolhido o abrigo: a Casa de Jardim GROSFILLEX.

Recomendamos a leitura completa deste folheto de montagem antes de começar a construir o seu abrigo. Conserve a factura com a data de compra para questões que se levantem cobertas pela garantia.

- Antes de proceder à montagem do seu abrigo, faça o inventário completo das peças, confirmando com a listagem do folheto de montagem. Não tente montar o abrigo se faltarem algumas das peças ou tiverem algum tipo de defeito.

- A superfície do lugar escolhido tem que ser completamente plana.

- As componentes do abrigo têm que ser armazenadas devidamente fechadas ao comprido.

- Abra as embalagens apenas na altura da montagem.

- A montagem tem que ser feita por 2 pessoas, preferencialmente com luz do dia.

- As janelas podem ser instaladas em qualquer painel das paredes laterais. Decida a sua localização antes de começar a montagem.

- Não efectuar a construção do seu abrigo em dias de MUITO VENTO ou de MUITO FRIO.

- Para o telhado ou os muros, não utilize tela ou placas betumadas nem pinturas escuras.

- Para prevenir a deformação do seu abrigo, não coloque objectos pesados contra as paredes.


- Para uma impermeabilidade perfeita, pode aplicar uma junta de silicone na base do seu abrigo.

- O telhado tem que estar sempre limpo, sem neve ou folhas. Grandes quantidades destas no telhado podem danificá-lo e o acesso ao seu interior pode tornar-se perigoso.


- Limpe o seu abrigo com uma mangueira e um detergente suave, pois o uso de uma escova dura ou de um produto abrasivo poderia danificá-lo.

- Nunca subir ao telhado.

- As autoridades locais ou regionais devem informá-lo se é necessário obter uma licença de obras para construir o seu abrigo.



FR CHOIX POSITION FENÊTRE
EN CHOOSING THE POSITION OF YOUR WINDOW
DE AUSWAHL DER POSITION DER FENSTER
IT SCELTA DELL'UBICAZIONE DELLE FINESTRE
ES ELECCIÓN DE LA POSICIÓN DE LA VENTANA
NL KIES DE POSITIE VAN UW RAMEN
PT ESCOLHA DA POSIÇÃO DA JANELA



Dimensions non contractuelles données à titre indicatif

Sample dimensions provided for information purposes only






Maße nicht verbindlich, sie dienen nur als Anhaltspunkt

Dimensioni non contrattuali, fornite a titolo indicativo

Las medidas no son vinculantes, sólo sirven como punto de referencia.




Afmetingen kunnen afwijken en zijn ter indicatie

Dimensões não contratuais dadas a título indicativo



OUTILLAGE

TOOLS • WERKZEUG • ATTREZZI • HERRAMIENTAS • GEREEDSCHAP • FERRAMENTAS





Concernant le sol :

- Bien noter que l'on peut monter un abri Grosfillex uniquement sur un sol parfaitement plan et jamais directement sur de la terre ou sur de la pelouse.

- Il est vivement préconisé d'installer l'abri sur une dalle béton d'au moins 15 cm d'épaisseur.

Regarding the ground: Weitere Hinweise zum Beschaffenheit des Untergrundes:

- Please note that you can only assemble a Grosfillex shed on completely flat ground and never directly on the ground or on a lawn. Only erect on ground that is stable and packed down.

- It is strongly recommended to put up the shed on a concrete foundation at least 15 cm thick.

- Um ein einwandfreies Ergebnis Ihrer Montage, insbesondere in Hinsicht auf die Ausbildung der Spaltmaße der Türen, zu erzielen, ist es zwingend erforderlich, dass der Untergrund absolut waagerecht und eben ist.

- Es wird unbedingt empfohlen, das Gartenhaus auf eine Betonplatte von mindestens 15 cm Dicke zu bauen.

Terreno:

- Le Home Garden Grosfillex possono essere costruite solo su terreni perfettamente piani e mai direttamente su terra o prato. Il terreno deve essere stabilizzato e calcato.

- Si consiglia di installare il prefabbricato su un piano in calcestruzzo che abbia uno spessore minimo di 15 cm.



En lo que se refiere al suelo:

- Tenga en cuenta que solamente se puede montar un cobertizo Grosfillex en un suelo perfectamente plano y nunca directamente en la tierra o el césped. Suelo estabilizado y apisonado.

- Se preconiza encarecidamente instalar la caseta de jardín sobre una losa de hormigón de 15 cm de grosor por lo menos.

Voor de ondergrond :















- Let op : een Grosfillex tuinhuis kan slechts op een perfect vlakke ondergrond worden gemonteerd. Plaats het nooit rechtstreeks op de aarde of het grasperk. Een gestabiliseerde en aangestampte ondergrond is vereist.







- Het wordt sterk aangeraden het tuinhuis te installeren op een betonnen plaat van minstens 15 cm dik.

Para o chão :









- Lembre-se que só se pode montar um abrigo Grosfillex num chão perfeitamente plano e nunca directamente na terra ou no relvado. Chão estabilizado e compacto.









- Aconselha-se vivamente a instalação do abrigo de jardim sobre uma laje de betão com aproximadamente 15 cm de espessura.
















DEC07.5RG-07















M02A (x4)
F4B3 (x2)
F4B2 (x2)
V13- SH03 (x8)
A02- SHA (x2)




M02A



1




2



3

X4




F4B3

F4B2

750 mm

1512 mm



A02




V13
Ø4,2X25mm


A

2262 mm


0 mm

X2






M02A (x1)
V04- SH01 (x1)
V08- SH01 (x1)
V23- SH01 (x1)





1




M02A

2




Ø 10mm

3





V04
Ø10mm


4






V08
Ø8X70mm

V23
Ø 36mm









A (x1)


A03- SHA (x5)
V03- SH09 (x5)
V16- SH05 (x5)
V22- SH07 (x5)

5






6











B (x1)

A03- SHA (x4)
V03- SH09 (x4)
V16- SH08 (x4)
V22- SH07 (x4)



7




8

V16
Ø4,2X35mmV22
Ø14mmV03
Ø6mm

A03









M02A (x1)
C (x1)



9






M02A




NE PAS FIXER AU SOL • DO NOT SECURE IT
NICHT AM BODEN BEFESTIGEN • NO FIJAR AL SUELO
NON FISSARE AL SUOLO • NIET BEVESTIGEN AAN DE BODEM
NÃO FIXAR AO SOLO

10







M02A(x2)
A(x1)




11




M02A

NE PAS FIXER AU SOL • DO NOT SECURE IT
NICHT AM BODEN BEFESTIGEN • NO FIJAR AL SUELO
NON FISSARE AL SUOLO • NIET BEVESTIGEN AAN DE BODEM
NÃO FIXAR AO SOLO





12




A


Intérieur
Inside






13




M02A




F2A (x1)








F2A




F2A









F10A(x1)








F10A







F1H10 (x1)







F10A (x1)






EM13 (x1)
F10A (x1)



F10A


EM13




F1H10






i page 21


A





B









F3A (x1)
F10A (x1)




A



B








i page 21




F1H10 (x4)

F10A (x2)









x2












G1 (x2)
F1H10 (x3)


EF1 (x1)





F24E1 (x1)
F24D3 (x2)
M33 (x4)







S05F (x1)

F1V3 (x2)
EF1 (x1)
F24E1 (x1)



Intérieur
Inside



F1V3 x2

CLIC

EF1 + F24E1


S05F




A


EF1

CLIC







F24E1

















V04- SH01 (x3)
V08- SH01 (x3)
V23- SH01 (x3)
M02B (x2)










V03- SH09 (x3)
V20- SH08 (x3)
M5D (x1)

V11- SH02 (x8)
M03 (x2)








A03 (x11)
V03- SH09 (x11)
V16- SH05 (x11)
V22- SH07 (x11)







x5












F4B2 (x2)
F4B3 (x2)
V13- SH03 (x8)
A02 (x2)









F3D1 (x2)
F3C1(x2)
F3B3 (x1)
A15A (x2)









F24A2 (x1)


M1A1 (x2)
M1A2 (x2)









M06A/M06B (x2)
V01- SH04 (x8)
V22- SH07 (x8)
ET3 (x2)






T3-1 (x2)
T3-2 (x2)
T3-3 (x2)
T3-4 (x2)






x2





F4T3 (x4)




YM09 (x2)




Intérieur
Inside






x4








EA2A (x1)
EA2B (x1)
V07-SH10(x8)



1




2




3




OK







4









H (x1)







H (x1)
V05- SH06 (x4)
V06- SH06 (x4)
V21- SH06 (x8)




1




2






3









F1T3 (x16)










A12C (x6)









M8A (x24)







K10 (x1)
EP1K (x1)
EP2K (x1)




1



2




3




5




0 mm










4










V11- SH02 (x20)
M03 (x5)








V11- SH02 (x20)
V11- SH02 (x8)
M03 (x2)









DEC07.5RG-50














V13- SH03 (x8)
V22- SH07 (x8)











V13- SH03 (x8)



x8




A15- SHA (x4)
V13 - SH03 (x4)
V22 - SH07 (x8)



1


13mm

2











A15

x4




A15- SHA (x4)
V13- SH03 (x8)
V22- SH07 (x8)








V13
Ø4,2X25mm

x4







F18A-SHB (x8)
A22-SHB (x8)
V27-SHB (x16)
















V11- SH02 (x4)
V16- SH05 (x6)








V11- SH02 (x44)
M03 (x11)
V11- SH02 (x12)







x11




x4









A9A (x4)





x4



V11- SH02 (x8)




D C





V11
Ø4X45mm


x8




F8B (x1)
M5C (x1)




1




2






3







F8B (x1)




4




5



6








F72B (x4)
M5B (x2)




1



2




3




F72B




4




x2



A14 (x4)
M5F1 (x2)
M5F2 (x2)




5




x4


6




x4




F71C (x4)
M5E1 (x2)
M5E2 (x2)
V20- SH08 (x4)



7




8




2+2




x4

9









M5A (x2)
V20- SH08 (x4)
V13- SH03 (x16)



10




11




x2

12




2x4

13




2x2











14




x2




V20-SH08 (x4)









OK



X4



Conseils pour rendre étanche votre abri. Matériel nécessaire présenté non fourni
Tips for a waterproof shed. Necessary tools not supplied.
Consigli per rendere a tenuta stagna la vostra cassetta. Materiale necessario non fornito
Tipp zur Abdichtung Ihres Gartenhauses. Hardware nicht im Lieferumfang enthalten
Consejos para que su casa de jardín sea impermeable. Material necesario no suministrado
Raad om uw tuinhuis waterdicht te maken. Materiaal niet meegeleverd





INFORMATIONS ET GARANTIE

Cher Client, Chère Cliente,

Vous venez de faire l'acquisition d'un abri de jardin Grosfillex Garden Home. Nous vous félicitons de votre choix et vous remercions de la confiance que vous nous accordez.
Nous portons, depuis plus de 50 ans, une attention particulière à la qualité de nos produits. La qualité des matériaux utilisés fait l'objet de contrôles rigoureux et sans cesse renouvelés ceci afin de vous délivrer un produit conforme à votre attente.

INFORMATIONS

L'abri de jardin dont vous venez de faire l'acquisition a été conçu en vue d'une utilisation privative. Il n'est donc en aucun cas conçu pour recevoir du public ou servir à l'exercice d'une activité commerciale.
Selon l'emplacement où elle est réalisée et selon la surface concernée, la construction de votre abri de jardin peut être soumise à une déclaration de travaux ou à une demande préalable de permis de construire. Nous vous conseillons donc de vous rapprocher de la Mairie compétente pour obtenir toutes informations utiles avant démarrage de vos travaux.
Nous vous conseillons également de vous rapprocher de votre assureur, la garantie de votre abri pouvant nécessiter un avenant à votre contrat d'assurance habitation.

MODALITES DE GARANTIE

Votre abri de jardin bénéficie, comme tous les produits de notre gamme, de la garantie Grosfillex selon les modalités suivantes :
L'abri de jardin et ses composants sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de 10 ans, à l'exclusion du revêtement des décors «Sherwood» qui ne fait l'objet que d'une garantie de 5 ans contre toute décoloration anormale et non uniforme, et ce, à compter de la date d'achat figurant sur votre facture ou ticket de caisse.

En cas de réclamation, vous devrez impérativement rappeler le numéro de série de votre abri Garden Home ainsi que la référence de la pièce défectueuse et présenter votre justificatif d'achat (facture, ticket de caisse). Ces informations sont rappelées sur votre notice de montage ainsi que sur notre site www.grosfillex.com. Pensez donc à conserver précieusement votre justificatif d'achat et votre notice de montage.

Dans le cas du remplacement d'une pièce manquante ou défectueuse couverte par la garantie, Grosfillex s'engage à vous délivrer, sans frais, ladite pièce dans les plus brefs délais. Dans le cas où une pièce couverte par la garantie n'est plus disponible, Grosfillex la remplacera par une pièce adaptée et de qualité identique.

En cas de problème sur votre abri Garden Home, nous vous prions de contacter notre service consommateur par courrier, à l'adresse suivante :

GROSFILLEX S.A.S. - S.A.V. Garden Home
Arbent - 01100 OYONNAX - FRANCE

Nous répondrons dans les plus brefs délais à votre réclamation.

CONSEILS D'UTILISATION

Les abris de petites dimensions (jusqu'à 5 m²) peuvent être édifiés et fixés sur des dalles en béton gravillonnées, sur les dalles Grosfillex fournies en kit séparé ou sur des plots d'angle en béton. Au-dessus de cette dimension de 5m², nous recommandons, au choix : 1) la réalisation préalable d'une dalle en béton (fondation), 2) l'installation de plots d'angle en béton + l'utilisation des dalles de sol Grosfillex + la sécurisation à l'aide du kit d'ancre Grosfillex. La fixation de votre abri sur son support doit être réalisée au moyen des accessoires de fixation qui vous sont fournis. Quelles que soient enfin les dimensions et références de votre abri, nous vous recommandons d'en sécuriser la fixation sur son support au moyen du kit d'ancre Grosfillex disponible sous la référence 22 954 031 auprès de notre service après-vente dont les coordonnées figurent ci-après.

MISE EN GARDE

Nous attirons votre attention sur certaines pratiques formellement déconseillées pouvant présenter un danger pour vous-même et pour autrui et susceptibles de vous faire perdre le bénéfice de notre garantie.

Nous déconseillons ainsi formellement :

- toute utilisation d'une flamme nue ou d'une source de chaleur à l'intérieur ou à proximité immédiate de l'abri,
- toute installation de l'abri à un emplacement fortement exposé au vent,
- toute orientation des portes face au vent dominant,
- le défaut de fixation de l'abri au sol, ou la fixation à même le sol sans fondation,
- la présence prolongée dans l'abri en cas d'exposition à une forte chaleur tout particulièrement pour les nourrissons, jeunes enfants ou personnes âgées,
- toute installation électrique qui ne serait pas réalisée par un électricien professionnel agréé,
- le dépôt dans votre abri d'objets sensibles à l'humidité, la condensation ou la corrosion.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

Nous vous informons que notre garantie est par contre exclue dans les cas suivants:

- modification ou altération du produit par le client,
- non-respect des préconisations de montage, d'utilisation ou d'entretien,
- utilisation de pièces ou de composants non fournis par Grosfillex,
- usage excessif de la force lors de l'assemblage des composants,
- altération du PVC due à l'émanation de produits chimiques entreposés dans l'abri,
- déformation de l'abri due à l'entreposage d'objets lourds contre les parois,
- fixation de crochets de vis, de supports ou de systèmes de suspension autres que ceux fournis ou préconisés par Grosfillex,
- décoration progressive et uniforme du PVC ou de son traitement de surface due à l'exposition aux rayons solaires,
- usure liée à l'utilisation et/ou au vieillissement normal du produit,
- usage de produits abrasifs ou de détergents pour nettoyer votre abri Garden Home,
- déformation ou effondrement dû à l'absence de fondations ou à des fondations défectueuses,
- dégâts provoqués par des aléas climatiques exceptionnels (tempêtes, ouragans, foudre, inondations),
- chocs causés par des projectiles.



HINWEISE UND GARANTIELEISTUNG

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie haben soeben ein Garden Home Gartenhaus von Grosfillex erworben. Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Wahl und bedanken uns bei Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben.

Seit über 50 Jahren legen wir besonderen Wert auf die Qualität unserer Produkte. Die Qualität der verwendeten Materialien unterliegt strengen Kontrollen, die in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, damit das gelieferte Produkt stets Ihren Anforderungen entspricht.

INFORMATIONEN

Das von Ihnen erworbene Gartenhaus wurde für privaten Gebrauch entwickelt. Es ist somit auf keinen Fall für den Publikumsverkauf oder für die Ausübung einer kommerziellen Tätigkeit geeignet. Je nach Standort und betroffener Standfläche

kann der Bau Ihres Gartenhauses von einer entsprechenden Bauerklaerung oder einem vorherigen Baugenehmigungsantrag abhängen. Wir empfehlen Ihnen somit, sich an Ihr zuständiges Bürgermeisteramt zu wenden und dort die erforderlichen Informationen einzuholen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

Wir raten Ihnen auch, sich mit Ihrer Versicherung in Verbindung zu setzen, da die Garantie Ihres Gartenhauses eine Vertragsänderung Ihrer Hausratversicherung erfordern könnte.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Wie alle Produkte unserer Produktpalette verfügt Ihr Gartenhaus über eine Grosfillex-Garantie mit folgenden Modalitäten :

Ab dem auf Ihrer Originalrechnung / Ihrem Kassenbeleg angegebenen Kaufdatum gewähren wir eine 10jährige Garantie auf Material- und Fertigungsfehler. Ausgenommen davon sind alle Dekore der Panel-Serie Sherwood : hier gilt eine 5jährige Garantie auf ungleichmäßiges Verbleichen oder Verfärbungen.

Im Falle einer Reklamation sind die Vorlage der Rechnung / des Kassenbeleges, sowie die Angabe der Seriennummer sowie der Teilenummer des reklamierten Einzelteils notwendig. Diese Informationen finden Sie in Ihrer Aufbauanleitung und auf unserer Website www.grosfillex.com.

Im berechtigten Reklamationsfall erhalten Sie kostenlos das benötigte Ersatzteil. Sollte ein entsprechendes Ersatzteil nicht erhältlich sein, bietet Ihnen Grosfillex ein ähnliches Teil gleicher Qualität an, das angepasst werden kann. Sollten Sie weitere Probleme mit Ihrem Gartenhaus haben, sehen Sie zur Hilfe auf unserer Website www.grosfillex.com nach, oder wenden Sie sich schriftlich an unseren Kundendienst deutschland@grosfillex.com. Die Adresse lautet:

GROSFILLEX GMBH

Rheinstr. 96 / F1

D-56235 Ransbach-Baumbach

Wir werden so schnell wie möglich auf Ihr Reklamationsschreiben antworten.

RATSLAG ZUR BENUTZUNG

Kleine Gartenhäuser (bis zu 5 m²) können auf mit Splitt bestreuten Betonplatten, auf den als separates Kit gelieferten Grosfillex Platten oder auf Winkelklotzen aufgebaut und befestigt werden. Für Häuser, die größer als 5m² sind, empfehlen wir wahleweise: 1) vorab eine Betonplatte (Fundament) herzustellen, 2) Winkelklotze aus Beton zu installieren + Bodenplatten von Grosfillex zu verwenden + die Unterkunft mit dem Grosfillex Verankerungskit zu befestigen. Das Gartenhaus muss mit Hilfe des mitgelieferten Befestigungszubehörs im Boden verankert werden. Unabhängig davon, wie groß und wie teuer Ihr Gartenhaus letztendlich wird, empfehlen wir Ihnen, die Befestigung im Boden mit Hilfe des Grosfillex-Verankerungs-Bausatzes zu verstärken, der bei unserem Kunden-Service erhältlich ist. Die Artikel Nummer des Verankerungskits: 22 954 031.

WARNHINWEIS

Wir warnen Sie ausdrücklich vor bestimmten Methoden, die für Sie selbst und für andere eine Gefahr darstellen und aufgrund derer Sie unsere Garantie verlieren könnten.

Wir warnen hiermit ausdrücklich davor,

- ungeschützte Flammen oder Wärmequellen im Inneren oder in unmittelbarer Nähe des Gartenhauses zu benutzen,
- das Gartenhaus an einer Stelle mit starkem Windeinfall zu errichten,
- die Türen nach der Haupt-Windrichtung auszurichten,
- das Gartenhaus gar nicht oder ohne Fundament im Boden zu verankern,
- sich bei starker Hitze länger im Gartenhaus aufzuhalten (dies gilt insbesondere für Säuglinge, kleine Kinder und ältere Menschen)
- elektrische Installationen nicht von einem ausgebildeten und zugelassenen Elektriker durchführen zu lassen,
- Gegenstände im Gartenhaus aufzubewahren, die feuchtigkeits-, kondensations- und korrosionsempfindlich sind.

GARANTIEAUSSCHLUSS

Wir weisen darauf hin, dass unsere Garantie folgende Fälle nicht deckt:

- Abänderung des Produkts durch den Kunden
- Nichtbeachtung der Montage-, Gebrauchs- und Wartungsempfehlungen
- Verwendung von Teilen bzw. Einzelteilen, die nicht von Grosfillex geliefert wurden
- übermäßige Kraftanwendung beim Zusammenbauen des Gartenhauses
- Beschädigung des Materials durch die Ausströmung von chemischen Substanzen, die im Gartenhaus gelagert sind
- Verformung des Gartenhauses durch schwere Gegenstände, die an die Wand des Gartenhauses gelehnt wurden
- Befestigung von Haken, Schrauben, Trägern oder Auflängesystemen, die nicht von Grosfillex geliefert bzw. empfohlen wurden
- allmähliches und gleichmäßiges Verbleichen des Materials durch Sonneneinstrahlung
- Abrundung aufgrund eines normalen Gebrauchs und/oder normalen Alterung des Produkts
- Beschädigungen durch den Einsatz von Scheuermitteln oder nicht empfohlenen Waschmitteln für die Reinigung Ihres Gartenhauses Garden Home
- Verformung oder Einsturz aufgrund von fehlenden oder mangelhaften Fundamenten, durch außergewöhnliche Wetterbedingungen (Stürme, Orkane, Blitze, Überschwemmungen), Erdutsche hervorgerufene Schäden.
- Beschädigungen durch Geschosse



INFORMATION AND GUARANTEE

Dear Customer,

You have just bought a Grosfillex Garden Home. Congratulations on your choice and thank you for the confidence that you have shown in us.
We have been paying special attention to the quality of our products for more than 50 years. The quality of the materials used is subject to rigorous checks and is continuously renewed in order to give you the product that meets your expectations.

INFORMATION

The garden shed that you have just bought was designed to be used privately. It has not therefore been designed under any circumstances for a public event or for the exercise of a commercial activity. Depending on the location and the surface in question, the construction of your garden shed may require a work declaration or a prior request for planning permission. We therefore advise you to contact the relevant local authority to obtain all the necessary information before starting your work.
We also advise you to speak to your insurance company as cover for your shed may require adding an endorsement to your household insurance.

GUARANTEE CONDITIONS

Like all products in our range, your garden shed benefits from the Grosfillex warranty as follows: The garden shed and its components are guaranteed against any material or manufacturing fault for 10 years as of the date of purchase which appears on your invoice or till receipt with the exception of 'Sherwood' protective coating with 5 years

warranty applicable to all abnormal colour fading.

Should you wish to make a claim, you must quote the serial number of your Garden House and the reference of the faulty parts and present your purchase documents (invoice, till receipt). This information is quoted in your assembly instructions and on our website (www.grosfillex.com). Therefore please keep your purchase document and your assembly instructions safe.

Should a missing or faulty part covered by the guarantee be replaced, Grosfillex agrees to deliver it to you as soon as possible free of charge. Should a part covered by the guarantee not be available, Grosfillex will replace it with an adaptable part of an identical quality. Should a problem arise with your Garden Home, please contact the Customer Relations Department via our website (www.grosfillex.com) or by post at the following address:

GROSFILLEX S.A.S. - S.A.V. Garden Home
Arbent - 01100 OYONNAX - FRANCE

We will reply to your claim as soon as possible.

INSTRUCTIONS FOR USE

Small-sized sheds (up to 5 m²) can be erected and fixed onto a gravel concrete slab, on Grosfillex floor panels supplied as a separate kit or on concrete corner blocks. For dimensions in excess of 5m², we recommend either: 1) the creation of a concrete slab (foundation), 2) installation of concrete corner blocks + using Grosfillex floor panels + securing the structure using Grosfillex anchoring kit. Fixing your shed on its support must be carried out using the fastening accessories supplied to you. Finally, whatever your shed's dimension and reference number, we recommend that you reinforce the fastenings to its support by using a Grosfillex gripping kit, available with our after-sales service. Details of this can be found below under the reference number 22 954 031.

WARNING

We would like to draw your attention to some strictly inadvisable practices which could present a danger to yourself or others and which are likely to lead to losing the benefit of our guarantee.

We therefore strictly advise against:

- using a naked flame or heat source inside or in the immediate proximity of your shed.
- installing the shed on a site heavily exposed to wind.
- directing the doors towards prevailing wind.
- failing to fix the shed to the ground, or even fixing it to the ground without a foundation.
- spending prolonged periods of time in the shed in case of exposure to extreme heat, particularly infants, young children and elderly people.
- installing electrics which weren't carried out by an approved professional electrician.
- storing objects in your shed that are sensitive to humidity, condensation or corrosion.

EXCLUDED FROM THE GUARANTEE

We wish to inform you that our warranty will not cover the following cases:

- modification or alteration of the product by the client,
- non-compliance with the assembly, use or maintenance recommendations,
- use of parts or components not supplied by Grosfillex,
- excessive use of force when assembling the components,
- alteration of the PVC caused by the emanations of chemical products stored in the shed,
- deformation of the shed caused by the storage of heavy objects against the wall,
- attachment of hooks, screws, supports or suspension systems other than those supplied or recommended by Grosfillex,
- progressive colour fading of the PVC due to exposure to the sun rays,
- wear and tear linked to the use and/or normal ageing of the product,
- use of abrasive products or detergents to clean your Garden Home,
- deformation or collapse due to the absence of underpinning or faulty underpinning, flooding), ground movement.
- impacts caused by projectiles.



INFORMAZIONI E GARANZIA

Caro Cliente,

Ha appena acquistato una Home Garden Grosfillex. Congratulazioni per la sua scelta. La ringraziamo per la fiducia espressa nei nostri confronti. Da più di 50 anni fabbrichiamo i nostri prodotti con una particolare attenzione alla qualità. I materiali usati sono controllati rigorosamente e vengono continuamente rinnovati per consegnare prodotti conformi alle aspettative del nostro pubblico.

INFORMAZIONI

La casetta che ha appena acquistato è stata ideata per un uso privato e non per ricevere pubblico o praticare un'attività commerciale. In base alla posizione e alla superficie, la costruzione dovrà rispettare le dichiarazioni relative ai lavori o alle richieste di permessi. Le consigliamo di rivolgervi al Comune per ottenere tutte le informazioni utili prima di iniziare i lavori. Necessitando il prefabbricato di una clausola aggiuntiva al contratto assicurativo della propria abitazione, si consiglia ugualmente di prendere contatto con la propria compagnia di assicurazione.

MODALITÀ DI GARANZIA

La Home Garden, come tutti i prodotti della nostra gamma, è garantita Grosfillex in base alle seguenti modalità: La casetta e i componenti sono garantiti contro difetti di materiali o fabbricazione per 10 anni a partire dalla data di acquisto riportata sullo scontrino. Solo il decor 'Sherwood' è garantito 5 anni contro uno scolorimento anomale e non uniforme.

In caso di reclami, sarà necessario fornire il numero di serie del prodotto e il codice del pezzo difettoso e presentare lo scontrino o la fattura dell'acquisto. Queste informazioni sono scritte sulle istruzioni e sul nostro sito www.grosfillex.com. Conservare quindi lo scontrino e le istruzioni.

Nel sostituire un pezzo mancante o difettoso coperto da garanzia, Grosfillex si impegna a consegnare gratuitamente il primo possibile. Se il pezzo coperto da garanzia non fosse più disponibile, Grosfillex lo sostituirà con un pezzo adattabile e della stessa qualità. Per qualsiasi problema incontrato con la Garden Home, la invitiamo a contattare il servizio clienti tramite il sito Internet (www.grosfillex.com) o per posta all'indirizzo seguente:

GROSFILLEX Spa - Servizio Dopo Vendita Garden Home
Via Vercelli, 5 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA

Risponderemo il prima possibile ad ogni reclamo.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le casette da giardino di piccole dimensioni (fino a 5 m²) possono essere edificate e fissate su un basamento in cemento, o su delle lastre di ghiaia, o sulle lastre Grosfillex fornite in un kit separato. Per dimensioni superiori ai 5m², raccomandiamo, a scelta: 1) la realizzazione preliminare di una soletta di calcestruzzo (fondamenta), 2) l'utilizzo delle lastre per pavimentazione Grosfillex fissato su 4 basi d'angolo in cemento. Il fissaggio del prefabbricato al proprio supporto dovrà essere effettuato con gli accessori di fissaggio dati in dotazione. Qualunque siano le dimensioni ed il riferimento del proprio

prefabbricato, si raccomanda di rafforzarne il fissaggio con il kit di ancoraggio Grosfillex, disponibile presso i nostri centri di assistenza, i cui numeri di riferimento appariranno sotto il 22 954 031.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Si desidera richiamare l'attenzione su alcune prassi tassativamente sconsigliate poiché rappresentano un vero e proprio pericolo per sé e per gli altri, facendo, peraltro, correre anche il rischio di perdere il diritto alla garanzia. Si consiglia assolutamente:

- di utilizzare fiamme o fonti di calore sia all'interno che in prossimità del prefabbricato,
- di installare il prefabbricato in zone eccessivamente esposte al vento,
- di orientare le porte in direzione del vento dominante,
- di evitare il fissaggio del prefabbricato al suolo, senza aver creato sullo stesso suolo le fondamenta,
- di far sostare a lungo all'interno del prefabbricato, in caso di temperature troppo elevate, neonati, bambini o persone anziane,
- di installare impianti elettrici che non siano eseguiti da elettricisti professionisti autorizzati,
- di custodire all'interno del prefabbricato oggetti particolarmente sensibili all'umidità, alla condensazione o alla corrosione.

ESCLUSIONI DI GARANZIA

La informamos que la garantía no copre i seguenti casi:

- prodotto modificato o alterato dal cliente,
- mancato rispetto delle istruzioni di montaggio, uso o manutenzione,
- uso di pezzi o elementi non forniti da Grosfillex,
- uso eccessivo di forza nell'assemblare i pezzi,
- alterazione del PVC dovuta all'emanação de produtos químicos posti nella casa,
- deformazione del rifugio dovuta a oggetti pesanti contro le pareti
- fissaggio di ganci, viti, supporti o sistemi a sospensione diversi da quelli forniti o previsti da Grosfillex,
- scolorimento progressivo ed uniforme del PVC o del suo rivestimento di superficie dovuto all'esposizione ai raggi del sole,
- usura dovuta all'uso e/o all'invecchiamento normale del prodotto,
- uso di prodotti abrasivi o di detergenti per pulire la Garden Home,
- deformazione o crollo del prefabbricato dovuti alla mancata costruzione delle fondamenta, alla presenza di fondamenta mal edificate o ai danni provocati da fenomeni climatici eccezionali (tempeste, uragani, fulmini, inondazioni), da movimenti di assestamento del terreno,
- scontri con oggetti lanciati e proiettili.



INFORMACIÓN Y GARANTÍA

Estimado Cliente, Estimada Cliente,

Acaba de adquirir un cobertizo de jardín Grosfillex "Garden Home". Le felicitamos por su elección y le damos las gracias por la confianza que nos manifiesta. Desde hace más de 50 años, prestamos una atención especial a la calidad de nuestros productos. La calidad de los materiales utilizados se somete a rigurosos controles sin cesar renovados, esto con el fin de entregarles un producto conforme a sus expectativas.

INFORMACIONES

El cobertizo de jardín que acaba de comprar, se ha concebido con vistas a una utilización privada. No se ha pensado, de modo alguno, para recibir público o ejercer una actividad comercial. Según el emplazamiento en el que se realice y según la superficie concernida, la construcción del cobertizo de jardín, puede estar sujeta a una declaración de obras o a una solicitud previa de licencia de obras. Así pues, le aconsejamos vaya al Ayuntamiento competente para que le informen debidamente antes de comenzar a montarlo. Le aconsejamos igualmente se dirija a su compañía de seguros, la garantía de su caja de jardín podría requerir una póliza adicional al contrato de seguro vivienda.

GARANTÍA MODALIDADES

El cobertizo de jardín se beneficia, al igual que los productos de nuestra gama, de la garantía Grosfillex según las siguientes modalidades. El cobertizo de jardín y sus componentes están garantizados contra cualquier defecto de materia o fabricación, durante un período de 10 años, salvo los modelos "Sherwood" con una garantía de 5 años contra la decoloración anormal y no uniforme, y esto, a partir de la fecha de compra inscrita en la factura o recibo de compra.

En caso de reclamación, deberá comunicarnos el número de serie del cobertizo "Garden Home", así como la referencia de la pieza defectuosa y presentar imperativamente el justificante de compra (factura, recibo de caja). Estas informaciones están indicadas en el manual de montaje, así como en nuestra página web www.grosfillex.com. Por tanto, piense en conservar bien su justificante de compra y su manual de montaje.

En el caso de que se le cambie una pieza que falte o que esté defectuosa, cubierta por la garantía, Grosfillex se que una pieza cubierta por la garantía no estuviese disponible, compromete a entregarle, sin gastos, dicha pieza en el más breve plazo. En caso de Grosfillex la reemplazará por otra pieza que se adapte perfectamente y de calidad idéntica. Si tuviera cualquier tipo de problema con el cobertizo "Garden Home", le rogamos contacte con nuestro servicio al consumidor vía nuestra página Web (www.grosfillex.com) o por correo, a la siguiente dirección:

GROSFILLEX ESPAÑOLA SA - Garden Home
Cityparc - CTRA. De Hospital, 147-149
Edificio Berlin - 08940 Cornellà de Llobregat

Respondemos cuanto antes a su reclamación.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Las casetas pequeñas (hasta 5 m²) pueden construirse y fijarse en losas de hormigón empotradas, en las losas Grosfillex proporcionadas en kit separado, o en pernos de ángulo en hormigón. Sobre esta dimensión de 5 m², recomendamos, a elegir: 1) la realización previa de una losa en hormigón (fundación), 2) la instalación de pernos de ángulo en hormigón + utilizar las losas de suelo Grosfillex + asegurar con ayuda del kit de sujeción de Grosfillex. La fijación de la caseta de jardín sobre su soporte debe realizarse con los accesorios de fijación que le hemos proporcionado. Cualesquier que sea por fin la dimensión y la referencia de la caseta de jardín, le recomendamos reforzar la fijación en su soporte mediante el kit de sujeción Grosfillex, que está disponible dirigiéndose a nuestro servicio postventa cuyos datos figuran a continuación con la referencia 22 954 031.

ADVERTENCIA

Llamamos su atención sobre algunas prácticas formalmente desaconsejadas que pueden presentar un peligro para usted y para los demás, y susceptible de hacerle perder el beneficio de nuestra garantía.

Por esta razón desaconsejamos formalmente:

- cualquier utilización de una llama desnuda o de una fuente de calor dentro o a proximidad inmediata de la caseta de jardín,
- cualquier instalación de la caseta de jardín en un lugar muy expuesto al viento,
- cualquier orientación de las puertas frente al viento dominante,
- el efecto de fijación de la caseta de jardín en el suelo, o la fijación a nivel del suelo sin fundación,
- permanecer mucho tiempo en la caseta de jardín en caso de exposición a fuertes calores, especialmente para los lactantes, niños pequeños o ancianos,
- cualquier instalación eléctrica que no fuese realizada por un electricista profesional

autorizado,

- depositar en la caja de jardín objetos sensibles a la humedad, la condensación o la corrosión.

EXCLUSIÓNES DE GARANTÍA

Le informamos que nuestra garantía queda excluida en los siguientes casos:

- modificación o alteración del producto por el cliente,
- incumplimiento de las recomendaciones de montaje, utilización o mantenimiento,
- utilización de piezas o componentes no suministrados por Grosfillex,
- uso excesivo de la fuerza durante el ensamblaje de los componentes,
- alteración del PVC debido a la emanación de productos químicos almacenados en el cobertizo,
- deformación del cobertizo debido al almacenamiento de objetos pesados contra las paredes,
- fijación de ganchos, tornillos, soportes o sistemas de suspensión, diferentes de aquellos suministrados o recomendados por Grosfillex,
- decoración progresiva y uniforme del PVC o de su tratamiento en su superficie debida a la exposición a los rayos solares,
- desgaste vinculado a la utilización y/o al envejecimiento normal del producto,
- uso de productos abrasivos o detergentes para limpiar el cobertizo "Garden Home",
- deformación o hundimiento debidos a la ausencia de fundaciones o fundaciones defectuosas, daños causados por riesgos climáticos excepcionales (tormentas, huracanes, rayo, inundaciones), movimientos de terreno,
- choques causados por proyectiles.

in het tuinhuis,

- vervorming van het tuinhuis door de opstapeling van zware voorwerpen tegen de wanden,
- het vastmaken van andere haken, ijzeren, steunen of ophangsysteem dan die voorgeschreven door Grosfillex,
- geleidelijke ontkleuring van het PVC of de beschermende coating door blootstelling aan zonnestralen,
- slijtage door gebruik en/of normale veroudering van het product,
- gebruik van bijtende middelen of zeep bij het onderhoud van het Garden Home tuinhuis,
- vervorming of verzakking door het gebrek aan fundering of door een ontoereikende fundering, schade veroorzaakt door uitzonderlijke weersomstandigheden (storm, orkaan, bliksem, overstroming), grondverzakkingen,
- schokken veroorzaakt door projectielen.



INFORMAÇÕES E GARANTIA

Caro Cliente,

Parabéns, acaba de adquirir um abrigo de jardim Grosfillex Garden Home. Agradecemos a sua preferência e a sua confiança. Há mais de 50 anos que damos uma atenção particular à qualidade dos nossos produtos. A qualidade dos materiais utilizados é rigorosamente e repetidamente controlada para lhe fornecer um produto que corresponda às suas expectativas.

INFORMAÇÕES

O abrigo de jardim que acaba de adquirir foi concebido para uma utilização privada. Por conseguinte, não foi concebido para acolher público nem para exercer qualquer tipo de actividade comercial. Consoante o lugar onde se constrói e a superfície em questão, a construção do seu abrigo de jardim pode estar condicionada a um pedido prévio de licença de obra. Aconselhamos que se informe na junta de freguesia competente para obter todas as informações úteis antes de começar as obras. Também o aconselhamos a entrar em contacto com a sua seguradora uma vez que a garantia do seu abrigo pode carecer de um aditamento ao seu contrato de seguro de habitação.

GARANTIA - MODALIDADES

O seu abrigo de jardim beneficia, tal como todos os produtos da nossa gama, da garantia Grosfillex segundo as modalidades seguintes : Grosfillex garante que o seu abrigo de jardim e as suas componentes estão livres de defeitos de fabrico pelo período de 10 (dez) anos, a excepção dos modelos "Sherwood" que têm 5 anos de garantia contra a descoloração anormal e não uniforme, contados a partir da data de compra indicada na sua factura ou no talão da caixa.

Em caso de reclamação, é imperativo indicar o número de série do seu abrigo Garden Home, assim como a referência da peça defeituosa e apresentar o seu justificante de compra (factura, talão da caixa). Estas informações figuram no seu folheto de montagem, assim como no nosso site www.grosfillex.com. Não se esqueça de conservar o seu documento justificativo da compra e o seu folheto de montagem.

Em caso de substituição de uma peça em falta ou defeituosa durante o período de garantia do produto, Grosfillex compromete-se a fornecer-lhe, sem custos, essa peça o mais brevemente possível. Se a peça com garantia já não estiver disponível, a substituição do produto defeituoso pode ser feita por um produto adaptável e de qualidade idêntica. Caso tenha um problema com o seu abrigo Garden Home, faça favor de entrar em contacto com o nosso serviço de apoio aos consumidores através do nosso site Internet (www.grosfillex.com) ou por correio endereçado a:

GROSFILLEX S.A.S. - S.A.V. Garden Home
Arbent - 01100 OYONNAX - FRANCE

Daremos uma resposta à sua reclamação o mais depressa possível.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Os abrigos de pequenas dimensões (até 5 m²) podem ser montados e fixados a lajes de betão cascalho, sobre lajes Grosfillex fornecidas num kit separado ou em blocos angulares de betão. Acima do tamanho de 5 m², recomendamos, à escolha: 1) o fabrico de uma laje em betão (fundação), 2) a instalação de blocos angulares de betão + a utilização de pisos Grosfillex + segurança com a ajuda de um kit de ancoragem Grosfillex. A fixação do abrigo no seu respetivo suporte deve ser efectuada mediante os acessórios de fixação que são fornecidos. Por fim, e independentemente da dimensão e da referência do seu abrigo, aconselhamos que reforce a fixação no seu suporte mediante o kit de ancoragem Grosfillex disponível junto do nosso serviço de pós-venda cujos dados se encontram a seguir, sob a referência 22 954 031.

ADVERTÊNCIA

Chamamos a sua atenção sobre algumas práticas formalmente desaconselhadas que podem representar um perigo para si próprio e terceiros, e susceptíveis de anular o benefício da nossa garantia.

Desta forma, desaconselhamos formalmente :

- a utilização de uma chama nua ou de uma fonte de calor no interior ou à proximidade imediata do abrigo,
- a instalação do abrigo num local exposto a ventos fortes,
- a orientação das portas para o lado do vento dominante,
- a ausência de fixação do abrigo no chão, ou a fixação directa ao chão sem fundação,
- A presença prolongada no abrigo em caso de exposição a uma temperatura alta, em particular para os bebés, as crianças ou os idosos.
- qualquer instalação eléctrica não realizada por um electricista profissional autorizado,
- o armazenamento no abrigo de objectos sensíveis à humidade, condensação ou corrosão.


EXCLUSÕES DE GARANTIA

Estão excluídos da garantia os defeitos provenientes:

- da modificação ou alteração do produto pelo cliente,
- do não respeito dos conselhos de montagem, de uso ou de manutenção,
- da utilização de peças ou componentes não fornecidos pela Grosfillex,
- do uso excessivo da força durante a montagem das componentes,
- da alteração do PVC devido às emanações de produtos químicos armazenados no abrigo,
- da deformação do abrigo devido ao armazenamento de objectos pesados contra as paredes,
- da fixação de ganchos, de parafusos, de suportes ou de sistemas de suspensão que não sejam fornecidos ou aconselhados pela Grosfillex,
- da descoloração progressiva e uniforme do PVC ou do seu tratamento de superfície devido à exposição aos raios solares,
- do desgaste devido à utilização e/ou ao envelhecimento normal do produto,
- do uso de produtos abrasivos ou de detergentes para limpar o seu abrigo Garden Home,
- deformação ou desabamento devidos à ausência de fundações ou a fundações defeituosas, estragos provocados por condições climáticas excepcionais (tempo, furacões, raios, inundações), movimentos de terrenos,
- de choques provocados por projectéis.

Accessoires


Accessories • Accessori • Zubehör • Accessoires • Accessorios



KIT D'ANCRAGE

Anchoring Kit
Kit di ancoraggio
Verankerungskit
Kit de anclaje
Verankningskit


Ref : 22 954 031



AUVENT

Canopy
Tettoia
Seitliches Schleppdach
Cobertizo
Afdak

Ref : 22 500 136



KIT DE FIXATION

Attachment Kit
Kit di Fissaggio
Befestigungskit
Kit de fijación
Bevestigingskit

Ref : PBYN5136

Grosfillex SAS

20 Rue de Lac

01100 ARBENT

France

Tél : 00 33 (0)4 74 30 30

www.grosfillex.com