



© EAL GmbH, 19974, 02.2025

- (D)** Art.-Nr.: 19974
Wascheimer mit Siebeinlage
 Bedienungsanleitung 2
- (GB)** Art. No. 19974
Washing bucket with sieve insert
 Operating instructions 4
- (FR)** Réf. 19974
Seau de lavage avec tamis
 Manuel de l'opérateur 6

- (NL)** Art. nr. 19974
Wasemmer met zeefinzet
 Gebruiksaanwijzing 8
- (I)** Cod. art. 19974
**Secchio di lavaggio
 con inserto per setaccio**
 Istruzioni per l'uso 10

Wascheimer mit Siebeinlage

INHALT

1. BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH	2
2. LIEFERUMFANG	2
3. SPEZIFIKATIONEN	2
4. SICHERHEITSHINWEISE	2
5. BEDIENUNGSANLEITUNG	3
5.1 VORBEREITUNG	3
5.2 ANWENDUNG	3
5.3 NACH DER NUTZUNG	3
6. WARTUNG UND PFLEGE	3
7. HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ	3
8. KONTAKTINFORMATIONEN	3



WARNUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen!

Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf! Bei der Weitergabe des Produkts geben Sie auch diese Anleitung weiter.

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

1. BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Der Wascheimer mit Siebeinlage ist ein Wasserbehälter, der beim Reinigen des Lacks von Kraftfahrzeugen oder ähnlich kratzempfindlichen Oberflächen benutzt werden soll.

Das integrierte Schmutzsieb verhindert, dass Schmutzpartikel beim Eintauchen des Schwamms oder Waschhandschuhs wieder aufgenommen werden.

Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder und Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder ohne erforderliches Fachwissen benutzt zu werden. Kinder sind von dem Produkt fernzuhalten.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Die EAL GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

2. LIEFERUMFANG

1 x Wascheimer (20 Liter)

1 x Siebeinlage

3. SPEZIFIKATIONEN

Fassungsvermögen: 20 Liter

Farbe: Schwarz

Maße: ca. 30 x 30 x 38 cm

Gewicht: ca. 1,2 kg

4. SICHERHEITSHINWEISE



• Das Warndreieck kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Befolgen Sie diese immer, anderenfalls könnten Sie sich verletzen oder das Produkt könnte beschädigt werden.

• Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Wascheimer spielen.

• Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses kann für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden!

• Benutzen Sie dieses Produkt nur für die dafür vorgesehene Verwendung!

• Manipulieren oder zerlegen Sie das Produkt nicht!

• Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Zubehör oder Ersatzteile, die in der Anleitung angegeben sind, oder deren Verwendung durch den Hersteller empfohlen wird!

• Verwenden Sie den Eimer nicht mit aggressiven Chemikalien, Lösungsmitteln, Ölen oder Kraftstoffen.

• Stellen Sie sicher, dass das Wasser nicht über den Rand des Eimers schwappt, um ein Ausrutschen zu vermeiden.

• Entsorgen Sie das Schmutzwasser umweltgerecht.



5. BEDIENUNGSANLEITUNG

5.1 VORBEREITUNG

1. Setzen Sie die Siebeinlage am Boden des Eimers ein. Die Einlage fgt sich passgenau ein und verhindert, dass Schmutzpartikel wieder aufgewirbelt werden.
2. Befllen Sie den Eimer mit klarem Wasser und geben Sie ggf. Reinigungsmittel hinzu.

5.2 ANWENDUNG

1. Tauchen Sie den Schwamm oder Waschhandschuh in den Eimer.
2. Reiben Sie den Schwamm ber die Siebeinlage, um Schmutzpartikel auszusplen.
3. Vermeiden Sie es, den Schwamm ber den oberen Rand des Eimers hinaus auszuwringen.
4. Splen Sie den Schwamm bei Bedarf mehrmals, um sicherzustellen, dass er frei von Schmutz ist.

5.3 NACH DER NUTZUNG

1. Leeren Sie den Eimer nach der Autowsche und entfernen Sie die Siebeinlage.
2. Splen Sie den Eimer sowie die Siebeinlage mit klarem Wasser aus.
3. Lassen Sie den Eimer sowie die Siebeinlage vollstndig trocknen, bevor Sie diese verstauen.

6. WARTUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie den Eimer und die Siebeinlage nach jeder Nutzung mit klarem Wasser.
- Lagern Sie den Eimer an einem trockenen Ort, um Materialermdung zu vermeiden.
- berprfen Sie regelmig den Eimer und die Siebeinlage auf Risse oder Beschdigungen, um die Funktionalitt zu gewhrleisten.

7. HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Entsorgen Sie den Eimer und die Siebeinlage entsprechend den in Ihrem Land gltigen Gesetzen und Bestimmungen.



Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der Wiederverwendung von Altgerten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!

8. KONTAKTINFORMATIONEN

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Deutschland

 +49 (0)202 42 92 83 0

 +49 (0) 202 42 92 83 – 160

 info@eal-vertrieb.com

 www.eal-vertrieb.com

CONTENTS

1. PROPER USE OF THE PRODUCT	4
2. SCOPE OF DELIVERY	4
3. SPECIFICATIONS	4
4. SAFETY NOTES	4
5. OPERATING INSTRUCTIONS	5
5.1 PREPARATION	5
5.2 APPLICATION	5
5.3 AFTER USE	5
6. CARE AND MAINTENANCE	5
7. NOTES REGARDING ENVIRONMENTAL PROTECTION	5
8. CONTACT INFORMATION	5



WARNING

Please read the operating instructions carefully prior to use and observe all safety instructions. Non-compliance can lead to personal injury, damage to the device or to your property. Keep the original packaging, the purchase receipt as well as these instructions for future reference. When passing on this product, pass on these instructions as well. Before operating, check that the contents of the package are intact and complete.

1. PROPER USE OF THE PRODUCT

The washing bucket with sieve insert is a water container to be used when cleaning the paintwork of motor vehicles or other similarly scratch-sensitive surfaces.

The integrated dirt sieve prevents dirt particles from being picked up again when the sponge or washing glove is dipped into the water.

This product is not intended for use by children and persons with limited mental capacity or without the necessary specialised knowledge. Keep children away from the product.

The product is not intended for commercial use.

Use according to the intended purpose also includes the observance of all information in these operating instructions, particularly the observance of the safety notes. Any other utilisation is considered to be contrary to the intended purpose and may lead to material damage or personal injuries. EAL GmbH assumes no liability for damage resulting from improper use.

2. SCOPE OF DELIVERY

1 x 20-litre bucket

1 x sieve insert

3. SPECIFICATIONS

Capacity: 20 litres

Colour: black

Dimensions: approx. 30 x 30 x 38 cm

Weight: approx. 1.2 kg

4. SAFETY NOTES



- The warning triangle marks all instructions that are important for safety. Always follow these instructions, otherwise you could be injured or the product could be damaged.
- Do not let children play with the washing bucket unsupervised.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Do not leave the packaging material lying around. It can become a dangerous toy for children!
- Use this product only for its intended use!
- Do not tamper with or disassemble the product!
- For your own safety, use only accessories or replacement parts specified in the instructions or whose use is recommended by the manufacturer!
- Do not use the bucket with aggressive chemicals, solvents, oils or fuels.
- Make sure that the water does not spill over the edge of the bucket to avoid slipping.
- Dispose of the dirty water in an environmentally friendly way.



5. OPERATING INSTRUCTIONS

5.1 PREPARATION

1. Place the sieve insert at the bottom of the bucket. The insert fits perfectly and prevents dirt particles from being stirred up again.
2. Fill the bucket with clean water and add detergent if necessary.

5.2 APPLICATION

1. Dip the sponge or washing mitt into the bucket.
2. Rub the sponge over the strainer insert to flush out any debris.
3. Avoid wringing the sponge beyond the top of the bucket.
4. If necessary, rinse the sponge several times to ensure that it is free of dirt.

5.3 AFTER USE

1. Empty the bucket after washing the car and remove the sieve insert.
2. Rinse the bucket and sieve insert with clean water.
3. Allow the bucket and sieve insert to dry completely before storing them.

6. CARE AND MAINTENANCE

- Clean the bucket and strainer insert with fresh water after each use.
- Store the bucket in a dry place to avoid material fatigue.
- Regularly inspect the bucket and strainer insert for cracks or damage to ensure functionality.

7. NOTES REGARDING ENVIRONMENTAL PROTECTION



Dispose of the packaging appropriately. Cardboard and cartons should be disposed of with the paper, and plastic film with the recyclables. Dispose of the bucket and strainer insert in accordance with the laws and regulations in your country.



The materials are recyclable. By recycling, reusing or otherwise reprocessing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment!

8. CONTACT INFORMATION

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Germany

+49 (0)202 42 92 83 0

+49 (0) 202 42 92 83 – 160

info@eal-vertrieb.com

www.eal-vertrieb.com

SOMMAIRE

1. UTILISATION CONFORME	6
2. MATÉRIEL FOURNI	6
3. SPECIFICATIONS	6
4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	6
5. INSTRUCTIONS DE SERVICE	7
5.1 PRÉPARATION	7
5.2 APPLICATION	7
5.3 APRÈS L'UTILISATION	7
6. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	7
7. EMARQUES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	7
8. CONTACT	7



AVERTISSEMENT

Lisez attentivement la notice d'utilisation avant la mise en service et respectez toutes les consignes de sécurité ! Tout non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages corporels, endommager l'appareil ou vos biens ! Conservez l'emballage d'origine, le justificatif d'achat et la présente notice pour vous y référer ultérieurement ! Si vous revendez ou remettez l'appareil à des tiers, veuillez également leur remettre cette notice d'utilisation. Avant la mise en service, veuillez contrôler le contenu de l'emballage quant à l'absence de dommages et vérifier si toutes les pièces sont présentes !

1. UTILISATION CONFORME

Le seau de lavage avec tamis est un réservoir d'eau qui doit être utilisé pour le nettoyage de la peinture des véhicules ou de surfaces similaires sensibles aux rayures.

Le tamis intégré empêche les particules de saleté d'être réabsorbées lors de l'immersion de l'éponge ou du gant de lavage.

Cet produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou par des personnes aux capacités mentales restreintes, non expérimentées et/ou dépourvues des connaissances requises. Les enfants doivent être surveillés pour empêcher qu'ils jouent avec l'appareil.

Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

L'utilisation conforme aux prescriptions implique également le respect de toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation, en particulier le respect des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages maté-

riels ou corporels. La société EAL GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages découlant d'une utilisation non conforme à l'emploi prévu.

2. MATÉRIEL FOURNI

1 x seau de lavage (20 litres)

1 x garniture de tamis

3. SPECIFICATIONS

Capacité : 20 litres

Couleur : noir

Dimensions : env. 30 x 30 x 38 cm

Poids : env. 1,2 kg

4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- Le triangle de signalisation indique toutes les instructions importantes pour la sécurité. Respectez-les toujours, sinon vous risquez de vous blesser ou d'endommager le produit.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le seau de lavage sans surveillance.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne laissez pas le matériel d'emballage traîner négligemment. Celui-ci peut devenir un jouet dangereux pour les enfants !
- N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné !
- Ne manipulez pas et ne démontez pas le produit !
- Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement les accessoires ou les pièces de rechange indiqués dans le mode d'emploi ou dont l'utilisation est recommandée par le fabricant !
- N'utilisez pas le seau avec des produits chimiques agressifs, des solvants, des huiles ou des carburants.
- Assurez-vous que l'eau ne déborde pas du bord du seau afin d'éviter de glisser.
- Éliminez l'eau sale en respectant l'environnement.



5. INSTRUCTIONS DE SERVICE

5.1 PRÉPARATION

1. Placez le tamis au fond du seau. La garniture s'adapte parfaitement et empêche que les particules de saleté ne soient remises en suspension.
2. Remplissez le seau d'eau claire et ajoutez du détergent si nécessaire.

5.2 APPLICATION

1. Plongez l'éponge ou le gant de toilette dans le seau.
2. Frottez l'éponge sur la couche de tamis pour rincer les particules de saleté.
3. Évitez d'essorer l'éponge au-delà du bord supérieur du seau.
4. Rincez l'éponge plusieurs fois si nécessaire pour vous assurer qu'elle est exempte de saletés.

5.3 APRÈS L'UTILISATION

1. Videz le seau après le lavage de la voiture et retirez la grille.
2. Rincer le seau et la grille à l'eau claire.
3. Laisser le seau et la grille sécher complètement avant de les ranger.

6. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Nettoyez le seau et la grille à l'eau claire après chaque utilisation.
- Stockez le seau dans un endroit sec afin d'éviter la fatigue des matériaux.
- Vérifiez régulièrement que le seau et la grille ne présentent pas de fissures ou de dommages afin de garantir leur bon fonctionnement.

7. REMARQUES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Éliminez les emballages en les triant. Mettez le carton avec les vieux papiers, les films dans la collecte des matières recyclables.

Éliminez le seau et la garniture de tamis conformément aux lois et réglementations en vigueur dans votre pays.



Les matériaux sont recyclables. Grâce au recyclage, à la valorisation des matériaux ou à d'autres formes de réutilisation des appareils usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement !

8. CONTACT

📍 EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Allemagne

☎ +49 (0)202 42 92 83 0

📠 +49 (0) 202 42 92 83 – 160

✉ info@eal-vertrieb.com

🌐 www.eal-vertrieb.com



OVERZICHT

1. REGLEMENTAIR GEBRUIK	8
2. LEVERINGSOMVANG	8
3. SPECIFICATIES	8
4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	8
5. GEBRUIKSAANWIJZING	9
5.1 VOORBEREIDING	9
5.2 TOEPASSING	9
5.3 NA GEBRUIK	9
6. ONDERHOUD EN VERZORGING	9
7. INFORMATIE M.B.T. HET MILIEU	9
8. CONTACTINFORMATIE	9



WAARSCHUWING

Lees de handleiding voor ingebruikname aandachtig en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht! Bewaar de oorspronkelijke verpakking, het aankoopbewijs en deze handleiding voor latere raadpleging! Niet-naleving kan lichamelijke letsels, schade aan het apparaat of aan uw eigendom veroorzaken! Controleer voor de ingebruikneming de inhoud van de verpakking op beschadigingen en volledigheid!

1. REGLEMENTAIR GEBRUIK

De wasemmer met zeefinzet is een waterreservoir voor gebruik bij het reinigen van de lak van motorvoertuigen of soortgelijke krasgevoelige oppervlakken.

De geïntegreerde vuilzeef voorkomt dat vuildeeltjes weer worden opgenomen wanneer de spons of washand ondergedompeld wordt.

Het product mag niet worden gebruikt door kinderen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen die niet over de vereiste ervaring/kennis beschikken. Kinderen moeten uit de buurt van het product worden gehouden.

Het product is niet bedoeld voor bedrijfsmatig gebruik.

Tot het reglementair gebruik behoort ook het in acht nemen van alle informatie in deze gebruiksaanwijzing, in het bijzonder van de veiligheidsvoorschriften. Elk ander gebruik geldt als niet-reglementair en kan materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaken. EAL GmbH is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-reglementair gebruik.

2. LEVERINGSOMVANG

1 x wasemmer (20 liter)

1 x zeefinzet

3. SPECIFICATIES

Inhoud:	20 liter
Kleur:	Zwart
Afmetingen:	ca. 30 x 30 x 38 cm
Gewicht:	ca. 1,2 kg

4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



- De gevarendriehoek geeft alle belangrijke veiligheidsinstructies aan. Volg deze altijd op, anders kunt u zich verwonden of kan het product beschadigd raken.
- Laat kinderen niet zonder toezicht met de wasemmer spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen!
- Gebruik dit product alleen waarvoor het bedoeld is!
- Knoei niet met het product en demonteer het niet!
- Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen accessoires of reserveonderdelen die in de gebruiksaanwijzing worden genoemd of waarvan het gebruik door de fabrikant wordt aanbevolen!
- Gebruik de emmer niet met agressieve chemicaliën, oplosmiddelen, oliën of brandstoffen.
- Zorg ervoor dat het water niet over de rand van de emmer loopt om uitglijden te voorkomen.
- Gooi het vuile water op een milieuvriendelijke manier weg.



5. GEBRUIKSAANWIJZING

5.1 VOORBEREIDING

1. Plaats de zeefinzet op de bodem van de emmer. Het inzetstuk past perfect en voorkomt dat vuildeeltjes weer worden opgeroerd.
2. Vul de emmer met schoon water en voeg indien nodig afwasmiddel toe.

5.2 TOEPASSING

1. Dompel de spons of washandschoen in de emmer.
2. Wrijf de spons over de zeefinzet om vuildeeltjes uit te spoelen.
3. Wring de spons niet verder uit dan de bovenkant van de emmer.
4. Spoel de spons indien nodig meerdere keren uit om ervoor te zorgen dat hij vrij is van vuil.

5.3 NA GEBRUIK

1. Leeg de emmer na het wassen van de auto en verwijder het zeefinzetstuk.
2. Spoel de emmer en het zeefinzet met schoon water.
3. Laat de emmer en het zeefinzet volledig drogen voordat u ze opbergt.

6. ONDERHOUD EN VERZORGING

- Reinig de emmer en het zeefinzetstuk na elk gebruik met schoon water.
- Bewaar de emmer op een droge plaats om materiaalmoederheid te voorkomen.
- Controleer de emmer en het zeefinzetstuk regelmatig op scheuren of beschadigingen om de functionaliteit te garanderen.

7. INFORMATIE M.B.T. HET MILIEU



Gooi de verpakking apart weg. Gooi karton en karton bij het oud papier, folies bij de recycling. Gooi de emmer en het zeefinzet weg volgens de in uw land geldende wetten en voorschriften.



De materialen zijn recyclebaar. Door recycling, materiaalgebruik of andere vormen van hergebruik van oude apparaten, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu!

8. CONTACTINFORMATIE

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Duitsland

+49 (0)202 42 92 83 0

+49 (0) 202 42 92 83 – 160

info@eal-vertrieb.com

www.eal-vertrieb.com

I Secchio di lavaggio con inserto per setaccio

INDICE

1. USO CONFORME	10
2. VOLUME DI CONSEGNA	10
3. SPECIFICHE	10
4. AVVERTENZE DI SICUREZZA	10
5. ISTRUZIONI PER L'USO	11
5.1 PREPARAZIONE	11
5.2 APPLICAZIONE	11
5.3 DOPO L'USO	11
6. MANUTENZIONE E CURA	11
7. AVVERTENZE SULLA TUTELA AMBIENTALE	11
8. CONTATTI	11



AVVERTENZA

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima della messa in funzione e osservare tutte le avvertenze di sicurezza! La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare lesioni personali, danni al prodotto o alla vostra proprietà! Conservare la confezione originale, la prova d'acquisto e queste istruzioni come riferimento futuro! In caso di cessione del prodotto, consegnare anche le presenti istruzioni. Verificare l'integrità e la completezza del contenuto della confezione prima di utilizzare il prodotto!

1. USO CONFORME

Il secchio di lavaggio con inserto a setaccio è un contenitore d'acqua da utilizzare per la pulizia della vernice dei veicoli a motore o di superfici simili sensibili ai graffi.

Il setaccio integrato impedisce alle particelle di sporco di essere raccolte nuovamente quando si immerge la spugna o il guanto di lavaggio.

Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini e persone con capacità mentali limitate o prive delle necessarie competenze. Tenere i bambini lontani dal prodotto.

Il prodotto non è destinato all'uso commerciale.

L'uso previsto comprende anche l'osservanza di tutte le informazioni contenute in queste istruzioni, in particolare le istruzioni di sicurezza. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare danni a cose o persone. EAL GmbH non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio.

2. VOLUME DI CONSEGNA

1 secchio di lavaggio (20 litri)

1 x inserto per setaccio

3. SPECIFICHE

Capacità: 20 litri

Colore: nero

Dimensioni: circa 30 x 30 x 38 cm

Peso: circa 1,2 kg

4. AVVERTENZE DI SICUREZZA



• Il triangolo di avvertimento indica tutte le importanti istruzioni di sicurezza. Seguitele sempre, altrimenti potreste ferirvi o danneggiare il prodotto.

• Non permettere ai bambini di giocare con il secchio di lavaggio senza supervisione.

• La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

• Non lasciare il materiale dell'imballaggio in giro senza attenzione. Può diventare un giocattolo pericoloso per i bambini!

• Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto!

• Non manomettere o smontare il prodotto!

• Per la propria sicurezza, utilizzare solo gli accessori o i pezzi di ricambio indicati nelle istruzioni o il cui uso è raccomandato dal produttore!

• Non utilizzare il secchio con sostanze chimiche aggressive, solventi, oli o carburanti.

• Assicurarsi che l'acqua non fuoriesca dal bordo del secchio per evitare di scivolare.

• Smaltire l'acqua sporca nel rispetto dell'ambiente.



5. ISTRUZIONI PER L'USO

5.1 PREPARAZIONE

1. Inserire l'inserto del setaccio sul fondo del secchio. L'inserto si adatta perfettamente e impedisce alle particelle di sporco di essere rimescolate.
2. Riempire il secchio con acqua pulita e, se necessario, aggiungere del detergente.

5.2 APPLICAZIONE

1. Immergere la spugna o il guanto di lavaggio nel secchio.
2. Strofinare la spugna sull'inserto del setaccio per sciogliere le particelle di sporco.
3. Evitare di strizzare la spugna oltre la parte superiore del secchio.
4. Risciacquare la spugna più volte, se necessario, per assicurarsi che sia priva di sporco.

5.3 DOPO L'USO

1. Svuotare il secchio dopo aver lavato l'auto e rimuovere l'inserto del colino.
2. Sciacquare il secchio e il setaccio con acqua pulita.
3. Lasciare asciugare completamente il secchio e l'inserto del setaccio prima di riporli.

6. MANUTENZIONE E CURA

- Pulire il secchio e l'inserto del setaccio con acqua pulita dopo ogni utilizzo.
- Conservare il secchio in un luogo asciutto per evitare l'affaticamento del materiale.
- Controllare regolarmente che il secchio e l'inserto del setaccio non presentino crepe o danni per garantirne la funzionalità.

7. AVVERTENZE SULLA TUTELA AMBIENTALE



Smaltire l'imballaggio in base al tipo. Smaltire il cartone e il cartoncino con la carta straccia, le pellicole nella raccolta differenziata. Smaltire il secchio e l'inserto del filtro in conformità alle leggi e alle normative vigenti nel proprio paese.



I materiali sono riciclabili. Con il riciclaggio, l'utilizzo dei materiali o altre forme di riutilizzo dei vecchi elettrodomestici, date un importante contributo alla tutela dell'ambiente!

8. CONTATTI

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Germania

 +49 (0)202 42 92 83 0

 +49 (0) 202 42 92 83 – 160

 info@eal-vertrieb.com

 www.eal-vertrieb.com

APA



EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Deutschland



+49 (0)202 42 92 83 0



+49 (0) 202 42 92 83 – 160



info@eal-vertrieb.com



www.eal-vertrieb.com