



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Stielstaubsauger

TE-SV 18 Li (1x4,0Ah)

Art.-Nr.: 2347187

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825684964

Der Einhell Akku-Stielstaubsauger TE-SV 18 Li ist Teil der kombinierbaren Power-X Change Familie. Dank Wechselakkusystem und Schnellladetechnologie ist ununterbrochenes Arbeiten ohne Kabel möglich. Mit den 4 Spotlight LEDs und einem um zwei Achsen bewegbaren Gelenk, können auch dunkle Engstellen gründlich gereinigt werden. Das 3-fach Filtersystem mit waschbarem Faltenfilter und der Zylkonabscheider sorgen für saubere Ausblasluft und effizientes Saugen. Der Staubfangbehälter wird einfach und beutellos per Knopfdruck entleert. Per ECO- und BOOST-Modus kann die Saugleistung an jede Situation angepasst werden. Der Staubsauger kann sowohl als Handstaubsauger als auch zur Bodenreinigung als Stielstaubsauger verwendet werden.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- 2-in-1-Design: Hand- und Stielstaubsauger
- Beutelloser Staubfangbehälter mit Leerung auf Knopfdruck
- 3-fach-Filtersystem inkl. waschbarem Faltenfilter
- Always-On-Funktion zur komfortablen Handhabung
- ECO- und BOOST-Modus für optimale Saugleistung
- Spotlight-LEDs an der Bodendüse für gute Sicht
- Inkl. 1x motorisierte Kombi-Bodendüse
- Inkl. 1x 2-in-1 Düse
- Inkl. 1x flexible Fugendüse
- Inkl. Wandhalterung mit Platz für Zubehör
- Inkl. 1x 4,0 Ah Akku und Ladegerät

Technische Daten

- Auffangbehälter-Volumen	0.6 L
---------------------------	-------

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	1.05
- Bruttogewicht (kg)	3.55
- Maße Einzelverpackung	245 x 176 x 775 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	3.55 kg
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	661 1352 1963



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzbürste
Stielstaubsauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351265
EAN-Code: 4006825661569
Einhell Accessory



waschbarer Filter
Stielstaubsauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351266
EAN-Code: 4006825661576
Einhell Accessory



Zubehör-Set mit Schlauch
Stielstaubsauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351267
EAN-Code: 4006825665017
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
C1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512161
EAN-Code: 4006825680638
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



5,2 Ah PXC Starter-Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512147
EAN-Code: 4006825675153
Einhell Accessory



4Ah PLUS PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512159
EAN-Code: 4006825680331
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Ein Akku Für alle Fälle



Laufzeit¹
(Min.)



Laufzeit²
(Min.)

Akku Größe	Laufzeit ¹ (Min.)	Laufzeit ² (Min.)
1.5 Ah	19	8
2.0 Ah	25	11
2.5 Ah	31	13
3.0 Ah	38	18
4.0 Ah	50	22
5.2 Ah	65	28
6.0 Ah	80	35
8.0 Ah	100	44

Testaufbau:

1) ECO

2) BOOST