

Beschreibung

RESIN Clean



Inhaltsverzeichnis

RESIN Clean

	Seite
Beschreibung	
Funktion	2
Anwendung	2
Wo wird RESIN Clean eingefüllt?	3

Funktion:

RESIN Clean ist ein Ionenaustauscher-Harz-Reiniger, welcher das Harz während des Regenerationszyklus reinigt und desinfiziert. Dieser Reiniger wurde vor allem für die Wiederherstellung der Austauschkapazität des Harzes entwickelt. Enthärtungsanlagen können nämlich durch Eisen und anderen Verunreinigungen verstopfen/verunreinigen und dadurch an Leistung verlieren.

Die regelmäßige Anwendung von RESIN Clean wird empfohlen, um Verschmutzungen und Verkeimungen zu minimieren und die Lebensdauer vom Ionenaustauscher-Harz in Wasserenthärtern zu verlängern.

- RESIN Clean ist hoch konzentriert und erzielt somit hervorragende Ergebnisse.
- RESIN Clean ist nicht elektronisch und ist einfach zu installieren und zu benutzen.
- RESIN Clean ist ein speziell ausgearbeiteter Flüssigreiniger, der Eisen, Mangan, Schlick und andere Verunreinigungen aus dem Harz Bett löst.

Anwendung:

Es werden pro Liter Ionenaustauscher-Harz 10 ml des Ionenaustauscher-Harz-Reinigers „RESIN Clean“ hinzugegeben.

Dosierung:

10 ml pro Ionenaustauscher.

Gießen Sie das Konzentrat direkt in das Sole Rohr.

Beispiel Tabelle:

Menge Ionenaustauscher Harz	Menge RESIN Clean
5 Liter	50 ml
10 Liter	100 ml
15 Liter	150 ml
2 x 5 Liter	2 x 50 ml
2 x 10 Liter	2 x 100 ml
2 x 15 Liter	2 x 150 ml
2 x 20 Liter	2 x 200 ml

Wo wird RESIN Clean eingefüllt?

Bitte füllen Sie das RESIN Clean in das Sole Rohr. Bei Doppel-Anlagen im separaten Salzbehälter.

Im Anschluss lösen Sie bitte eine manuelle Regeneration aus. Die Regeneration dauert je nach Anlagentyp etwa eine Stunde.

Hinweis. Bei den Doppel-Anlagen müssen Sie den oben genannten Vorgang zweimal durchführen (im Abstand von mindestens 6 Stunden).

Admos