

! VORSICHT ! VERLETZUNGSGEFAHR !

Verwenden Sie niemals beschädigte Gepäckspanner

- Verwenden Sie die Gepäckspanner nicht, um Lasten zu heben.
- Achten Sie darauf, dass die Haken sorgfältig gesichert sind.
- Führen Sie die Gepäckspanner nicht über scharfe Ecken und Kanten. Beschädigungen des Produkts können die Folge sein.
- Sichern Sie großflächige Teile zusätzlich gegen Windlast.
- Gepäckspanner sind keine Seile. Verwenden Sie die Gepäckspanner nicht für die Sicherung von Lasten auf Kraftfahrzeugen ohne zusätzliche, solide Befestigungen.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, fusselneuen Tuch.

Entsorgung

Beschädigte Gepäckspanner dürfen nicht mehr verwendet werden. Diese können mit dem üblichen Hausmüll entsorgt werden.

TrendLine



Gepäckspanner Modell AH-033

- **Einleitung**



Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.

Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Gepäckspanner sind zum Befestigen und Sichern von leichten Gegenständen vorgesehen. Die maximale Zuglast darf nicht überschritten werden. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produkts führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Technische Daten

Modell: AH-033	Länge bei F_{zul.}	Max. Zuglast
60 cm	108 cm	70 N ≈ 7 Kg
80 cm	144 cm	70 N ≈ 7 Kg
100 cm	180 cm	70 N ≈ 7 Kg

Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN AUF!

! ACHTUNG !

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Lebensgefahr durch Strangulation. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.

! VORSICHT ! VERLETZUNGSGEFAHR !

Stellen Sie sicher, dass die Gepäckspanner unbeschädigt und die Haken sicher befestigt sind. Beschädigte Gepäckspanner und unsachgemäß befestigte Haken können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.

! WARNUNG !

Achten Sie darauf, dass die Gepäckspanner beim Bremsvorgang und bei starkem Wind nachgeben können. Führen Sie daher am besten eine Bremsprobe durch. Zuvor befestigtes Gepäck kann sich ansonsten lösen. Sich lösendes Gepäck kann auf die Fahrbahn fallen und zu Unfällen führen. Tod, Verletzungen und/oder Sachbeschädigungen können die Folgen sein.

! VORSICHT ! VERLETZUNGSGEFAHR !

Überdehnen Sie die Gepäckspanner nicht. Die Gepäckspanner können reißen und zurückschlagen. Halten Sie Kopf und Körper immer abgewandt, wenn Sie Gegenstände mit den Gepäckspannern befestigen. Die Gepäckspanner können aus der Hand gleiten und zurückschlagen. Verletzungen durch zurückschnellende Haken können die Folgen sein.

! VORSICHT !

Die Gepäckspanner sind nicht zum Sichern von schweren Lasten geeignet. Überschreiten Sie nicht die maximale Zuglast. Dehnen Sie die Gepäckspanner niemals über ihre maximale Dehnlänge hinaus.