
Allgmeines:

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren


Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Leiter einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an der Leiter führen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Leiter an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.


Lieferumfang/Geräteteile

TEIL	BEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION & MATERIAL	Stück
1	Vorderteil	Aluminium	2
2	Großer Standfuß	Aluminium+PP	1
3	Rückteil	Aluminium	2
4	Führung	Stahl	2
5	Spreizsicherung	Stahl	1
6	Arretierung	Stahl	2
7	Sprosse	Aluminium	11
8	Schrauben	Stahl	2



Aufbau





Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Leiter ist ausschließlich zum Besteigen konzipiert.

Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Leiter ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie die Leiter nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Monatage

Hinweis:

Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist

Nehmen Sie die Leiter aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob die Leiter, oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Leiter nicht. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Standfuß und keine ähnlichen Produkte!

Überprüfen Sie den sicheren Sitz des Standfußes vor jedem Gebrauch.

ACHTUNG: Quetschgefahr: Achten Sie auf Ihre Finger und Hände!

Zusammenbau

ACHTUNG: Quetschgefahr: Achten Sie auf Ihre Finger und Hände! Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile der Leiter (siehe Kapitel "Reinigung").

Legen Sie die zusammengeklappte Leiter flach auf den Boden. Schieben Sie den Standfuß in die Aussparungen der Holmenden Leiter aufstellen Stecken Sie je eine Schraube in die vorgebohrten Löcher der Holme. Ziehen Sie die Schraubenmuttern mit einem Maulschlüssel fest.

Zeichenerklärung

Warnung, Sturz von der Leiter.	
Anleitung beachten.	
Leiter nach Lieferung überprüfen. Vor jeder	
Nutzung Sichtprüfung der Leiter auf	LIX
Beschädigung und sichere Benutzung.	
Keine beschädigte Leiter benutzen.	H
Belasten Sie die Leiter mit max. 150 kg.	max. 150 kg

Die Leiter nicht auf einem unebenen oder	
losen Untergrund benutzen.	
Seitliches Hinauslehnen vermeiden.	
Die Leiter nicht auf verunreinigtem	~
Untergrund aufstellen.	OIL H ₂ O
Höchstmögliche Anzahl der Benutzer.	max. 1 🗸
	^
Die Leiter nicht mit abgewendetem Gesicht	
auf- oder absteigen.	**************************************
Beim Aufsteigen und Absteigen an der Leiter	
gut festhalten. Bei Arbeiten auf der Leiter	1-/
festhalten oder andere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, wenn dies nicht möglich ist.	
Arbeiten, die eine seitliche Belastung bei	
Leitern bewirken, z. B seitliches Bohren durch feste Werkstoffe, vermeiden.	
Bei Benutzung einer Leiter keine Ausrüstung	_a V
tragen, die schwer oder unhandlich ist.	
Die Leiter nicht mit ungeeigneten Schuhen	
besteigen.	

Die Leiter im Fall von körperlichen Einschränkungen nicht benutzen. Bestimmte gesundheitliche. Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können bei der Benutzung der Leiter zu einer Gefährdung der Sicherheit führen.	X
Warnung, elektrische Gefährdung Ermitteln sie alle elektrischen Risiken im Arbeitsbereich, wie Freileitungen oder andere im Freien arbeitenden elektrischen Geräte. Benutzen Sie die Leiter bei Vorliegen von Stromgefahr nicht.	A X
Die Leiter nicht als Überbrückung bzw. Übergang benutzen.	×
Die Stabilisierungstraverse ist vor der ersten Verwendung anzubringen.	
Leiter für den Hausgebrauch.	
Anlegeleitern mit Sprossen müssen im richtigen Winkel verwendet werden.	1 05-75°
Leitern für den Zugang zu einer größeren Höhe müssen mindestens 1 m über den Anlegepunkt hinaus ausgeschoben und bei Bedarf gesichert werden.	T _{min.}
Leiter nur in der angegebenen Aufstellrichtung benutzen.	UP ✓

Die Leiter nicht gegen ungeeignete Oberflächen lehnen.	×
Die obersten drei Stufen/ Sprossen einer	2-
Anlegeleiter nicht als Standfläche benutzen.	3-

Bei der Verwendung als Stehleiter zu beachten!

Nicht von der Stehleiter auf eine andere Oberfläche seitlich wegsteigen.	*X
Die Leiter vor Benutzung vollständig öffnen.	max.
Die Leiter nur mit eingelegter Spreizsicherung verwenden.	
Stehleitern dürfen nicht als Anlegeleitern verwendet warden.	

Die obersten zwei Stufen/ Sprossen einer Stehleiter nicht als Standfläche benutzen.	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Sperreinrichtungen müssen vor dem Gebrauch überprüft und vollständig gesichert werden.	

Sicherheitshinweise:

!WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Steigen Sie nur dann auf die Leiter, wenn Sie sich in einer guten gesundheitlichen Verfassung befinden. Manche gesundheitlichen Umstände wie z. B. Schwangerschaften können zu einer erhöhten Gefährdung Ihrer Gesundheit führen. Fragen Sie ggf. Ihren Arzt, bevor Sie auf die Leiter steigen.
- Die Leiter nach der Anlieferung inspizieren. Vor jedem Gebrauch ist die Leiter einer Sichtprüfung auf Beschädigungen und einer sicheren Bedienung zu unterziehen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Leitern.
- Vermeiden Sie Schäden an der Leiter beim Transport, etwa durch Befestigung, und stellen sie sicher, dass dadurch Schäden vermieden werden.
- Die Leiter nicht auf unebenen oder rutschigen Böden verwenden.
- Die Leiter nicht auf verunreinigtem Böden aufstellen
- Lehnen Sie sich nicht zu weit von der Leiter weg. Beide Füße sollten stets auf derselben Sprosse stehen.
- Belasten Sie die Leiter mit max. 150 kg.
- Mit dem Gesicht zur Leiter aufsteigen und absteigen.
- Mit festen Griff an die Leiter aufsteigen und absteigen.
 Halten sie sich stets bei der Arbeit von einer Leiter fest oder ergreifen sie zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, wenn ihnen dies nicht möglich ist.
- Vermeiden Sie Arbeiten, die eine seitliche Belastung auf die Leitern ausüben, wie z.B. seitliches Bohren durch feste Materialien.
- Tragen Sie geeignete Schuhe, während Sie die Leiter verwenden.
 Geeignete Schuhe sind flache, trockene und rutschfeste Schuhe.
- Verbringen Sie nicht längere Zeit auf der Leiter ohne regelmäßige Pausen (Müdigkeit ist ein Risiko).
- Stellen Sie sicher, dass die Leiter für die jeweilige Aufgabe geeignet ist.

- Die Leiter nicht benutzen, wenn sie verunreinigt ist, z.B. mit nasser Farbe, Schlamm, Öl oder Schnee.
- Verwenden Sie die Leiter nicht bei ungünstigen Wetterbedingungen, wie zum Beispiel starkem Wind.
- Bei der Positionierung der Leiter ist die Gefahr einer Kollision der Leiter zu berücksichtigen, z.
 B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Sichern Sie, falls möglich, Türen (keine
 Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich.
- Ermitteln sie alle elektrischen Risiken im Arbeitsbereich, wie Freileitungen oder andere im Freien arbeitenden elektrischen Geräte. Benutzen Sie die Leiter bei Vorliegen von Stromgefahr nicht.
- Verwenden Sie nichtleitende Leitern f
 ür unvermeidbare Elektroarbeiten unter Strom.
- Die Leiter nicht als Überbrückung bzw. Übergang benutzen.
- Die Leiterkonstruktion nicht abändern.
- Die Leiter nicht bewegen, während Sie auf dieser stehen.

Zusätzliche Sicherheitshinweise bei Verwendung als Anlege/Schiebeleiter:

- Stellen Sie die Anlege- und Schiebeleiter nur im richtigen Anlegewinkel von 65 bis 75 Grad und mit waagerechten Sprossen auf.
- Die Leiter darf nur in der Anlegeleiter-Modifikation zum Zugang zu einer höheren Ebene verwendet werde. Hierbei muss die Leiter mindestens 1m über den Anlegepunkt hinausragen.
- Steigen Sie nicht von einer schiefen Leiter auf einer h\u00f6heren Ebene ab, ohne zus\u00e4tzliche Sicherheiten zu haben.
- Die Leiter nicht an ungeeignete Flächen anlehnen
- Die Leiter niemals von Oben bewegen.
- Nicht auf den oberen drei Stufen oder Sprossen einer Anlegeleiter stellen.

Zusätzliche Sicherheitshinweise bei Verwendung als Stehleiter:

- Nicht von der Seite der stehenden Leiter eine andere Oberfläche betreten.
- Die Leiter vor Benutzung vollständig öffnen.
- Die Leiter nur mit eingerasteter Spreizsicherung benutzen.
- Stehleitern dürfen nicht als Anlegeleitern verwendet werden.
- Stellen Sie sich nicht auf die oberen zwei Stufen/Sprossen

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen.

- Kinder dürfen nicht mit der Leiter spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder von der Leiter fern.
- Lassen Sie die Leiter während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie oder Kleinteilen spielen. Sie können sich beim Spielen mit der Folie verfangen oder Kleinteile verschlucken.

Reparatur

Reparaturen und Wartungsarbeiten müssen von einer sachkundigen Person durchgeführt werden. Zur Reparatur und zum Austausch von Teilen, z. Füße, wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler.

Wartung

Für die regelmäßige Überprüfung sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Vergewissern Sie sich, dass die Holme (Beine) nicht verbogen, gekrümmt, verdreht, verbeult, gerissen oder korrodiert sind
- Vergewissern Sie sich, ob die Holme / Schenkel um die Fixierpunkte für andere Teile in gutem Zustand sind;
- Vergewissern Sie sich, dass Befestigungen (normalerweise Nieten, Schrauben oder Bolzen) nicht fehlen, lose oder korrodiert sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Sprossen / Stufen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Gelenke zwischen Vorder- und Rückseite nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelungen in horizontaler Stellung bleibt und die hintere Schienen und Eckversteifungen nicht fehlen, lose, korrodiert oder beschädigt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Sprossenhaken nicht fehlen, beschädigt, lose oder korrodiert sind und sich ordnungsgemäß auf den Sprossen einhaken lassen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Führungsbügel nicht fehlen, lose oder korrodiert sind und ordnungsgemäß in den Holm greifen.
- Vergewissern Sie sich, dass Leiterfüße / Fußkappen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind
- Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Leiter frei von Verunreinigungen ist (z. B. Schmutz, Farbe, Öl oder Fett);
- Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelungsschnapper (sofern vorhanden) nicht beschädigt oder korrodiert sind und ordnungsgemäß funktionieren.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Teile oder Befestigungen der Plattform (falls vorhanden) fehlen und dass die Plattform nicht beschädigt oder korrodiert ist.

Wenn eine der obigen Überprüfungen nicht vollständig erfüllt wird, darf die Leiter NICHT verwendet werden.

Lagerung

Wichtigste Überlegungen bei der Lagerung einer Leiter:

- Ist bei dauerhafter Aufstellung der Leiter (z. B. auf einem Gerüst) sichergestellt, dass sie nicht von unbefugten Personen benutzt wird (z. B. von Kindern).
- Ist die Leiter fern von Bereichen gelagert, in denen ihr Zustand sich schneller verschlechtern könnte? (z. B. Feuchtigkeit, übermäßige Hitze oder den Elementen ausgesetzt)
- Ist die Leiter in einer Stellung gelagert, welche dazu beiträgt, dass sie gerade bleibt (z. B. an einer Leiterhalterung an den Holmen aufgehängt oder auf einer ebenen, sauberen Fläche abgelegt)?
- Ist die Leiter dort gelagert, wo sie nicht durch Fahrzeuge, schwere Gegenstände oder Verschmutzung beschädigt werden kann?
- Ist die Leiter dort gelagert, wo sie keine Stolperfalle und kein Hindernis darstellen kann?
- Ist die Leiter dort gelagert, wo sie nicht mit Leichtigkeit für kriminelle Zwecke genutzt werden kann?

Technische Daten:

Modell: FL10004(ML-505) EAN: 2077633203663

Produktbezeichnung: Multifunktions-Haushaltsleiter

Höhe (ein-/ausgeschoben): ca.1755/2570mm

Erlaubte Belastung: 150kg

Gewicht: 6.2kg

Maximale Anzahl an Personen: 1

Anzahl Stufen: 5+6

Material der Stufen: Aluminium Material des Gestells: Aluminium

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zechenstraße 8 66333 Völklingen Für den Reklamationsfall: Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren www.globus-baumarkt.de