

TrendLine



















Balkongewächshaus

EAN:4333692187886

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und bewahren diese für den späteren Gebrauch auf



Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau die Teileliste auf Vollständigkeit

Teileliste							
	Beschreibung	Abbildung	Menge		Beschreibung	Abbildung	Menge
A	Verbinder 3-armig		6 St.	1	68 cm Stange		x 30
B	Verbinder 4-armig		22 St.	2	48 cm Stange		x 32
C	Verbinder 5-armig		10 St.	3	27,5 cm Stange		x 20
D	Kreuzverbinder		2 St.	4	77 cm Stange		x 5
E	T-Stück Eckverbinder		4 St.	5	84 ,5 cm Dachstütze		x 6
F	Draht-Regalboden kurz		8 St.	6	82,5 cm Träger f. Drahtregalboden		x 2
G	130° Verbinder-3-armig		2 St.		Drahtbügel		x 4
H	130° Verbinder-4-armig		x 1		Befestigungsschnurr		x 4
L	Draht-Regalboden lang		2 St.		PE-Hülle		x 1

Empfehlungen

Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau die gesamte Anleitung durch.

Das Gewächshaus lässt sich leichter mit zwei Personen zusammenbauen.

Bauen Sie das Gewächshaus auf einer trockenen, ebenen Fläche auf.

Zählen Sie die Metallstangen und Kunststoffverbinder, bevor Sie mit dem Zusammenbau des Gewächshauses beginnen.

Die beste Art, Stangen mit Verbindungselementen zu verbinden, ist, sie bis zum Anschlag einzudrehen. Achten Sie darauf, dass die Stangen vollständig eingeschoben sind.

Wenn Sie einen Gummihammer als Montagehilfe verwenden, achten Sie bitte darauf, dass Sie keine Teile durch übermäßige Krafteinwirkung beschädigen. Gehen Sie vorsichtig mit den Teilen um.

Nach der Montage des Rahmens sollten alle vier Ecken festgepflockt werden (Pflöcke sind nicht im Lieferumfang enthalten), um die Stabilität des Gewächshauses zu gewährleisten.

Das Gewächshaus sollte in einem Bereich installiert werden, wo es vor starkem Wind und windgetriebenem Regen geschützt ist.

Die folgenden Sachverhalte sind nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen und fallen daher nicht unter die Garantie:

Reißen der Hülle durch fehlerhaften Zusammenbau des Rahmens oder durch gewaltsames Aufziehen der Hülle auf den Rahmen.

Reißen der Hülle durch Wasseransammlung auf dem Dach. Dies kann dazu führen, dass sich der Rahmen dehnt und das Gewächshaus möglicherweise komplett zusammenfällt.

Bruch der Gewächshausstangen oder Kunststoffverbinder durch starken Wind oder fehlerhaften Zusammenbau.

Die meisten Risse, die an der Hülle von Gewächshäusern auftreten, sind auf übermäßige Krafteinwirkung zurückzuführen oder sind die Folge einer mechanischen Beschädigung des Reißverschlusses und fallen daher nicht unter die Garantie.

Aufbau


Packen Sie den Karton aus und legen Sie alle Teile vor sich aus. Gruppieren Sie die verschiedenen Teile, so dass alle anhand der Teileliste überprüft werden können, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.

Beginnen Sie den Zusammenbau mit Schritt 1, indem Sie zunächst den gesamten Fußboden des Gewächshauses fertig stellen. Fahren Sie dann fort mit Schritt 2 (erste Ebene), Schritt 3 (zweite Ebene), bis Sie dann mit Schritt 5 (Dach) abschließen. Bringen Sie die Teile "F+L" (Drahtböden) wie auf der Zeichnung dargestellt in Position.

Ziehen Sie nun die Plastikhülle vorsichtig über den Rahmen. Das geht viel einfacher, wenn Sie zu zweit arbeiten.

Anmerkung: Falls die Hülle stramm sitzt, überprüfen Sie bitte, ob Sie jede Stange vollständig in die Verbindungselemente eingeschoben (eingedreht) haben.

Zum Abschluss binden Sie die an der PE-Hülle befestigten Stoffbänder um den Rahmen des Gewächshauses. Bringen Sie das Gewächshaus an die gewünschte Stelle und sichern Sie es mit Pflöcken oder Spannankern (nicht im Lieferumfang enthalten).



Max. Tragfähigkeit pro Boden 10 kg

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
 Zechenstraße 8
 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de