



2076912514216

GAP-5X5

Sonnenschirm

Solea



Bitte lesen Sie die Bedienungs-/Aufbauanleitung sorgfältig durch und bewahren diese für den späteren Gebrauch auf.
Nur für den privaten Gebrauch.

Pflege und Aufbewahrung

Pflege:

Bei Verschmutzungen sind diese einfach mit warmen Wasser und einem Schwamm/Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bei hartnäckiger Verschmutzung, Schimmel oder Stockflecken warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie den Schirm nach der Reinigung gut trocken. Bitte verwenden Sie keinesfalls lösungsmittelhaltige oder grobe Reiniger, da diese Beschädigungen verursachen können.

Tipp:

Um Materialschäden zu vermeiden, entfernen Sie bitte nach dem Regen die Wasseransammlungen auf dem Schirm.


Aufbewahrung:

Bei Regen, Schnee oder sonstigen schlechten Witterungsbedingungen, insbesondere bei Kälte und Frost sollten Sie Ihren Sonnenschirm an einem trockenen, gut durchlüfteten Lagerort unterstellen. Bitte achten Sie vor dem Einlagern darauf, dass Ihre Gartenmöbel trocken und sauber sind.

ACHTUNG

1. Bei starkem Wind, Regen oder Schnee sollten Sie den Schirm abbauen und an einem trockenen Platz aufbewahren.
2. Halten Sie den Schirm von Feuer fern
3. Der Schirm ist nicht 100% wasserabweisend. Es kann eventuell Wasser durch die Nähte oder den Stoff tropfen.
4. Der Sonnenschirm schützt vor Sonnenstrahlen, ist jedoch kein Regenschutz.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr. 8
66333 Völklingen
Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren



	1
	1
	1
	1
	1
M16	1
M10*23	6
M8*25	4
M10*80	4
8 (M10)	1
6 (M8)	1
	1

1. Entnehmen Sie Schirm und Ständer aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Schutzmaterial.
2. Befestigen Sie mit den 4 enthaltenen Schrauben das Metallrohr an dem Metallstandkreuz (Abb. 1-3).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

3. Das Standkreuz kann, auf geeigneten Untergründen, befestigt werden
4. Auf jeden Fall müssen 4 Beton- bzw. Steinplatten in das Metallstandkreuz eingelegt werden, um einen sicheren Stand des Schirmständers zu erreichen. Das Mindestgewicht für jede Platte sollte mindestens 20 kg betragen.
5. Stecken Sie den Schirm anschließend in das Metallstandkreuz und befestigen Sie diesen mit der Feststellschraube (Abb. 4).




Abb. 4

6. Zum Einstellen der Höhe drücken sie den Hebel hoch und schieben den oberen Teil des Schirmes bis zum Anschlag nach oben (Abb. 3+5)




Abb. 5

1. Ziehen Sie die Bespannung etwas nach außen und drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn. Zum Schließen des Schirms drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn (Abb. 4).

