

Akku-Sensorleuchte Niki

Artikel-Nr.: LA1 26102 WW

Bitte stets gut aufbewahren!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage sowie dem Gebrauch. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Der Untergrund muss tragfähig und normal entflammbar sein!
- Montage (A): Vor der Bohrung evtl. Leitungsverläufe in den Wänden abklären / prüfen.
- Montage (B): Klebestreifen auf saubere, glatte und fettfreie Fläche kleben!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Technische Änderungen dürfen nur durch den Hersteller vorgenommen werden!

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen


01. Die Leuchte ist für den Innenbereich geeignet.

02. Beachten Sie den im Piktogramm angegebenen Abstand (in m) zu angestrahlten Objekten.


03. Schutzklasse III

04. Diese Leuchte ist nur für die Wand- und Deckenmontage geeignet.

05. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Folie und Kleinteile dürfen nicht in Kinderhände gelangen (Erstickungsgefahr). Kein Spielzeug!




01




02



03



04



05


Installation

- o Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie alle Folien.
- o Laden Sie vor dem Gebrauch den Akku auf; dabei das enthaltene USB-Kabel und ein passendes Netzteil / PC mit USB-Stecker benutzen.
- o Die Leuchte wird über den seitlich angebrachten Stufenschalter aktiviert (Stufe 1: Einschalten 6.500 K, Stufe 2: 3.000 K, Stufe 3: 4.500 K, Stufe 4: Ausschalten).
- o Die Leuchte hat 2 Befestigungsmöglichkeiten (A und B):
 - A) Beiliegende Schraube an die Wand schrauben, Leuchte in die Schraube einhängen.
 - B) Magnetblättchen an die Wand kleben und die Leuchte an das Magnetblättchen hängen.
- o Zum Laden des Akkus die Leuchte von der Halterung nehmen und mit dem beigelegten USB Kabel und einem passenden Netzteil verbinden. Eine rote LED signalisiert den Ladevorgang und erlischt, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.


Pflegehinweis

Pflegen Sie regelmäßig die Oberfläche der Leuchte mit einem trockenen, faserfreien und weichen Reinigungstuch. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.

Montage Option (A)



Montage Option (B)




Technische Daten

Artikel: Akku-Sensorleuchte Niki
Artikel-Nr.: LA1 26102 WW
Schutzklasse: III
Schutzart: IP20
Akku: 1x 3,7V 18650 500mAh Li-ion
Leuchtmittel: LED 0,4 Watt, 20lm, 3000K / 4500K / 6500K
Leuchtdauer: 24 Stunden (bei voll aufgeladenem Akku)

Funktionsweise

Stufenschalter betätigen (s. Installation). Im eingeschalteten Zustand schaltet sich das Licht bei Bewegungserkennung automatisch für 30 Sekunden ein.

Entsorgung dieses Artikels:



Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.






Entsorgung der Akkus
Akkus müssen dem Recycling separat zugeführt oder fachgerecht entsorgt werden.

Warnung!

- Den Akku nicht verschlucken, Verätzungsgefahr!
- Dieses Produkt enthält Akkus. Wenn ein Akku verschluckt wird, kann dies innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Akkus von Kindern fern.
- Wenn das Akkufach nicht sicher zu verschließen ist, stoppen Sie die Verwendung des Produkts und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie denken, dass Akkus verschluckt worden sind oder sich in einem Teil des Körpers befinden, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

Spezielle Sicherheitshinweise zu Akkus



1. Achtung! Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Akkus. Ersetzen Sie Akkus nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akkutyp.
2. Wechseln Sie immer den gesamten Akku-Satz. Mischen Sie keine alten und neuen Akkus, bzw. Akkus mit unterschiedlichem Ladungszustand.
3. Achten Sie darauf die Akkus korrekt einzusetzen. Beachten Sie die Polung (+) Plus / (-) Minus auf den Akkus und auf dem Gehäuse. Unsachgemäß eingesetzte Akkus können zum Auslaufen führen oder in extremen Fällen einen Brand oder eine Explosion auslösen.
4. Setzen Sie Akkus niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals ins Feuer. Die Akkus könnten explodieren.
5. Die Anschlüsse und Akku-Pole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
6. Entfernen Sie die Akkus, wenn Sie wissen, dass Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Anderenfalls könnten die Akkus auslaufen und Schäden verursachen.
7. Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wurden Akkus verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
8. Nicht aufladbare Akkus / Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
9. Sollten Akkus einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Akkufach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
10. Bevor Sie das Produkt entsorgen, entfernen Sie die Akkus aus dem Produkt.
11. Es müssen wiederaufladbare Akkus verwendet werden. (Nicht wiederaufladbare Batterien sind nicht geeignet!)
12. Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
13. Leere Batterien müssen aus der Lampe entfernt werden.

Batterieinformationen:

Batterie: 1x 3,7V 18650 500mAh Li-ion

Batterie-Hersteller: Henan Wanli new energy Co., LTD

Adresse des Batterieherstellers: 1# High-tech Industrial Park, Luhua Avenue, Zhengyang County, Zhumadian City, Henan Province

LOT NO: 12302025

Batterie-Hersteller E-mail: tsjc@tiansu.org

Batterie-Importeur: DAPO Leuchten Ambiente GmbH

Importeur Adresse: Industriestraße 1, 76669 Bad Schönborn, Germany

Email: service@dapo-leuchten.de

Die Batterie wurde in China hergestellt



CE Konformität

Dieser Artikel erfüllt die Anforderungen der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.

DAPO Leuchten Ambiente GmbH

Industriestraße 1, 76669 Bad Schönborn, Germany

e-Mail: service@dapo-leuchten.de

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!

Bei unsachgemäßer Handhabung besteht keine gesetzliche Gewährleistung.

Entsorgung dieses Artikels:

Entsorgung

Führen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer dem Recycling zu. So ermöglichen Sie eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen. Durch eine getrennte Sammlung und anschließende Verwertung von Elektrogeräten, Batterien und Akkumulatoren werden negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verringert. Bitte tragen Sie dazu bei, unnötige Abfälle zu vermeiden, indem Sie z.B. Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen und Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos im öffentlichen Raum liegenlassen. Informationen zur verantwortungsvollen Entsorgung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Entsorgungsbetrieben.



Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Elektrogeräten, Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Elektrogeräten und Batterien so weit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie das Vermüllen des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25 cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten. Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen.

Achtung: Auch Altbatterien-und Akkumulatoren (Akkus) von Kindern fernhalten!