

PRIMASTER.

Heizlüfter
mit Oszillationsfunktion
HFN-2011YT
2076952203545



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Bedienungsanleitung

Achtung: Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, Händigen Sie bitte die Bedienungsanleitung unbedingt mit aus.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert. Nicht für gewerbliche Zwecke verwenden.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Gerät.
2. Gerät gegebenenfalls fertig montieren (s. Abschnitt Montage).
3. Überprüfen Sie ob das Gerät mit Ihrer örtlichen elektrischen Spannung betrieben werden kann.
4. Nur an ordnungsgemäß installierten Steckdosen betreiben.
5. Kontrollieren Sie vor jeder Nutzung das komplette Gerät auf Beschädigungen.
6. Bei Beschädigungen darf das Gerät nicht betrieben werden, sondern muss entweder entsorgt, oder fachgerecht repariert werden.
7. Betreiben Sie das Gerät nur auf einem ebenen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
8. Das Gerät muss im Betrieb ausreichend Abstand zu Möbeln, Vorhängen, Wänden, etc. haben (Brandgefahr).
9. Das Gerät nie Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen.

10. Das Gerät nur in trockenen Innenräumen verwenden.
11. Nur in ausgeschaltetem Zustand den Netzstecker ziehen oder einstecken.
12. Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
13. Niemals Gegenstände durch die Lüftungsgitter stecken.
14. Gerät nie abdecken (Brandgefahr).
15. Vorsicht: Gerät kann während des Betriebs sehr heiß werden.
16. Wenn sie das Gerät nicht betreiben muss der Netzstecker gezogen werden.
17. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
18. Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten betrieben werden.
19. Kinder nie unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerätes lassen.
20. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



NICHT ABDECKEN! Abdecken verursacht Brandgefahr!

3. Technische Daten

Produktbeschreibung	Heizlüfter mit Überhitzungsschutz, Kippschutzschalter und zuschaltbarer Oszillation
Modellnummer	HFN-2011YT
Spannungsangabe	220-240V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse	2
Jahresnutzungsgrad	≥ 36%
Art der Wärmeabgabe	Lüfter
Heizstufen	1000/2000W

Modellbezeichnung:				Heizlüfter HFN-2011YT	
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärmeleistung	P_{nom}	2	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	Nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	1	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	2	kW	elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Hilfsstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	Nein

Bei Nennwärmeleistung	e_{lmax}	0,00	kW	Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Bei Mindestwärmeleistung	e_{lmin}	0,00	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Im Bereitschaftszustand	e_{lsb}	0,00	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Ja
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Nein
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Nein
				Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Nein
				mit Fernbedienungsoption	Nein
				mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Nein
				mit Betriebszeitbegrenzung	Nein
				mit Schwarzkugelsensor	Nein
Kontaktangaben				Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zeichenstr.8 66333 Völklingen www.globus-baumarkt.de	

Das Gerät verfügt über einen Überhitzungs- und Kippschutz.


Bei Überhitzung, oder wenn es gekippt wird, schaltet das Gerät automatisch ab.

4. Montage

Der Heizlüfter ist betriebsbereit montiert.

5. Inbetriebnahme

1. Lüftungsgitter
2. Thermostatschalter
3. Netzschalter
4. Oszillationsschalter
5. Kontrollleuchte
6. Sicherheits-Kipp-Schalter



Gerät auf einen ebenen und hitzeunempfindlichen Untergrund stellen.

Netzschalter auf 0 stellen.

Anschlusskabel mit der Steckdose verbinden.

Netzschalter auf gewünschte Stufe stellen.

- Stufe I 1000 W
- Stufe II 2000 W

Den Thermostatkopf auf max. Stellung drehen.

Ist die gewünschte Raumtemperatur erreicht, den Thermostatkopf soweit zurückdrehen, bis sich der Heizlüfter abschaltet.

Das Gerät hält nun automatisch die eingestellte Raumtemperatur.

Das Gerät verfügt zusätzlich über eine Schwenkfunktion (oszillierend).

Den Oszillationsschalter einschalten.

Der Heizlüfter schwenkt nun in einem Bereich von ca. 75°

6. Reinigung

Das Gerät bitte regelmäßig reinigen.

Bei Reinigungsarbeiten immer den Netzstecker ziehen.

Gerät ausreichend abkühlen lassen.

Lüftungsgitter immer staubfrei halten.

Nur mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.

7. WEEE - Entsorgungshinweis



Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/ EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr.8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de