

STATISCHER GARTEN-SEKTORENREGNER

Anwendung: Gartenarbeit – Bewässerung.

Artikel-Nr 52-066GB, 52-067GB, 52-061GB, 53-415GB

Angewandte Richtlinien und Normen: 2006/42/EG, 1907/2006 und EN ISO 12100

Produktbeschreibung

Statischer Regner aus hochwertigem Kunststoff mit erhöhter Beständigkeit gegen UV-Strahlung. Es verfügt über eine stufenweise Regulierung des Beregnungssektors mit einer Funktion, die eine Einstellung der Beregnungsfläche und des Wasserstrahls ermöglicht.

Allgemeine Anweisungen:

Lesen Sie vor der ersten Anwendung des Produkts die Originalanleitung, folgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung oder für den nächsten Benutzer auf.

Bestimmungsgemäße Anwendung:

Dieses Produkt wurde für den privaten Gebrauch entwickelt - es ist nicht für den industriellen Einsatz bestimmt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung des Geräts entstehen, die dem Verwendungszweck widerspricht oder auf unsachgemäße Bedienung oder Montage zurückzuführen ist.

Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf elektrische Geräte!

Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf Menschen oder Tiere!

Dies ist keine Trinkwasserentnahmestelle!

Umweltschutz:

Die für die Verpackung verwendeten Materialien sind zum Recycling geeignet. Verpackungen sollten nicht in normalen Abfallbehältern entsorgt werden, sondern in Behältern für wiederverwertbare Stoffe.

Abgenutzte Geräte enthalten wertvolle Sekundärrohstoffe, die recycelt werden sollten. Aus diesem Grund sollten abgenutzte Geräte über geeignete Entsorgungssysteme entsorgt werden.

Garantie:

In jedem Land gelten die vom Händler für Produkte des Herstellers angegebene Garantiebedingungen. Wir beseitigen Mängel am Produkt während der Garantiezeit kostenlos, sofern diese durch einen Material- oder Produktionsfehler verursacht wurden. Für Garantiereparaturen wenden Sie sich bitte direkt an den Händler oder den Hersteller mit dem Kaufnachweis.

Sicherheitshinweise:

Überschreiten Sie nicht den maximalen Arbeitsdruck von 6 bar. Ein Überschreiten dieses Drucks kann das Produkt beschädigen.

Das Produkt erfordert keine persönliche Schutzausrüstung.

INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG**Bedienung:**

Stellen Sie den Regner an einer Stelle auf, an der die Bewässerung durchgeführt werden soll. Schließen Sie das Wasser an mit einem Schlauch der mit einer Schnellkupplung ausgerüstet ist. Öffnen Sie den Wasserhahn.

Betriebsbedingungen des Geräts:

Das Gerät kann in einem Temperaturbereich von 5°C bis 60°C mit einem maximalen Wasserdruck von 6 bar betrieben werden. Das Wasser sollte vorab von grobem Schmutz gereinigt werden. Statische Regner können in Reihe zusammenschaltet werden. Es ist jedoch zu beachten, dass dies die Effizienz nachfolgender Geräte in einer Reihe verringert. Daher sollte eine ausreichend effiziente Stromquelle bereitgestellt werden.

Geräteeinstellung.

Einstellungen können vorgenommen werden während der Regner nicht im Betrieb ist.

Modell **52-061GB, 52-066GB** -Regulierung des Beregnungssektors von 30° bis 360°. Es können sechs verschiedene Strahlarten ausgewählt werden. Es ist möglich die Beregnungsfläche mit einem beweglichen Kopf einzustellen. Beregnungsfläche bis 345m² bei 4 bar Druck. Form der Beregnungsfläche – Kreis oder sein Teil.

Modell **52-067GB** - Stufenweise Regulierung der Beregnungsfläche in 4 verschiedenen Bereichen. Es ist möglich die Beregnungsfläche mit einem beweglichen Kopf einzustellen. Beregnungsfläche bis 346m² bei 4 bar Druck. Zusätzliche Funktion zur Einstellung des Wasserdurchflusses (±) direkt am Regner. Form der Beregnungsfläche – Rechteck.

Modell **53-415GB** - Reibungslose Regulierung der Beregnungsfläche durch einstellbare Düsen. Beregnungsfläche bis 200 m² bei 4 bar Druck. Form der Beregnungsfläche - Kreis.

Wartung:

Reinigen Sie das Regnersieb regelmäßig - gilt für Artikel 52-066GB, 52-067GB, 52-061GB. Stellen Sie vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten sicher, dass die Wasserversorgung ausgeschaltet ist.

Arbeitsende:

Den Wasserhahn schließen.

Gerätefehler:

Wenn Sie eine erhebliche Leistungsminderung feststellen, reinigen Sie das Regnersieb gründlich und überprüfen Sie die Stromquelle und den Wasserversorgungsschlauch.




Wenn die Regnerbewegung stoppt, reinigen Sie das Sieb und blasen Sie den Regner mit Druckluft. Wenn Sie sowohl eine Garantiereparatur als auch eine Reparatur außerhalb der Garantie benötigen, wenden Sie sich bitte an den Herstellerservice.

Transport: Manuelles Rübertragen.



Aufbewahrung / Aufbewahrung im Winter:

Lagern Sie das Produkt während der Gefrierperioden an einem frostfreien Ort. Stellen Sie sicher, dass das Wasser nicht im Regner verbleibt.


52-066GB, 52-061GB



53-415GB



52-067GB



EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EC Declaration of conformity

Nr 1/2020

HERSTELLER:
Manufacturer:

Cell-Fast sp. z o.o.
ul. Grabskiego 31
37-450 Stalowa Wola, Poland

Wir erklären mit voller Verantwortung, dass das Produkt:

We declare with full responsibility that our product::

ARTIKELNUMMER, NAME: 52-066GB Flächen-Regner mit 6 Funktionen

Model, name:

52-061GB Flächen-Regner 6 Funktionen mit Erdspieß

52-067GB Viereckregner

53-415GB Kreisregner

ANWENDUNG:
Application:

**Bewässerung von Gartenflächen mit beweglichem
Regnerkopf**

Surface sprinkling with a movable head

Den folgenden angewandten Richtlinien und Normen entspricht und mit diesen konform ist:

Is in compliance with the following documents of reference:

RICHTLINIEN:
Directives:

2006/42/EG
(EG) Nr. 1907/2006

**HARMONISIERTE
NORMEN:**

Harmonized standards:

EN ISO 12100:2012

**Bevollmächtigte Person zur
Bereitstellung der technischen
Unterlagen:**

The person authorized to prepare the technical file:

Dominik Nowak

Diese Konformitätserklärung wurde ausschließlich auf eigene Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

KROSNO 19.03.2020



Bogusław Frączek

Leiter Forschung und Entwicklung
Director of research and development

Ort, Datum:

Place, date:

Unterschrift der bevollmächtigten Person:

Signature of authorized person:

