



Gas-Terrassen-Heizstrahler Arenal

GTIN: 2076914033395

Kurzanleitung ZÜNDUNG Technische Daten

Bewahren Sie die Kurzanleitung zum späteren Nachschlagen auf.



Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8 66333 Völklingen
Germany

Zündung:

1. Legen Sie eine AA LR6 1,5 V Batterie polrichtig in das Batteriefach.
2. Stellen Sie sicher, dass der Brenner-Regler auf AUS/OFF "●" steht.
3. Öffnen Sie das Gasflaschenventil.
4. Drücken Sie den Brenner-Regler, drehen Sie den Regler auf "START" und halten ihn gedrückt.
5. Wiederholen Sie den Vorgang ggfls. solange, bis die Zündung erfolgreich war und eine Flammenbildung erkennbar ist.
6. Nach erfolgter Zündung halten Sie den Regler noch weitere 30 Sekunden gedrückt, Sie werden hören, wie der Zünder Impulse an den Brenner abgibt. Damit aktivieren Sie die Zündsicherung.
7. Lassen Sie dann den Regler los.
8. Stellen Sie den Regler jetzt auf die gewünschte Intensität zwischen MIN und MAX.

Bei mehrmaliger Fehlzündung warten Sie zunächst 5 Minuten und wiederholen Sie den Vorgang erst dann.

Ausschalten:

1. Drücken Sie den Brenner-Regler und drehen Sie ihn auf AUS/OFF "●"
2. Schließen Sie das Gasflaschenventil.

Technische Daten:

Höhe: 183cm

Durchmesser: 61cm

Gewicht: 18,5kg

Kompatible Flüssiggasflaschen:

Der Einstellraum des Gerätes ist mit 11kg-Gasflaschen kompatibel.

Schlauchleitung:

Dieses Gerät wird mit einer Schlauchleitung mit einer Länge von ca. 60cm ausgeliefert, die nach EN 16436-1:2014 bis 10bar geprüft ist.






Schlauchleitungen müssen spätestens nach 10 Jahren ausgetauscht werden.

Ungeachtet dessen müssen Schlauchleitungen ausgetauscht werden, wenn Sie defekt oder rissig bzw. porös werden.

Die neuen Schlauchleitungen müssen ebenfalls nach EN 16436-1:2014 bis 10bar geprüft sein. Die Länge der Schlauchleitung muss der Länge des Originals entsprechen.

Werkseitig verwendete, kompatible Regelgeräte:

Druckregelgerät nach EN 16129:2013; Typ 581F (50 mbar; 1,5kg/h)

 <p>0063-21 0063CT7096</p>	<p>Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zeichenstraße 8 66333 Völklingen Germany</p>	
<p>Typ/Modell: Gas-Terrassen-Heizstrahler Arenal GTIN 2076914033395</p> <p>ORDER / LOT: 1.023.497 / 691 /40-21</p>	<p>Geräteklasse / Catégorie d'appareils : I3B/P(50) Gasart / Type de gaz: G30 Butan/Butane G31 Propan/Propane Anschlussdruck / Pression de raccordement: 50mbar Nennwärmebelastung / calorifique (Hs): 11,00kW / 800g/h (G30) Düsendurchmesser / Diamètre de buse: 1,39mm</p> <p>ACHTUNG: Es darf nur ein 50mbar Druckminderer verbaut werden. ATTENTION : Seul un réducteur de pression de 50 mbar peut être installé. Inbetriebnahme durch 1 x 1,5V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Mise en marche par une pile 1 x 1,5V (non fournie).</p> <p>Eingestellt für folgende Bestimmungsländer: DE, LU Réglage pour les pays suivants : DE, LU</p>	
<p>⚠ ACHTUNG DIE VERWENDUNG DIESER GERÄTES IN EINEM GESCHLOSSENEN RAUM IST GEFÄHRLICH UND VERBOTEN. DAS GERÄT DARF NUR IM FREIEN ODER IN GUT BELÜFTETEN RÄUMEN BETRIEBEN WERDEN. BEI EINEM GUT BELÜFTETEN RAUM MÜSSEN MINDESTENS 25% DER UMSCHLIESSUNGSFLÄCHEN OFFEN SEIN. DIE UMSCHLIESSUNGSFLÄCHE IST DIE SUMME ALLER WANDFLÄCHEN. VORSICHT: ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS SEIN. KINDER FERNHALTEN! DREHEN SIE NACH DEM GEBRAUCH ALLE KONTROLLKNÖPFE AUF "OFF/AUS" POSITION UND DAS GASFLASCHENVENTIL ZU. DAS GERÄT MUSS WÄHREND DES BETRIEBES VON BRENNBAREN MATERIALIEN FERNGEHALTEN WERDEN. VERSICHERN SIE SICH, DASS SICH KEINE ENTZÜNDLICHEN GEGENSTÄNDE, MATERIALIEN ETC. IN DER NÄHE BZW. ÜBER DEM GERÄT BEFINDEN. DAS GERÄT WÄHREND DES BETRIEBES NICHT BEWEGEN. NEHEM SIE KEINE TECHNISCHE ÄNDERUNGEN AN DEM GERÄT VOR. NACH GEBRAUCH IST DAS VENTIL DER FLÜSSIGGASFLASCHE ODER DER REGLER ZU SCHLIESSEN. DAS GERÄT NICHT VERÄNDERN! LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES.</p> <p>⚠ ATTENTION L'UTILISATION DE CET APPAREIL DANS UN ESPACE CLOS EST DANGEREUSE ET INTERDITE. L'APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ EXCLUSIVEMENT À L'AIR LIBRE OU DANS DES ESPACES BIEN VENTILÉS. DANS LE CAS D'UNE UTILISATION DANS UN ESPACE BIEN VENTILÉ, AU MOINS 25 % DE LA SURFACE D'ENCAINTE DOIVENT ÊTRE OUVERTS : LA SURFACE D'ENCAINTE DÉSIGNE L'ENSEMBLE DE TOUTES LES SURFACES MURALES. PRUDENCE : LES PIÈCES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ! APRÈS UTILISATION, TOURNÉZ TOUS LES BOUTONS DE COMMANDE EN POSITION « OFF/ÉTEINT » ET FERMÉZ LA VANNE DE LA BOUTEILLE DE GAZ. L'APPAREIL DOIT ÊTRE TENU À DISTANCE DES MATÉRIAUX INFLAMMABLES PENDANT LE FONCTIONNEMENT. ASSUREZ-VOUS QU'AUCUN OBJET MATÉRIEL INFLAMMABLE, ETC. NE SE TROUVE À PROXIMITÉ DU SUR L'APPAREIL. NE PAS DÉPLACER L'APPAREIL PENDANT LE FONCTIONNEMENT. NE PROCÉDEZ À AUCUNE MODIFICATION TECHNIQUE SUR L'APPAREIL. APRÈS UTILISATION, LA VANNE DE LA BOUTEILLE DE GAZ LIQUIDE OU LE RÉGULATEUR DOIT ÊTRE FERMÉ. NE PAS APPORTER DE MODIFICATIONS À L'APPAREIL ! LISEZ LE MANUEL D'UTILISATION AVANT LA MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
		



Parasol chauffant au gaz pour terrasses Arenal

GTIN : 2076914033395

Guide rapide **ALLUMAGE** Caractéristiques techniques

Conservez le guide rapide pour consultation ultérieure.



Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8 66333 Völklingen
Allemagne

Allumage :

1. Insérez une pile AA LR6 1,5 V dans le compartiment de pile en respectant la polarité.
2. Assurez-vous que le régulateur du brûleur est réglé sur ÉTEINT/OFF « . ».
3. Ouvrez la vanne de la bouteille de gaz.
4. Appuyez sur le régulateur du brûleur, tournez le régulateur sur « START » en le maintenant enfoncé.
5. Répétez la procédure, le cas échéant, jusqu'à ce que l'allumage ne s'enclenche et qu'une flamme n'apparaisse.
6. Une fois l'allumage effectué, maintenez le régulateur enfoncé 30 secondes supplémentaires. Vous entendrez les impulsions délivrées par l'allumage au brûleur. Vous activez alors la sécurité d'allumage.
7. Relâchez ensuite le régulateur.
8. Réglez ensuite le régulateur sur l'intensité souhaitée puis répétez la procédure.

Extinction :

1. Appuyez sur le régulateur du brûleur et tournez-le sur ÉTEINT/OFF « . ».
2. Fermez la vanne de la bouteille de gaz.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 183 cm

Diamètre : 61 cm

Poids : 18,5 kg

Bouteilles de gaz liquides compatibles :

Le logement de l'appareil est compatible avec les bouteilles de gaz de 11 kg.

Flexible :

Cet appareil est fourni avec un flexible d'une longueur d'env. 60 cm, contrôlé selon la norme EN 16436-1:2014 à 10 bar.








Les flexibles doivent être remplacés au plus tard après 10 ans.

Néanmoins, les flexibles doivent être remplacés s'ils sont défectueux, craquelés ou poreux.

Les nouveaux flexibles doivent également être contrôlés conformément à la norme EN 16436-1:2014 jusqu'à 10 bar. La longueur de la conduite doit correspondre à la longueur de la pièce d'origine.

Appareils de commande compatibles utilisés en usine :

Conformément à la norme EN 16129:2013; Typ 581F (50 mbar; 1,5kg/h)

 <p>0063-21 0063CT7096</p>	<p>Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zeichenstraße 8 66333 Völklingen Germany</p>	
<p>TYP/MODELL: Gas-Terrassen-Heizstrahler Arenal GTIN 2076914033395</p> <p>ORDER / LOT: 1.023.497 / 691 /40-21</p>	<p>Geräteklasse / Catégorie d'appareils : I3B/P(50) Gasart / Type de gaz: G30 Butan/Butane G31 Propan/Propane Anschlussdruck / Pression de raccordement: 50mbar Nennwärmebelastung / calorifique (Hs): 11,00kW / 800g/h (G30) Düsendurchmesser / Diamètre de buse: 1,39mm</p> <p>ACHTUNG: Es darf nur ein 50mbar Druckminderer verbaut werden. ATTENTION: Seul un réducteur de pression de 50 mbar peut être installé. Inbetriebnahme durch 1 x 1,5V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Mise en marche par une pile 1 x 1,5V (non fournie).</p> <p>Eingestellt für folgende Bestimmungsländer: DE, LU Réglage pour les pays suivants : DE, LU</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>⚠ ACHTUNG DIE VERWENDUNG DIESES GERÄTES IN EINEM GESCHLOSSENEN RAUM IST GEFÄHRLICH UND VERBOTEN. DAS GERÄT DARF NUR IM FREIEN ODER IN GUT BELÜFTETEN RÄUMEN BETRIEBEN WERDEN. BEI EINEM GUT BELÜFTETEN RAUM MÜSSEN MINDESTENS 25% DER UMSCHLISSUNGSFLÄCHEN OFFEN SEIN; DIE UMSCHLISSUNGSFLÄCHE IST DIE SUMME ALLER WANDFLÄCHEN. VORSICHT: ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS SEIN. KINDER FERNHALTEN! DREHEN SIE NACH DEM GEBRAUCH ALLE KONTROLLKNÖPFE AUF "OFF/AUS" POSITION UND DAS GASFLASHCENVENTIL ZU. DAS GERÄT MUSS WÄHREND DES BETRIEBES VON BRENNBAREN MATERIALIEN FERNGEHALTEN WERDEN. VERSICHERN SIE SICH, DASS SICH KEINE ENTZÜNDLICHEN GEGENSTÄNDE, MATERIALIEN ETC. IN DER NÄHE BZW. ÜBER DEM GERÄT BEFINDEN. DAS GERÄT WÄHREND DES BETRIEBES NICHT BEWEGEN. NEHEM SIE KEINE TECHNISCHE ANÄNDERUNGEN AN DEM GERÄT VOR. NACH GEBRAUCH IST DAS VENTIL DER FLÜSSIGGASFLASCHE ODER DER REGLER ZU SCHLIESSEN. DAS GERÄT NICHT VERÄNDERN! LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES.</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 60%;"> <p>⚠ ATTENTION L'UTILISATION DE CET APPAREIL DANS UN ESPACE CLOS EST DANGEREUSE ET INTERDITE. L'APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ EXCLUSIVEMENT À L'AIR LIBRE OU DANS DES ESPACES BIEN VENTILÉS. DANS LE CAS D'UNE UTILISATION DANS UN ESPACE BIEN VENTILÉ, AU MOINS 25 % DE LA SURFACE D'ENCEINTE DOIVENT ÊTRE OUVERTS : LA SURFACE D'ENCEINTE DÉSIGNÉ L'ENSEMBLE DE TOUTES LES SURFACES MURALES. PRUDENCE : LES PIÈCES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ! APRÈS UTILISATION, TOURNEZ TOUS LES BOUTONS DE COMMANDE EN POSITION « OFF/ÉTEINT » ET FERMEZ LA VANNE DE LA BOUTEILLE DE GAZ. L'APPAREIL DOIT ÊTRE TENU À DISTANCE DES MATÉRIEAUX INFLAMMABLES PENDANT LE FONCTIONNEMENT. ASSUREZ-VOUS QU'AUCUN OBJET, MATÉRIAU INFLAMMABLE, ETC. NE SE TROUVE À PROXIMITÉ OU SUR L'APPAREIL. NE PAS DÉPLACER L'APPAREIL PENDANT LE FONCTIONNEMENT. NE PROCÉDEZ À AUCUNE MODIFICATION TECHNIQUE SUR L'APPAREIL. APRÈS UTILISATION, LA VANNE DE LA BOUTEILLE DE GAZ LIQUIDE OU LE RÉGULATEUR DOIT ÊTRE FERMÉ. NE PAS APPORTER DE MODIFICATIONS À L'APPAREIL ! LISEZ LE MANUEL D'UTILISATION AVANT LA MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL.</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;">    </div>		