



Einrichtungsanleitung

Jokey Home

Hier geht's zum Einrichtungsvideo:

https://www.youtube.com/channel/UckJETXrH4II3OfH74ub6pEA?view_as=subscriber



Einbindung in ein Netzwerk

Vorab:

- Montage entsprechend der Montageanleitung
- Anschluss durch einen Elektriker



Die App „Jokey Home“ installieren.

Produkt anschalten:

- Licht muss leuchten oder blinken!

Einrichtungsmodus aktivieren:

- Dazu das Gerät 4x kurz hintereinander über den Taster am Produkt aus- und wieder einschalten - zur Bestätigung blitzt das Licht mehrmals hintereinander kurz auf.

„Jokey Home“ App öffnen

Einrichtung ins Netzwerk:

- „+“ und anschließend „Verbinden des Smart Gerätes mit einem Wifi-Netzwerk“ auswählen

Anmelden/Konto Registrieren:

- bei erstmaliger Benutzung der App

Smartphone mit Gerät verbinden:

- Über „GEÖFFNETE WI-FI EINSTELLUNGEN“ die WLAN-Einstellungen vom Smartphone öffnen
- Verbindung mit Netzwerk „LEDnetxxxxxxxx“ herstellen

Hinzufügen des Geräts ins Netzwerk:

- „Jokey Home“ App erneut öffnen
- Netzwerkkategorie für Gerät wählen
- Netzwerkschlüssel eingeben
- Eingabe bestätigen

Gerätenamen anpassen:

- Beispielsweise „Licht“
- „Erledigt“ auswählen

Fertig!

Nun kann das Gerät mit der App über das Netzwerk gesteuert werden. Außerdem ist die Einbindung zu Amazon Alexa, Google Home und Siri möglich.

Bei Fragen und Problemen zur Einrichtung schreib uns einfach an:

Konstruktion.jps@jokey.com



Die App „Jokey Home“ installieren.

Produkt anschalten:

- Licht muss leuchten oder blinken!

Einrichtungsmodus aktivieren:

- Dazu das Gerät 4x kurz hintereinander über den Taster am Produkt aus- und wieder einschalten - zur Bestätigung blitzt das Licht mehrmals hintereinander kurz auf.

„Jokey Home“ App öffnen

Einrichtung ins Netzwerk:

- „+“ und anschließend „Gerät hinzufügen“ auswählen

Anmelden/Konto Registrieren:

- bei erstmaliger Benutzung der App

Smartphone mit Gerät verbinden

- Scannen - ggf. „Erneut scannen“ auswählen
- Gerät auswählen „LEDnetxxxxxxxx“
- „Verbinden“ auswählen
- Netzwerkkategorie für Gerät wählen
- Netzwerkschlüssel eingeben
- Eingabe bestätigen

Gerätenamen anpassen:

- Beispielsweise „Licht“
- „Erledigt“ auswählen



Setup instructions

Jokey Home

Here is the setup video:

https://www.youtube.com/channel/UckJETXrH4II3OfH74ub6pEA?view_as=subscriber



Integration into a network

In advance:

- Assembly according to the assembly instructions
- Connection by an electrician



Install the "Jokey Home" app.

Switch on the product:

- Light must shine or blink!

Activate setup mode:

- To do this, press the device four times in quick succession turn the button on the product off and on again switch on - the light flashes as confirmation briefly several times in a row.

Open the "Jokey Home" app

Setup in the network:

- Select "+" and then "Connect the smart device to a WiFi network"

Login / Register Account:

- when using the APP for the first time

Connect smartphone to device:

- Via "OPEN WI-FI SETTINGS" the Open WiFi settings from the smartphone
- Establish connection to network "LEDnetxxxxxxxxxx"

Adding the device to the network:

- Open the "Jokey Home" app again
- Select the network environment for the device
- Enter network key
- confirm input

Adjust device name:

- For example "light"
- Select "Done"

Finished!

The device can now be controlled via the network with the app. Integration with Amazon Alexa, Google Home and Siri is also possible.

If you have any questions or problems regarding the setup, just write to us at:
Konstruktion.jps@jokey.com



Install the "Jokey Home" app.

Switch on the product:

- Light must shine or blink!

Activate setup mode:

- To do this, press the device four times in quick succession turn the button on the product off and on again switch on - the light flashes as confirmation briefly several times in a row

Open the "Jokey Home" app

Setup in the network:

- Select "+" and then "Connect the smart device"

Login / Register Account:

- when using the APP for the first time

Connect smartphone to device:

- Scan - select "Scan again" if necessary
- Select device "LEDnetxxxxxxxxxx"
- Select "Connect"
- Select the network environment for the device
- Enter network key
- confirm input

Adjust device name:

- For example "light"
- Select "Done"



Instructions de configuration

Jokey Home

Voici la vidéo d'installation :

https://www.youtube.com/channel/UckJETXrH4II3OfH74ub6pEA?view_as=subscriber



Intégration dans un réseau

À l'avance:

- Assemblage selon les instructions de montage
- Raccordement par un électricien



Installez l'application "Jokey Home".

Allumez le produit :

- La lumière doit briller ou clignoter !

Activer le mode configuration :

- Pour ce faire, appuyez quatre fois rapidement sur l'appareil éteignez et rallumez le bouton du produit allumer - le voyant clignote comme confirmation brièvement plusieurs fois de suite.

Ouvrez l'application "Jokey Home"

Configuration dans le réseau :

- Sélectionnez "+" puis "Connecter l'appareil intelligent à un réseau WiFi"

Connexion / Enregistrer un compte :

- lors de la première utilisation de l'application

Connectez le smartphone à l'appareil :

- Via "OUVRIR LES PARAMÈTRES WI-FI", le
- Ouvrez les paramètres WiFi depuis le smartphone

- Connexion au réseau

Établir "LEDnetxxxxxxxxx"

Ajout de l'appareil au réseau :

- Ouvrez à nouveau l'application "Jokey Home"
- Sélectionnez l'environnement réseau pour l'appareil
- Entrer la clé réseau
- confirmer la saisie

Ajuster le nom de l'appareil :

- Par exemple "léger"
- Sélectionnez "Terminé"

Fini!

L'appareil peut maintenant être contrôlé via le réseau avec l'application.

L'intégration avec Amazon Alexa, Google Home et Siri est également possible.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant la configuration, écrivez-nous simplement à : Konstruktion.jps@jokey.com



Installez l'application "Jokey Home".

Allumez le produit :

- La lumière doit briller ou clignoter !

Activer le mode configuration :

- Pour ce faire, appuyez quatre fois rapidement sur l'appareil éteignez et rallumez le bouton du produit allumer - le voyant clignote comme confirmation brièvement plusieurs fois de suite.

Ouvrez l'application "Jokey Home"

Configuration dans le réseau :

- Sélectionnez "+" puis "Ajouter un appareil"

Connexion / Enregistrer un compte :

- lors de la première utilisation de l'application

Connectez le smartphone à l'appareil :

- Numériser - sélectionnez "Scanner à nouveau" si nécessaire
- Sélectionnez l'appareil "LEDnetxxxxxxxxx"
- Sélectionnez "Connecter"
- Sélectionnez l'environnement réseau pour l'appareil
- Entrer la clé réseau
- confirmer la saisie

Ajuster le nom de l'appareil :

- Par exemple "léger"
- Sélectionnez "Terminé"