



Einhell

POWER X-CHANGE

Akku-Lautsprecher

TC-SR 18 Li BT - Solo

Art.-Nr.: 4514150

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825644531

Mit dem Einhell Akku-Lautsprecher TC-SR 18 Li BT - Solo gelingt eine einfache Verbindung zu allen Bluetooth-fähigen Geräten wie Smartphones oder Tablets. Darüber hinaus verfügt der Lautsprecher über einen AUX-Anschluss für den Anschluss von MP3-Playern oder Smartphones, zudem über einen USB-Anschluss zum Laden von Smartphone, Tablet oder MP3-Player. Das intuitive Bedienfeld ermöglicht eine leichte Handhabung. Als Mitglied der Power X-Change-Familie sind alle hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus der Systemreihe mit dem Akku-Lautsprecher kombinierbar. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set.

Ausstattung


- Mitglied der Power X-Change Familie
- Einfache Verbindung mit dem Sendergerät dank Bluetooth
- AUX-Anschluss für den Anschluss von MP3-Player, Handy, etc.
- USB-Anschluss zum Laden von Handy, Tablet oder MP3-Player
- Intuitives Bedienfeld ermöglicht leichte Handhabung
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- Anzahl Lautsprecher	2 Stk.
- Auracast	Nein
- Bluetooth	Ja
- Leistung Lautsprecher	3 W
- Spannung	18 V

Logistische Daten

- Produktgewicht	0.29 kg
- Bruttogewicht	0.45 kg
- Maße Einzelverpackung	143 mm x 120 mm x 122 mm
- Stück pro Exportkarton	12 Stk.
- Bruttogewicht Exportkarton	6.4 kg
- Maße Exportkarton	377 mm x 300 mm x 270 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	10944 Stk. 22176 Stk. 24948 Stk.



Als Sonderzubehör erhältlich



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



PXC 18V 4,0Ah C01
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



E-Case L with wheels
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540014
EAN-Code: 4006825660562
Einhell Accessory



E-Case S-F SEALED
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540052
EAN-Code: 4006825687033
Einhell Accessory



E-Case L with wheels SEALED
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540054
EAN-Code: 4006825687088
Einhell Accessory



PXC 18V 2,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



PXC 18V 5,2Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4-6Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



E-Case S-F
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540011
EAN-Code: 4006825653991
Einhell Accessory



E-Case M
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540021
EAN-Code: 4006825667721
Einhell Accessory



E-Case M SEALED
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540053
EAN-Code: 4006825687071
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Akkukapazität	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Laufleistung	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h

Max. Laufzeit pro Akkuladung: Ø Lautstärke 50%