

SC07/3

10.017.13

SC07/3FR

10.047.92

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares


smartwares

smartwares

smartwares

smartwares

smartwares



SEGURIDAD

- * Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas y los cables de conexión cumplan las normas necesarias y estén en conformidad con las instrucciones de funcionamiento.
- * No sobrecargue las tomas de corriente eléctrica o los cables de extensión, ya que se podría provocar un incendio o descargas eléctricas.
- * Contacte con un experto si tiene dudas sobre el modo de funcionamiento, la seguridad o la conexión de los aparatos.
- * Mantenga todas las partes fuera del alcance de los niños.
- * No almacene este aparato en lugares húmedos, fríos o cálidos, ya que se podrían dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- * Evite las caídas o los golpes, ya que se podrían dañar las placas electrónicas.
- * ¡Nunca reemplace usted mismo los cables de alimentación dañados! Retírelos de la red y lleve los dispositivos a un taller.
- * Sólo un taller autorizado debe reparar o abrir este aparato.
- * Los sistemas inalámbricos están sujetos a interferencias de teléfonos inalámbricos, microondas y otros dispositivos inalámbricos que operan en la gama 2,4GHz. Mantenga el sistema POKER MENOS a 10 pies de distancia de los dispositivos durante su instalación y funcionamiento.
- * No trague las pilas. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- * Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Las pilas no se tragan. Cuando se traga una pila o batería, llame a un médico inmediatamente.