4333692412575

MG21-N1-900X

Gebrauchsanleitung
Relaxsessel Cosy

BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN DIESE FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.
IM WINTER BITTE TROCKEN LAGERN.
NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH GEEIGNET.
DER SESSEL DARF NICHT AUF EINER GENEIGTEN FLÄCHE AUFGESTELLT WERDEN.
ER MUSS BESTIMMUNGSGEMÄSS AUF EINER EBENEN FLÄCHE AUFGEBAUT WERDEN.

Pflege und Aufbewahrung

Kunststoffgeflecht/Polyrattan-Möbel

Pflege

Polyrattanmöbel sind pflegeleicht. Bei Verschmutzungen sind diese einfach mit warmem Wasser und einem Schwamm/Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bei hartnäckiger Verschmutzung warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Um die Bildung von Kalkflecken zu vermeiden, reiben Sie die Oberfläche nach der feuchten Reinigung mit einem weichen Tuch trocken. Verwenden Sie keinesfalls lösungsmittelhaltige oder grobe Reiniger, da diese Beschädigungen verursachen können.

Aufbewahrung

Das Geflecht der Möbel besteht aus Polyethylen (PE) und ist im Vergleich zu Möbeln aus Polychlorid-Geflecht (PVC) langlebig und formstabil. Polyethylen ist wetter- und UV- beständiger, sowie besonders reißfest.
Bei Regen, Schnee oder sonstigen schlechten Witterungsbedingungen, insbesondere bei Kälte und Frost müssen Sie Ihre Gartenmöbel dennoch an einem trockenen, gut durchlüfteten Lagerort unterstellen! Bitte achten Sie vor dem Einlagern darauf, dass Ihre Gartenmöbel trocken und sauber sind.
Alternativ können Sie auch zur Überwinterung eine Schutzhülle verwenden. Durch die dunkle Lagerung oder durch die Verwendung von Schutzhüllen wird die UV-Einstrahlung auf die Polyrattan-Möbel reduziert. Dies sorgt für eine Verlängerung der Lebensdauer.

ACHTUNG:

Kippgefahr! Nicht wippen!
Benutzen Sie Ihre Gartenmöbel nicht als „Stehfläche" oder „Trittleiter"!
Kinder müssen beaufsichtigt werden!
Max. Belastbarkeit 110kg.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr. 8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren

Montage Relaxsessel Cosy

Bitte überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie diese ggf. nach.

										M6*38	
A	1 Stk	B	1 Stk	C	1 Stk	D	1 Stk	E	6 Stk	F	3 Stk
M6*20		M6		M6		M6		M6		M6	
G	4 Stk	H	3 Stk	I	10 Stk	J	3 Stk	K	3 Stk	L	1 Stk
M6											
M	4 Stk	N	1 Stk								



Montage Relaxsessel Cosy

Bitte überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie diese ggf. nach.

③



④