

DE Lithium Powerpack 18.000mAh mit Starthilfe**Art.-Nr. 16477**

GB FR NL I

**EAL GmbH**

Otto-Hausmann-Ring 107

42115 Wuppertal

Deutschland

Telefon: +49 (0)202 42 92 83 0

Internet: www.eal-vertrieb.com

Telefax: +49 (0)202 42 92 83 160

E-Mail: info@eal-vertrieb.com

Inhalt	Seite
1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2
2. Lieferumfang	3
3. Spezifikationen	3
4. Sicherheitshinweise	3
5. Symbolerklärung	4
6. Bedienungsanleitung	4
6.1 Übersicht	4
6.2 Laden des Powerpacks	5
6.2.1 Laden des Powerpack mit dem Steckerladegerät	5
6.2.2 Laden des Powerpacks mit dem Kfz-Ladekabel	5
6.2.3 Prüfen des Ladezustandes	5
6.3 Starthilfe für 12 V Fahrzeuge	5
6.4 Laden von USB-Geräten	6
6.5 Laden von 19 V-Notebooks	7
6.6 Verwenden des 12 V-Ausgangs	7
6.7 Benutzung der LED-Leuchte / Signalleuchte	7
7. Wartung und Pflege	7
7.1 Reinigung	7
7.2 Aufbewahrung	7
7.3 Wartung	7
8. Hinweise zum Umweltschutz	8
9. Kontaktinformationen	9

WARNUNG



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen! Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf! Bei der Weitergabe des Produkts geben Sie auch diese Anleitung weiter. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Lithium Powerpack dient zum Aufladen der Akkus von Mobiltelefonen, Smartphones, Tabletcomputern, MP3-Playern und ähnlichen Geräten, die über ein USB-Kabel aufgeladen werden können. An dem 12 V DC Ausgang und dem 19 V DC können entsprechende Geräte, z. B. Notebooks angeschlossen und aufgeladen werden. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit zur Starthilfe für 12 V Kraftfahrzeuge mit maximal 2,0 l Benzinmotor oder 1,6 l Dieselmotor.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder und Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder ohne erforderliches Fachwissen benutzt zu werden. Kinder sind von dem Gerät fernzuhalten.

Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Anleitung,

insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Die EAL GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

2. Lieferumfang

1 x Power Pack	1 x USB-3in1-Kabel	1 x Steckerladegerät
1 x Starthilfekabel	1 x 12 V Kfz-Ladekabel	1 x Bedienungsanleitung
1 x 12/19 V Adapterkabel	8 x Hohlsteckeradapter	1 x Tasche

3. Spezifikationen

Größe (L x B x H):	22,4 x 8,7 x 2,9 [cm]	Gewicht:	0,610 kg (Power Pack)
Akkukapazität:	18000 mAh, (66,6 Wh)	Akkutyp:	Lithium-Ionen
Ausgang:	USB 5 V DC 1 A, USB 5 DC V 2 A EC5 Starthilfe 12 V DC, 300 A (Spitze 600 A) 12 V DC 10 A, 19 V DC 3,5 A		
Eingang:	15 V, 1 A (Steckerladegerät)		
Ladedauer:	ca. 6 Stunden		
Temperaturbereich:	-20 °C bis +60 °C		

USB 3in1-Kabel für: Micro USB B, Micro USB C, Lightning

4. Sicherheitshinweise



- Das Warndreieck kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Befolgen Sie diese immer, anderenfalls könnten Sie sich verletzen oder das Gerät könnte beschädigt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses kann für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden!
- Benutzen Sie dieses Produkt nur für die dafür vorgesehene Verwendung!
- Manipulieren oder zerlegen Sie das Gerät nicht!
- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Zubehör oder Ersatzteile, die in der Anleitung angegeben sind, oder deren Verwendung durch den Hersteller empfohlen wird!



- Lesen Sie vor dem Versuch einer Starthilfe im Handbuch Ihres Fahrzeugs nach, wie ein Starthilfevorgang durchzuführen ist.



- Tragen Sie beim Umgang mit Blei-Akkus stets eine Schutzbrille und Schutzkleidung.



- Blei-Akkus enthalten aggressive ätzende Säuren. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit Flüssigkeiten aus dem Blei-Akku! Zerlegen Sie Blei-Akkus niemals! Waschen Sie betroffene Hautpartien gründlich mit Wasser und Seife ab. Ist Säure ins Auge gelangt, spülen Sie dieses sofort für mindestens 10 Minuten unter fließendem, klarem, lauwarmem Wasser aus! Suchen Sie danach sofort einen Arzt auf!



- Ist Säure auf Ihre Kleidung gelangt, so waschen Sie diese sofort mit viel Wasser und Seife aus!

- Tragen Sie niemals Ringe, Halsketten, Uhren o.ä. beim Umgang mit Akkus oder Ladegeräten. Durch das Kurzschließen der Akkukontakte besteht Verbrennungs- und Explosionsgefahr!
- Das Powerpack ist nur vorgesehen für Starthilfe eines Kraftfahrzeugs mit eigenem Akku. Das Powerpack kann den Fahrzeug-Akku nicht ersetzen.
- Bewahren Sie das Powerpack immer mit abgezogenem Starthilfekabel auf, damit es nicht zu Kurzschlüssen zwischen den Polzangen kommen kann.
- Versuchen Sie nicht, den Akku des Powerpacks auszubauen und zu ersetzen. Sollte die Lebensdauer des Akkus einmal beendet sein, entsorgen Sie das gesamte Powerpack gemäß den örtlichen Richtlinien.
- Laden Sie den Akku des Powerpacks nicht mit einem beschädigten Ladegerät auf.
- Lassen Sie das Powerpack während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Zubehör zum Aufladen des Powerpacks.
- Versuchen Sie niemals eine Starthilfe bei eingefrorener Batterie durchzuführen, es besteht Explosionsgefahr.



Bewahren Sie diese Anleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.



entspricht den
EG-Richtlinien




Schutzisoliertes Gehäuse
(Schutzklasse II).



gekennzeichnetes Elektropro-
dukt darf nicht in den Hausmüll
geworfen werden



Gebrauchsanleitung lesen



Polarität des Ladesteckers



Geräte mit diesem Zeichen
dürfen nur im Haus (trockene
Umgebung) betrieben werden

6. Bedienungsanleitung

6.1 Übersicht

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 Powerpack | 2 Schalter |
| 3 Ladezustandsanzeige | 4 Starthilfeanschluss |
| 5 USB-Anschluss 1 A | 6 USB-Anschluss 2 A |
| 7 Ladebuchse | 8 LED-Leuchte |
| 9 19 V DC Anschlussbuchse | 10 2 V DC Anschlussbuchse |
| 11 Steckerladegerät | 12 Kfz-Ladekabel |



6.2 Laden des Powerpacks

6.2.1 Laden des Powerpacks mit dem Steckerladegerät

Stecken Sie den Ladestecker des Steckerladegerätes (Position 11 in der Übersicht) in die Ladebuchse (Position 7 in der Übersicht) des Powerpacks. Danach stecken Sie das Steckerladegerät in eine 230 V Netzsteckdose. Sollte es einmal vorkommen, dass Sie das Powerpack aufladen müssen, ohne es beaufsichtigen zu können, stellen Sie es während des Ladevorgangs auf eine feuerfeste Unterlage (Stein, Fliesen oder Metallplatte). Entfernen Sie alle brennbaren Gegenstände im Umkreis von einem Meter.

Während des Ladevorgangs blinken die Kontrollleuchten der Ladezustandsanzeige (Position 3 in der Übersicht) nacheinander auf, die Zahl der dauernd leuchtenden Kontrollleuchten zeigt den Ladezustand des Power Packs an. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, verlöschen alle Kontrollleuchten.

6.2.2 Laden des Powerpacks mit dem Kfz-Ladekabel

Stecken Sie den Ladestecker des Kfz-Ladekabels (Position 12 in der Übersicht) in die Ladebuchse (Position 7 in der Übersicht) des Power Packs. Danach stecken Sie den Zigarettenanzünderstecker in die 12 V – Steckdose Ihres Fahrzeugs.



ACHTUNG: Laden Sie das Powerpack mit dem Kfz-Ladekabel nur während der Fahrt, oder wenn der Motor läuft, sonst besteht die Gefahr, dass die Starterbatterie Ihres Fahrzeugs entladen wird.

Während des Ladevorgangs blinken die Kontrollleuchten der Ladezustandsanzeige (Position 3 in der Übersicht) nacheinander auf, die Zahl der dauernd leuchtenden Kontrollleuchten zeigt den Ladezustand des Power Packs an. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, verlöschen alle Kontrollleuchten.

6.2.3 Prüfen des Ladezustands

Entfernen Sie das Ladekabel aus der Ladebuchse. Drücken Sie den Schalter (Position 2 in der Übersicht) des Geräts, um den Ladezustand zu prüfen. Den Ladezustand können Sie an den leuchtenden Kontrollleuchten ablesen.

Kontrollleuchten	1	1+2	1+2+3	1+2+3+4
Ladezustand	25 %	50 %	75 %	100 %

1. Stellen Sie sicher, dass mindestens drei Kontrollleuchten (mind. 75 % Batteriekapazität) der Ladezustandsanzeige dauernd leuchten und dass die Batteriepole nicht verschmutzt oder oxidiert sind. Verbinden Sie das Powerpack und das Starthilfekabel (Position 13 in der Übersicht), indem Sie den Stecker der Startbox des Starthilfekabels in den Starthilfeanschluss (Position 4 in der Übersicht) des Powerpacks stecken, siehe Bild 2. Stellen Sie dabei sicher, dass der Stecker fest und sicher eingesteckt ist.




Bild 2: Starthilfekabel anschließen

2. Verbinden Sie zuerst die rote Polzange des Starthilfekabels mit dem Pluspol und danach die schwarze Polzange mit dem Minuspol der Fahrzeugbatterie. Die Polzangen müssen einen festen und sicheren Kontakt zu den Batteriepolen haben.

3. Achten Sie auf die Kontrollleuchten der Startbox und den Warnton, siehe Bild 3.



Grüne Kontrollleuchte „correct“ Dauerleuchten:

Das Powerpack ist korrekt angeschlossen, Sie können Ihr Fahrzeug starten.

Bild 3: Startbox Kontrollleuchten

Grüne Kontrollleuchte „correct“ Blinken:

Die Fahrzeugbatterie hat einen niedrigen Ladezustand. Drücken Sie die „BOOST“-Taste und warten Sie bis die grüne Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet. Starten Sie Ihr Fahrzeug innerhalb der nächsten 30 Sekunden.

Rote Kontrollleuchte „reverse“ leuchtet und es ertönt ein Warnton:

Das Starthilfekabel ist falsch angeschlossen. Die Polzangen sind vertauscht an den Batteriepolen befestigt. Schließen Sie das Starthilfekabel korrekt an und warten Sie bis die grüne Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet. Starten Sie Ihr Fahrzeug innerhalb der nächsten 30 Sekunden.

Keine Kontrollleuchte leuchtet und es ertönt kein Warnton:

Die Fahrzeugbatterie ist tiefentladen oder defekt. Kontrollieren Sie das Starthilfekabel auf korrekten Anschluss. Drücken Sie die „BOOST“-Taste und warten Sie bis die grüne Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet. Starten Sie Ihr Fahrzeug innerhalb der nächsten 30 Sekunden.



Im Winter kann es bei Fahrzeugen mit Dieselmotor erforderlich sein, diesen Vorgang in der Vorglühphase mehrfach zu wiederholen.

4. Starten Sie den Motor Ihres Fahrzeugs. Lassen Sie den Anlasser nicht länger als 6 Sekunden arbeiten. Sollte der Startversuch nicht erfolgreich gewesen sein, warten Sie mindestens drei Minuten, bis Sie den nächsten Versuch starten. Unternehmen Sie nach dem dritten, fehlgeschlagenen Startversuch keinen weiteren, sondern überprüfen Sie Ihr Fahrzeug auf Fehler.

5. Entfernen Sie das Starthilfekabel von der Fahrzeugbatterie.

6.4 Laden von USB-Geräten

Wählen Sie den passenden Anschluss am USB 3in1 Adapterkabel (Position 14 in der Übersicht) für Ihr USB-Gerät aus und schließen Sie es an. Schließen Sie den USB-Stecker an den für Ihr Gerät geeigneten USB-Ausgang (Position 5 oder 6 in der Übersicht) des Power Packs an. Drücken Sie den Schalter (Position 2 in der Übersicht) des Powerpacks, um den Ladevorgang zu starten.

Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, gehen die LEDs für den Ladezustand (Position 3 in der Übersicht) aus. Ziehen Sie zuerst das Ladekabel vom Powerpack ab, dann entfernen Sie das Ladekabel von Ihrem USB-Gerät.

6.5 Laden von 19 V-Notebooks

Um ein 19 V-Notebook zu betreiben oder aufzuladen, wählen Sie zuerst einen für Ihr Notebook passenden Adapter aus dem Adapterset (Position 16 in der Übersicht) aus. Verbinden Sie diesen Adapter mit dem Adapterkabel (Position 15 in der Übersicht). Stecken Sie den Adapter in den Ladeanschluss Ihres Notebooks. Verbinden Sie das andere Ende des Adapterkabels mit dem 19 V Ausgang (Position 9 in der Übersicht) des Powerpacks. Starten Sie den Ladevorgang durch Drücken des Schalters (Position 2 in der Übersicht). Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, gehen die LEDs für den Ladezustand (Position 3 in der Übersicht) aus. Ziehen Sie zuerst das Adapterkabel vom Powerpack ab und dann entfernen Sie es von Ihrem Notebook.

6.6 Verwenden des 12 V-Ausgangs



Achtung: Die 12 V-Anschlussbuchse besitzt dieselbe Bauart wie die 19 V-Anschlussbuchse. Stellen Sie sicher, dass diese nicht verwechselt werden.

Um andere 12 V-Geräte (Kühlboxen, mobile Fernsehgeräte etc.) zu betreiben, wählen Sie zuerst einen für Ihr Gerät passenden Adapter aus dem Adapterset (Position 16 in der Übersicht) aus. Verbinden Sie diesen Adapter mit dem Adapterkabel (Position 15 in der Übersicht). Stecken Sie den Adapter in Anschlussbuchse Ihres 12 V-Geräts. Verbinden Sie das andere Ende des Adapterkabels mit dem 12 V Ausgang (Position 10 in der Übersicht) des Powerpacks. Nach dem Gebrauch ziehen Sie das Adapterkabel vom Powerpack ab. Die LEDs für den Ladezustand (Position 3 in der Übersicht) gehen danach automatisch aus. Entfernen Sie das Adapterkabel von Ihren 12 V-Gerät.

6.7 Benutzung der LED-Leuchte / Signalleuchte

Um das Dauerlicht der LED-Leuchte einzuschalten, halten Sie den Schalter (Position 1 in der Übersicht) des Powerpacks für ca. 3 Sekunden gedrückt. Danach können Sie durch erneutes Drücken des Schalters die folgenden Lichtfunktionen hintereinander einschalten: Blinken, SOS, aus.

7. Wartung und Pflege

7.1 Reinigung

Reinigen Sie das Lithium Powerpack nur mit einem weichen Tuch und benutzen Sie keine scharfen Reinigungs- oder Lösemittel. Lassen Sie niemals Flüssigkeiten in das Innere des Gehäuses gelangen.

7.2 Aufbewahrung

Bei Nichtbenutzung bewahren Sie das Lithium Powerpack an einem trockenen Ort auf. Setzen Sie das Powerpack weder Feuchtigkeit, Öl, Staub, Schmutz, hohen Temperaturen, starker Vibration noch mechanischer Belastung aus. Bewahren Sie das Powerpack immer mit abgezogenem Starthilfekabel auf, damit es nicht zu Kurzschlüssen zwischen den Polzangen kommen kann.

7.3 Wartung

Laden Sie bei Nichtbenutzung das Powerpack alle drei Monate auf.

8. Hinweise zum Umweltschutz

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht mit dem Hausmüll! Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Über



Entsorgungsmöglichkeiten für Elektro- und Elektronik-Altgeräte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!

9. Kontaktinformationen

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107

42115 Wuppertal

Deutschland

Telefon: +49 (0)202 42 92 83 0

Telefax: +49 (0)202 42 92 83 160

Internet: www.eal-vertrieb.com

E-Mail: info@eal-vertrieb.com

Item number 16477

Lithium Power Pack 18.000mAh with Jump Lead

Contents

1. Proper use of the product	9
2. Scope of delivery	9
3. Specifications	9
5.Explanation of symbols	10
4. Safety precautions	10
6.Operating manual	11
6.1 Overview	11
6.2 Charging the power pack	11
6.2.1 Charging the power pack with the plug-in charger	11
6.2.2 Charging the power pack with the motor vehicle charging cable	11
6.2.3 Checking the charging status	12
6.3 Jump-starting 12 V vehicles	12
6.4 Charging USB devices	13
6.5 Charging 19 V Notebooks	13
6.6 Using the 12 V outlet	13
6.7 Using the LED lights / signal lights	13
7. Maintenance and care	13
7.1 Cleaning	13
7.2 Storage	13
7.3 Maintenance	13
8. Notes regarding environmental protection	14
9. Contact information	14



WARNING: Please read the operating instructions carefully prior to use and observe all safety instructions! Not observing such may lead to personal injury, damage to the device or to your property! Store the original packaging, the receipt and these instructions so that they may be consulted at a later date! When passing the product on, please also include these operating instructions. Please check the contents of package for integrity and completeness prior to use!

1. Proper use of the product

The lithium power pack is for charging the batteries of mobile telephones, smartphones, tablets, MP3 players and other such devices which can be charged using a USB cable. Associated devices such as Notebooks can be connected to the 12 V DC output and the 19 V DC, and charged. In addition, the jump lead can also be used for 12 V motor vehicles with a maximum 2.0 l fuel motor, or a 1.6 l diesel motor.

This device is not designed to be used by children or persons with limited mental abilities or without experience and/or lack of required specialist knowledge. Keep children away from the device.

The device is not designated for commercial use.

Use according to the intended purpose also includes the observance of all information in these operating instructions, particularly the observance of the safety notes. Any other utilisation is considered to be contrary to the intended purpose and may lead to material damage or personal injuries. EAL GmbH assumes no liability for damage resulting from improper use.

2. Scope of delivery

1 x power pack	1 x USB 3-in-1 cable
1 x jump lead	1 x 12/19 V adaptor cable
1 x plug-in charger	8 x coaxial connector adaptors
1 x 12 V motor vehicle charging cable	1 x bag
1 x operating instructions	

3. Specifications

Size (L x W x H) :	22.4 x 8.7 = 2.9 [cm]
Weight:	0.610 kg (power pack)
Rechargeable battery capacity:	18,000 mAh, (66.6 Wh)
Battery:	Lithium ion
Output:	USB 5 V DC 1 A, USB 5 DCV 2 A EC5 jump lead 12 V DC, 300 A (peak 600 A) 12 V DC 10 A, 19 V DC 3,5 A
Input:	15 V, 1 A (plug-in charger)
Charging time:	approx. 6 hours
Temperature range:	-20 °C to +60 °C

USB 3-in-1 cable for:	Micro USB B, Micro USB C, Lightning
-----------------------	-------------------------------------

4. Safety precautions



- The warning sign indicates all instructions which are important for safety. Always follow these, otherwise you could injure yourself or damage the device.



- Children may not play with the device.
- Cleaning and user maintenance may not be carried out by children without supervision.
- Do not treat packaging material carelessly. This may become a dangerous plaything for a child!
- Only use this product for its designated purpose!
- Do not manipulate or disassemble the device!
- For your own safety, only use accessories and spare parts that are stated in these instructions, or that are recommended by the manufacturer!



- Before trying to jump-start a motor vehicle, read the manual for your vehicle to find out how to jump-start it.



- When using lead batteries, always wear protective goggles and clothing.
- Lead batteries contain aggressive, corrosive acids. Prevent skin and eyes from coming into contact with the lead battery fluids! Never dismantle lead batteries! Wash affected skin thoroughly using soap and water. If acid has entered an eye, rinse immediately for at least 10 minutes under clean, running, lukewarm water! Then immediately consult a doctor!



- If your clothing has acid on it, rinse immediately with plenty of soap and water!
- Never wear rings, necklaces, watches or similar when handling batteries or chargers. The short-circuiting of the battery contacts brings a risk of burns and explosion!
- The power pack is only designed as a starting aid for a vehicle that has a battery of its own. The power pack cannot replace the vehicle battery.
- Always store the power pack with the jump lead unplugged, to prevent bypasses between the cable clamps.
- Do not attempt to remove and replace the battery pack of the power pack. If the battery comes to the end of its useful life, dispose of the entire battery in accordance with local policy.
- Never charge the power pack using a damaged charger.
- Do not leave the power pack unattended during charging.
- Only used the supplied accessories to charge the power pack.
- Never attempt to jump-start a vehicle when the battery is frozen, as this brings a risk of explosion.



Store these instructions carefully and, if necessary, pass them on to other users.

5. Explanation of symbols



Complies with
EC directives



Insulated housing (protection class II)




Labelled electrical products
may not be disposed of in the
household waste



Read the operating instructions



Devices with this symbol may only be
operated indoors (dry environment)




Polarity of the plug connector

6. Operating manual

6.1 Overview

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 Power pack | 2 Switch |
| 3 Charging status display | 4 Jump lead connection |
| 5 1 A USB connection | 6 2 A USB connection |
| 7 Charging socket | 8 LED light |
| 9 19 V DC connection socket | 10 12 V DC connection socket |
| 11 Plug-in charger | 12 Motor vehicle charging cable |
| 13 Jump lead | 14 USB 3-in-1 cable |
| 15 Adaptor cable | 16 Adaptor set |



6.2 Charging the power pack

6.2.1 Charging the power pack with the plug-in charger

Plug the coaxial connector of the plug-in charger (Position 11 in the overview) into the charging socket of the power pack (Position 7 in the overview). Next, plug the charger into a 230 V power socket. If you have to charge the power pack but are unable to supervise it, place it on a fireproof surface during charging (stone, tile or metal plate). Remove all flammable objects within a 1 m radius.

During charging, the control lights on the charging status display (Position 3 in the overview) will flash one after another; the number of control lights which stay lit shows the charging status of the power pack. If charging is complete, all control lights will go out.

6.2.2 Charging the power pack with the motor vehicle charging cable

Plug the coaxial connector of the motor vehicle charging cable (Position 12 in the overview) into the charging socket of the power pack (Position 7 in the overview). Now connect the cigarette lighter plug to the 12 V socket of your vehicle.



ATTENTION: Only charge the power pack with the motor vehicle charging cable when driving or when the motor is running, otherwise there is a risk that the starter battery of your vehicle may be discharged.

During charging, the control lights on the charging status display (Position 3 in the overview) will flash one after another; the number of control lights which stay lit shows the charging status of the power pack. If charging is complete, all control lights will go out.

6.2.3 Checking the charging status

Remove the charging cable from the charging socket. Push the switch of the device (Position 2 in the overview) to check the charging status. You can read the charging status from the control lights which light up.

Control lights	1	1+2	1+2+3	1+2+3+4
Charging status	25 %	50 %	75 %	100 %

6.3 Jump-starting 12 V vehicles

1. Make sure that at least three control lights are on in the charging display (at least 75% battery capacity), and that the battery has not been soiled or oxidised. Connect the power pack and the jump lead (Position 13 in the overview). See Figure 2 for where to plug in the start box plug for the jump lead cable in the jump lead connection (Position 4 in the overview). Make sure that the plug is plugged in firmly and securely.




Figure 2: Connecting the jump lead

2. First, connect the red cable clamp of the jump lead to the plus pole of the car battery, and then connect the black cable clamp to the minus pole. The cable clamps must have firm and secure contact with the battery poles.

3. Pay attention to the control lights on the start box and the warning signal - see Figure 3.



Figure 3: Start box control lights

Green, 'correct' control light stays lit:
The power pack is connected correctly, and you can start your vehicle.

Green, 'correct' control light flashes:
The car battery has a low charging status. Press the 'BOOST' button and wait until the green control light stays lit. Start your vehicle within the next 30 seconds.

Red, 'reverse' control light lights up and you hear a warning signal:
The jump lead is connected incorrectly. The cable clamps are connected to the wrong poles of the battery. Connect the jump lead correctly and wait for the green control light to stay lit. Start your vehicle within the next 30 seconds.

No control lights light up, and no warning signal sounds:
The vehicle battery is deep discharged or defective. Make sure the jump lead is connected to the right point. Press the 'BOOST' button and wait until the green control light stays lit. Start your vehicle within the next 30 seconds.

i In winter, this procedure may need to be repeated several times for vehicles with diesel motors during the preheating stage.

4. Start the motor of your vehicle. Do not operate the starter for longer than 6 seconds. If the start attempt is not successful, wait for at least three minutes before starting the next attempt. After the third failed attempt, do not attempt again. Instead, check your vehicle for faults.

5. Remove the jump lead from the battery.

6.4 Charging USB devices

Select the right connection on the USB 3-in-1 adaptor cable (Position 14 in the overview) for your USB device, and connect it. Connect the USB plug to the USB output on the power pack which suits your device (Position 5 or 6 in the overview). Push the switch of the power pack (Position 2 in the overview) to start charging.

After charging has finished, the LEDs for the charging status (Position 3 in the overview) will go out. Pull the charging cable from the power pack first, then remove the charging cable from your USB device.

6.5 Charging 19 V Notebooks

To operate or charge a 19 V Notebook, select the right adaptor for your Notebook from the adaptor set (Position 16 in the overview). Connect this adaptor with the adaptor cable (Position 15 in the Overview). Plug the adaptor into the charging outlet of your Notebook. Connect the other end of the adaptor cable with the 19 V outlet (Position 9 in the overview) of the power pack. Start charging by pushing the switch of the power pack (Position 2 in the overview). After charging has finished, the LEDs for the charging status (Position 3 in the overview) will go out. Pull the adaptor cable out of the power pack first, and then remove it from your Notebook.

6.6 Using the 12 V outlet



Warning: The 12 V connection socket has the same design as the 19 V. Make sure you do not get them mixed up.

To operate other 12 V devices (cooling boxes, mobile TVs etc.), first select the right adaptor for your device from the adaptor set (Position 16 in the overview). Connect this adaptor with the adaptor cable (Position 15 in the Overview). Plug the adaptor into the connection socket of your 12 V device. Connect the other end of the adaptor cable with the 12 V outlet (Position 10 in the overview) of the power pack. Pull the adaptor cable out of the power pack after use. The LEDs for the charging status (Position 3 in the overview) will then automatically go out. Remove the adaptor cable from your 12 V device.

6.7 Using the LED lights / signal lights

To turn the continuous LED light on, keep the switch (Position 1 in the overview) of the power pack pressed down for approx. 3 seconds. You can then switch on the following light functions one after the other, by repeatedly pressing the switch: flashing, SOS, off.

7. Maintenance and care

7.1 Cleaning

Only clean the lithium power pack with a soft cloth and do not use any aggressive cleaning agents or solvents. Never allow liquids to ingress into the housing.

7.2 Storage

When not in use, store the lithium power pack in a dry place. Do not expose the power pack to moisture, oil, dust, dirt, high temperatures, strong vibrations, or mechanical load. Always store the power pack with the jump lead unplugged, to prevent bypasses between the cable clamps.

7.3 Maintenance

Charge the power pack every three months when not in use.

8. Notes regarding environmental protection



Do not dispose of electrical devices with the household waste! Electrical and electronic scrap must be collected separately and disposed of in an environmentally responsible manner for recycling. Please contact your community or city administration regarding disposal options for electrical and electronic scrap.

— The materials are recyclable. You make an important contribution to protecting our environment by recycling, material utilisation or other forms of reusing waste equipment!

9. Contact information

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107

42115 Wuppertal

Germany

Telephone: +49 (0)202 42 92 83 0

Fax: +49 (0)202 42 92 83 160

Internet: www.eal-vertrieb.com

Email: info@eal-vertrieb.com

N° d'art. 16477

Powerpack au lithium 18 000 mAh avec aide au démarrage

Sommaire

1. Utilisation conforme-	15
2. Matériel fourni-	15
3. Spécifications-	15
4. Consignes de sécurité-	16
5. Explication des symboles-	17
6. Notice d'utilisation-	17
6.1 Vue d'ensemble	17
6.2 Chargement du Powerpack	17
6.2.1 Chargement du Powerpack à l'aide du chargeur à fiche	17
6.2.2 Chargement du Powerpack à l'aide du câble de chargement automobile	18
6.2.3 Contrôle de l'état de chargement	18
6.3 Aide au démarrage pour véhicules 12 V	18
6.4 Chargement d'appareils USB	19
6.5 Chargement de Notebooks 19 V	19
6.6 Utilisation de la sortie 12 V	20
6.7 Utilisation de la lampe à LED / lampe de signalisation	20
7. Maintenance et entretien	20
7.1 Nettoyage	20
7.2 Rangement et conservation	20
7.3 Entretien	20
8. Remarques relatives à la protection de l'environnement	20
9. Données de contact	21

AVERTISSEMENT



Lisez attentivement la notice d'utilisation avant la mise en service et respectez toutes les consignes de sécurité ! Tout non-respect peut entraîner des dommages corporels, endommager l'appareil ou vos biens ! Conservez l'emballage d'origine, le justificatif d'achat et la présente notice pour vous y référer ultérieurement ! Si vous revendez ou remettez l'appareil à des tiers, veuillez également leur remettre cette notice d'utilisation. Avant la mise en service, veuillez contrôler le contenu de l'emballage pour exclure des dommages et vérifier si toutes les pièces sont présentes !

1. Utilisation conforme

The lithium power pack is for charging the batteries of mobile telephones, smartphones, tablets, MP3 players and other such devices which can be charged using a USB cable. Associated devices such as Notebooks can be connected to the 12 V DC output and the 19 V DC, and charged. In addition, the jump lead can also be used for 12 V motor vehicles with a maximum 2.0 l fuel motor, or a 1.6 l diesel motor.

This device is not designed to be used by children or persons with limited mental abilities or without experience and/or lack of required specialist knowledge. Keep children away from the device.

The device is not designated for commercial use.

Use according to the intended purpose also includes the observance of all information in these operating instructions, particularly the observance of the safety notes. Any other utilisation is considered to be contrary to the intended purpose and may lead to material damage or personal injuries. EAL GmbH assumes no liability for damage resulting from improper use.

2. Matériel fourni

1 x Powerpack	1 x câble USB 3 en 1
1 x câble d'aide au démarrage	1 x câble d'adaptateur 12/19 V
1 x chargeur à fiche	8 x adaptateur à fiche creuse
1 x câble de chargement automobile 12 V	1 x sacoche
1 x notice d'utilisation	

3. Spécifications

Dimensions (L x l x h) :	22,4 x 8,7 x 2,9 [cm]
Poids :	0,610 kg (Powerpack)
Capacité de la batterie :	18 000 mAh, (66,6 Wh)
Type de batterie :	lithium-ion
Sortie :	USB 5 V CC 1 A, USB 5 CC V 2 A aide au démarrage EC5 12 V CC, 300 A (crête 600 A) 12 V CC 10 A, 19 V CC 3,5 A
Entrée :	15 V, 1 A (chargeur à fiche)
Temps de charge :	6 heures environ
Plage de température :	-20 °C à +60 °C

Câble USB 3 en 1 pour : Micro USB B, Micro USB C, Lightning

4. Consignes de sécurité



- Le triangle de signalisation indique toutes les instructions relatives à la sécurité. Respectez-les à tout moment car vous risqueriez sinon de vous blesser ou l'appareil risquerait d'être endommagé.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.



- Les tâches de nettoyage et d'entretien à effectuer chez soi ne doivent pas être exécutées par des enfants qui ne sont pas sous surveillance.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Il pourrait devenir un jouet dangereux pour les enfants !
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins pour lesquelles il a été prévu !
- Ne pas manipuler ni démonter l'appareil !
- Pour votre propre sécurité, utilisez exclusivement les accessoires ou pièces de rechange qui sont indiqués dans la notice d'utilisation ou dont l'utilisation est conseillée par le fabricant !
- Avant toute tentative d'aide au démarrage, informez-vous de la procédure correcte en consultant le manuel de votre véhicule.
- Portez toujours des lunettes de protection et des vêtements de protection lorsque vous manipulez une batterie au plomb.



- Les batteries au plomb contiennent des acides corrosifs. Évitez tout contact de la peau et des yeux avec les liquides de la batterie au plomb ! Ne démontez jamais les batteries au plomb ! Lavez soigneusement les zones de la peau concernées à l'eau et au savon. Si l'acide est entré au contact d'un œil, rincez-le immédiatement pendant au moins 10 minutes sous de l'eau claire courante tiède ! Consultez ensuite immédiatement un médecin !



- Si les vêtements sont entrés en contact avec de l'acide, lavez-les immédiatement avec beaucoup d'eau et du savon !



- Ne portez jamais de bagues, de colliers, de montres, etc. lorsque vous manipulez des batteries ou des chargeurs. Un court-circuit au niveau des contacts de la batterie entraîne un risque de brûlure et d'explosion !
- Le Powerpack est uniquement prévu pour l'aide au démarrage d'automobiles équipés de leur propre batterie. Le Powerpack ne remplace pas la batterie du véhicule.
- Ne rangez jamais le Powerpack sans avoir débranché le câble d'aide au démarrage ; vous évitez ainsi des courts-circuits entre les pinces crocodiles.
- N'essayez pas de démonter ou de remplacer la batterie du Powerpack. Lorsque la batterie ne fonctionne plus, éliminez le Powerpack complet en respectant les prescriptions locales.
- Ne rechargez pas la batterie du Powerpack avec un chargeur endommagé.
- Ne laissez pas le Powerpack sans surveillance lors de l'opération de chargement.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis pour recharger le Powerpack.
- N'essayez jamais d'effectuer une aide au démarrage lorsque la batterie est gelée car cela présente un risque d'explosion.



Rangez cette notice d'utilisation en lieu sûr et remettez-la à tout utilisateur tiers.

5. Explication des symboles


 Correspond aux directives de la CE

 Un produit électrique/électronique marqué avec ce symbole ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères.

 Les appareils portant ce symbole ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur (environnement sec)

 Boîtier avec isolation (classe de protection II).

 Lire la notice d'utilisation

 Polarité du connecteur de chargement

6. Notice d'utilisation

6.1 Vue d'ensemble

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Powerpack | 2 Interrupteur |
| 3 Indicateur d'état de charge | 4 Connecteur d'aide au démarrage |
| 5 Port USB 1 A | 6 Port USB 2 A |
| 7 Connecteur de chargement | 8 Lampe à LED |
| 9 Connecteur de 19 V CC | 10 Connecteur de 12 V CC |
| 11 Chargeur à fiche | 12 Câble de chargement automobile |
| 13 Câble d'aide au démarrage | 14 Câble USB 3 en 1 |
| 15 Câble d'adaptateur | 16 Kit d'adaptateurs |



Figure 1 : Vue d'ensemble

6.2 Chargement du Powerpack

6.2.1 Chargement du Powerpack à l'aide du chargeur à fiche

Insérez la fiche du chargeur (position 11 sur la vue d'ensemble) dans le connecteur de chargement du Powerpack (position 7 sur la vue d'ensemble). Ensuite, branchez le chargeur à fiche sur une prise secteur de 230 V. Si vous devez exceptionnellement laisser le Powerpack sans surveillance lors de l'opération de chargement, placez-le sur un support ininflammable (en pierre, sur un carrelage ou sur une plaque métallique). Enlevez tout objet combustible se situant dans un rayon d'un mètre.

Les lampes de contrôle clignotent successivement lors de l'opération de chargement (position 3 sur la vue d'ensemble) ; le nombre de lampes continuellement éclairées indique l'état de chargement du Powerpack. Dès que l'opération de chargement est terminée, toutes les lampes de contrôle s'éteignent.

6.2.2 Chargement du Powerpack à l'aide du câble de chargement automobile

Branchez la fiche du câble de chargement automobile (position 12 sur la vue d'ensemble) sur le connecteur de chargement du Powerpack (position 7 sur la vue d'ensemble). Ensuite, branchez la fiche allume-cigares dans la prise 12 V de votre véhicule.



ATTENTION : Ne rechargez le Powerpack à l'aide du câble de chargement automobile que pendant que vous roulez ou lorsque le moteur est en marche pour éviter de décharger la batterie du démarreur de votre véhicule.

Les lampes de contrôle s'allument successivement lors de l'opération de chargement (position 3 sur la vue d'ensemble) ; le nombre de lampes éclairées en permanence indique l'état de chargement du Powerpack. Dès que l'opération de chargement est terminée, toutes les lampes de contrôle s'éteignent.

6.2.3 Contrôle de l'état de chargement

Débranchez le câble de chargement de la prise. Appuyez sur l'interrupteur (position 2 sur la vue d'ensemble) de l'appareil afin de contrôler l'état de chargement. L'état de chargement est indiqué par les lampes de contrôle éclairées.

Lampes de contrôle	1	1+2	1+2+3	1+2+3+4
État de chargement	25 %	50 %	75 %	100 %

6.3 Aide au démarrage pour véhicules 12 V

1. Assurez-vous qu'au moins une lampe de contrôle de l'affichage d'état de chargement est éclairée (minimum de 75 % de capacité de charge de la batterie) et que les pôles de la batterie ne sont pas souillés ou oxydés. Reliez le Powerpack et le câble d'aide au démarrage (position 13 sur la vue d'ensemble) en enfichant la fiche de la boîte de démarrage du câble d'aide au démarrage dans le connecteur d'aide au démarrage (position 4 sur la vue d'ensemble) du Powerpack, voir fig. 2. Ce faisant, vérifiez le branchement sûr et correct de la fiche.




Figure 2 : Raccordement du câble d'aide au démarrage

2. Fixez d'abord la pince crocodile rouge du câble d'aide au démarrage sur le pôle Plus et ensuite la pince crocodile noire sur le pôle Moins de la batterie du véhicule. Les pinces crocodiles doivent avoir un contact sûr et ferme sur les pôles de la batterie.

3. Observez les lampes de contrôle de la boîte de démarrage et l'alarme acoustique, voir fig. 3..



Figure 3 : Lampes de contrôle de la boîte de démarrage

Lampe de contrôle verte „correct“ éclairée en permanence :
Le Powerpack est correctement raccordé et vous pouvez démarrer votre véhicule.

La lampe de contrôle verte „correct“ clignote :

L'état de chargement de la batterie du véhicule est faible. Appuyez sur la touche „BOOST“ et patientez jusqu'à ce que la lampe de contrôle verte soit éclairée en permanence. Démarrez votre véhicule au cours des 30 secondes suivantes.

La lampe de contrôle rouge „reverse“ s'allume et un signal acoustique retentit :

Le câble d'aide au démarrage n'est pas correctement raccordé. Les pinces crocodiles sur les pôles de la batterie ont été permutées. Fixez le câble d'aide au démarrage correctement et patientez jusqu'à ce que la lampe de contrôle verte soit éclairée en permanence. Démarrez votre véhicule au cours des 30 secondes suivantes.

Aucune lampe de contrôle ne s'allume et aucun signal acoustique ne retentit :

Décharge profonde de la batterie du véhicule ou cette dernière est défectueuse. Assurez-vous que le câble d'aide au démarrage est correctement raccordé. Appuyez sur la touche „BOOST“ et patientez jusqu'à ce que la lampe de contrôle verte soit éclairée en permanence. Démarrez votre véhicule au cours des 30 secondes suivantes.



En hiver, les véhicules avec moteur diesel peuvent exiger une répétition multiple de cette opération lors de la phase de préchauffage.

4. Démarrez le moteur de votre véhicule. Ne laissez pas travailler le démarreur pendant plus de 6 secondes. Si la tentative de démarrage n'a pas réussi, patientez au moins pendant trois minutes avant d'effectuer une nouvelle tentative. Si vous avez tenté un démarrage trois fois sans y parvenir, cessez ces tentatives et contrôlez si votre véhicule est présente des déficiences.

5. Retirez le câble d'aide au démarrage de la batterie du véhicule.

6.4 Chargement d'appareils USB

Choisissez le connecteur adéquat du câble d'adaptateur USB 3 en 1 (position 14 sur la vue d'ensemble) et raccordez votre appareil USB. Branchez la fiche USB sur la sortie USB adéquate (position 5 ou 6 sur la vue d'ensemble) du Powerpack. Appuyez sur l'interrupteur (position 2 sur la vue d'ensemble) du Powerpack et contrôlez l'état de chargement.

Une fois l'opération de chargement terminée, les LED d'état de chargement (position 3 sur la vue d'ensemble) s'éteignent. Débranchez d'abord le câble de chargement du Powerpack et débranchez ensuite le câble de chargement de votre appareil USB.

6.5 Chargement de Notebooks 19 V

Afin d'utiliser ou de charger un Notebook 19 V, sélectionnez d'abord l'adaptateur adéquat du kit d'adaptateurs (position 16 sur la vue d'ensemble). Fixez cet adaptateur sur le câble d'adaptateur (position 15 sur la vue d'ensemble). Enfichez l'adaptateur dans la prise de chargement de votre Notebook. Branchez l'autre extrémité du câble d'adaptateur sur la sortie 19 V (position 9 sur la vue d'ensemble) du Powerpack. Démarrez l'opération de chargement en appuyant sur l'interrupteur (position 2 sur la vue d'ensemble). Une fois l'opération de chargement terminée, les LED d'état de chargement (position 3 sur la vue d'ensemble) s'éteignent. Retirez d'abord l'extrémité du câble d'adaptateur du Powerpack et ensuite celle du Notebook.

6.6 Utilisation de la sortie 12 V

Attention : La construction de la prise de raccordement 12 V est identique à celle de la prise de raccordement 19 V. Assurez-vous qu'elles ne soient pas permutées.

Afin d'utiliser ou de charger un autre appareil 12 V (glacières, téléviseurs mobiles, etc.), choisissez d'abord l'adaptateur adéquat dans le kit d'adaptateurs (position 16 sur la vue d'ensemble). Fixez cet adaptateur sur le câble d'adaptateur (position 15 sur la vue d'ensemble). Enfichez l'adaptateur dans la prise de chargement de votre appareil 12 V. Branchez l'autre extrémité du câble d'adaptateur sur la sortie 12 V (position 10 sur la vue d'ensemble) du Powerpack. Après l'utilisation, débranchez le câble d'adaptateur du Powerpack. Les LED pour l'état de chargement (position 3 sur la vue d'ensemble) s'éteignent alors automatiquement. Débranchez le câble d'adaptateur de votre appareil 12 V.

6.7 Utilisation de la lampe à LED / lampe de signalisation

Afin d'allumer en permanence la lampe à LED, maintenez l'interrupteur (position 1 sur la vue d'ensemble) du Powerpack enfoncé pendant 3 secondes environ. Ensuite, vous pouvez activer successivement les fonctions de chargement suivantes en pressant encore une fois l'interrupteur : clignotement, SOS, arrêt.

7. Maintenance et entretien

7.1 Nettoyage

Nettoyez le Powerpack au lithium exclusivement avec un chiffon doux et sans nettoyeurs agressifs ni solvants. Ne laissez jamais de liquides entrer à l'intérieur du boîtier.

7.2 Rangement et conservation

Lorsque le Powerpack au lithium n'est pas utilisé, rangez-le à un emplacement sec. Protégez le Powerpack de l'humidité, de l'huile, de la poussière, de la boue, des températures élevées, des fortes vibrations et des surcharges mécaniques. Ne rangez jamais le Powerpack sans avoir débranché le câble d'aide au démarrage ; vous évitez ainsi des courts-circuits entre les pinces crocodiles.

7.3 Entretien

En cas de non-utilisation, rechargez le Powerpack tous les trois mois.

8. Remarques relatives à la protection de l'environnement

Ne jetez pas les appareils électriques dans les ordures ménagères ! Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être collectés séparément et être remis aux services de recyclage. Renseignez-vous quant aux possibilités d'élimination d'appareils électriques et électroniques usagés auprès de votre administration communale ou municipale



Les matériaux sont recyclables. Par le recyclage, la récupération des matières ou d'autres formes de réutilisation d'appareils usagés, vous contribuez activement à la protection de notre environnement !

9. Données de contact

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107

42115 Wuppertal

Allemagne

Téléphone : +49 (0)202 42 92 83 0

Fax : +49 (0)202 42 92 83 160

Internet: www.eal-vertrieb.com

Courriel : info@eal-vertrieb.com

Art.nr. 16477

Lithium Powerpack 18.000 mAh met starthulp

Inhoud

1.Reglementair gebruik	21
2. Leveringsomvang	22
3. Specificaties	22
4. Veiligheidsinstructies	23
5. Uitleg bij de symbolen	24
6. Gebruiksaanwijzing	24
6.1 Overzicht	24
6.2 De powerpack opladen	24
6.2.1 De powerpack met behulp van de oplader opladen	24
6.2.2 De powerpack met behulp van de auto-oplaadkabel opladen	25
6.2.3 Controle van de laadtoestand	25
6.3 Starthulp voor 12 V - voertuigen	25
6.4 USB-apparaten opladen	26
6.5 19 V-notebooks opladen	26
6.6 Gebruik van de 12 V-uitgang	26
6.7 Gebruik van de LED-lamp/waarschuwinglamp	27
7. Onderhoud en verzorging	27
7.1 Reiniging	27
7.2 Opslag	27
7.3 Onderhoud	27
8. Informatie over de bescherming van het milieu	27
9. Contactinformatie	27

WAARSCHUWING



Lees voorafgaand aan de ingebruikname de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht! Het niet-naleven hiervan kan letsel, schade aan het product of aan uw eigendom veroorzaken! Bewaar de oorspronkelijke verpakking, het aankoopbewijs en deze gebruiksaanwijzing om later te kunnen raadplegen! Geef bij het doorgeven van het product eveneens deze handleiding door. Controleer voor de ingebruikname eerst de inhoud van de verpakking op beschadigingen en volledigheid!

1.Reglementair gebruik

De lithium-powerpack is bedoeld voor het opladen van de accu van mobiele telefoons, smartphones, tablets, MP3-spelers en dergelijke, die via een USB-kabel kunnen worden opgeladen. Op de uitgang van 12 V DC en die van 19 V DC kunnen de betreffende apparaten, bijv. notebooks aangesloten en opgeladen worden. Bovendien beschikt het over de mogelijkheid om als starthulp voor 12 V-personeauto's met een benzinemotor van maximaal 2,0 l of dieselmotor van 1,6 l te fungeren.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen, personen met beperkte geestelijke vermogens of personen

zonder ervaring en/of gebrek aan kennis. Kinderen moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden.

Het apparaat is niet bedoeld voor bedrijfsmatig gebruik.

Tot het reglementair gebruik behoort ook het in acht nemen van alle informatie in deze handleiding, vooral van de veiligheidsvoorschriften. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk en kan materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaken. EAL GmbH is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik.

2. Leveringsomvang

1 x Powerpack	1 x USB 3-in-1 kabel
1 x startkabel	1 x 12/19 V adapterkabel
1 x oplader	8 x holle-stekkeradapter
1 x 12 V auto-oplaadkabel	1 x tas
1 x gebruiksaanwijzing	

3. Specificaties

Afmetingen (L x B x H):	22,4 x 8,7 x 2,9 [cm]
Gewicht:	0,610 kg (powerpack)
Accucapaciteit:	18.000 mAh, (66,6 Wh)
Soort accu:	lithium-ionen
Uitgang:	USB 5 V DC 1 A, USB 5 DC V 2 A EC5 starthulp 12 V DC, 300 A (piek 600 A) 12 V DC 10 A, 19 V DC 3,5 A
Ingang:	15 V, 1 A (oplader)
Oplaadduur	ca. 6 uur
Temperatuurbereik:	-20°C tot +60°C

USB 3-in-1 kabel voor: Micro USB B, Micro USB C, Lightning

4. Veiligheidsinstructies



- De waarschuwingsdriehoek geldt als aanduiding van alle voor de veiligheid belangrijke aanwijzingen. Neem deze te allen tijde in acht, anders kan lichamelijk letsel of schade aan het apparaat worden veroorzaakt.



- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden!
- Gebruik dit product uitsluitend voor het beoogde doel!
- Manipuleer of demonteer het apparaat niet!



- Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend toebehoren of reserveonderdelen die in de gebruiksaanwijzing staan vermeld of waarvan het gebruik door de fabrikant wordt aanbevolen!



- Lees voor het gebruik van een starthulp eerst in het handboek van uw auto na hoe de procedure met een starthulp moet worden uitgevoerd.
- Draag in de omgang met loodaccu's altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding.



- Loodaccu's bevatten agressieve, bijtende zuren. Zorg dat vloeistoffen uit loodaccu's niet met de huid of ogen in contact kunnen komen! Loodaccu's in geen geval uit elkaar halen! Was de blootgestelde huid grondig met water en zeep. Als u zuur in de ogen krijgt, spoel het onmiddellijk uit gedurende minimaal 10 minuten onder stromend, helder, lauw water! Consulteer vervolgens onmiddellijk een arts!
- Als er zuur op uw kleding komt, spoel het uit met veel water en zeep!
- Draag nooit ringen, kettingen, horloges etc. bij het hanteren van accu's en opladers. Door kortsluiting van de accucontacten bestaat gevaar voor brandwonden of een explosie!
- De powerpack is uitsluitend bedoeld als starthulp voor motorvoertuigen met een eigen accu. De powerpack is geen vervanging voor de accu in het voertuig.
- Berg de powerpack altijd op met een uitgetrokken startkabel, zodat er geen kortsluiting tussen de poolklemmen kan ontstaan.
- Probeer nooit de accu van de powerpack te demonteren en te vervangen. Wanneer een einde aan de levensduur van de accu is gekomen, voer dan de gehele powerpack volgens de richtlijnen ter plaatse als afval af.
- Laad de accu van de powerpack nooit op met een beschadigde oplader.
- Laat de powerpack tijdens het opladen nooit onbeheerd achter.
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde accessoires voor het opladen van de powerpack.
- Probeer nooit een starthulp uit te voeren bij een bevroren accu, deze kan daarbij ontploffen.



Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef deze door aan andere gebruikers.

5. Uitleg bij de symbolen



Komt overeen met de EG-richtlijnen



Een elektrisch product met deze markering mag niet als afval via het huisvuil worden afgevoerd




Apparaten met dit teken mogen uitsluitend binnenshuis (droge omgeving) worden gebruikt



Behuizing met randaarde (beveiligingsklasse II).



Gebruiksaanwijzing lezen



Polariteit van de oplaadstekker

6. Gebruiksaanwijzing

6.1 Overzicht

- 1 Powerpack
- 2 Schakelaar
- 3 Laadtoestandsindicator
- 4 Starthulpaansluiting
- 5 USB-aansluiting 1 A
- 6 USB-aansluiting 2 A
- 7 Laadbus
- 8 LED-lamp
- 9 19 V DC-aansluitbus
- 10 12 V DC-aansluitbus
- 11 Oplader
- 12 Auto-oplaadkabel
- 13 Startkabel
- 14 USB 3-in-1 kabel
- 15 Adapterkabel
- 16 Adapterset



Afbeelding 1: Overzicht

6.2 De powerpack opladen

6.2.1 De powerpack met behulp van de oplader opladen

Steek de stekker van de oplader (positie 11 in het overzicht) in de laadbus van de powerpack (positie 7 in het overzicht). Daarna de stekker van de oplader in een stopcontact (230 V) steken. Mocht het onverhoopt voorkomen dat u de powerpack tijdens het opladen niet in de gaten kunt houden, zet deze dan tijdens het opladen op een vuurvaste ondergrond (steen, tegels of een metalen plaat). Verwijder alle brandbare voorwerpen in een straal van een meter rondom de powerpack.

Tijdens het opladen knipperen de controlelampjes van de laadtoestandsindicator (positie 3 in het overzicht) afwisselend, terwijl het aantal lampjes dat gaat branden de laadtoestand van de powerpack aangeeft. Zodra het opladen is afgesloten, gaan alle controlelampjes uit.

6.2.2 De powerpack met behulp van de auto-oplaadkabel opladen

Steek de stekker van de auto-oplaadkabel (positie 12 in het overzicht) in de laadbus (positie 7 in het overzicht) van de powerpack. Steek daarna de sigarettenaansteker in de 12 V-aansluiting in de auto.



LET OP: Laad de powerpack alleen met behulp van de auto-oplaadkabel op tijdens het rijden of wanneer de motor draait, want anders bestaat het risico dat de accu van uw auto leeg raakt.

Tijdens het opladen knipperen de controlelampjes van de laadtoestandsindicator (positie 3 in het overzicht) afwisselend, terwijl het aantal lampjes dat gaat branden de laadtoestand van de powerpack aangeeft. Zodra het opladen is afgesloten, gaan alle controlelampjes uit.


6.2.3 Controle van de laadtoestand

Verwijder de oplaadkabel uit de laadbus. Druk op de schakelaar (positie 2 in het overzicht) van het apparaat, om de laadtoestand te controleren. U kunt de laadtoestand aan de hand van het aantal brandende controlelampjes aflezen.

Spie di controllo	1	1+2	1+2+3	1+2+3+4
Livello di carica	25 %	50 %	75 %	100 %

6.3 Avviamento d'emergenza per veicoli a 12 V

1. Controleer of tenminste 3 controlelampjes (accu capaciteit van min. 75%) van de laadtoestandsindicator permanent branden en de polen van de accu niet vuil of geoxideerd zijn. Verbind de powerpack en de startkabel (positie 13 in het overzicht), door de stekker van de startbox van de oplaadkabel in de starthulpaansluiting (positie 4 in het overzicht) van de powerpack te steken, zie afbeelding 2. Zorg er daarbij voor dat de stekker stevig en veilig is ingestoken.



Afbeelding 2: Startkabel aansluiten

2. Verbind eerst de rode poolklem van de startkabel met de pluspool en daarna de zwarte poolklem met de minpool van de accu in de auto. De poolklemmen moeten een stevig en veilig contact met de accupolen hebben.

3. Let op de controlelampjes van de startbox en de waarschuwingstoon, zie afbeelding 3.



Afbeelding 3: Startbox controlelampjes

Groen controlelampje „correct“ brandt permanent:

De powerpack is correct aangesloten, u kunt de auto starten.

Groen controlelampje „correct“ knippert:

De accu van de auto heeft een lage laadtoestand. Druk op de „BOOST“-knop en wacht tot het groene controlelampje permanent brandt. Start uw auto binnen de volgende 30 seconden.

Het rode controlelampje „reverse“ brandt en er klinkt een waarschuwingstoon:

De startkabel is verkeerd aangesloten. De poolklemmen op de accupolen zijn verkeerd om bevestigd. Sluit de startkabel correct aan en wacht tot het groene controlelampje permanent brandt. Start uw auto binnen de volgende 30 seconden.

Er brandt geen enkel controlelampje en er klinkt een waarschuwingstoon:

De accu van de auto is diep ontladen of defect. Controleer of de startkabel correct is aangesloten. Druk op de „BOOST“-knop en wacht tot het groene controlelampje permanent brandt. Start uw auto binnen de volgende 30 seconden.



In de winter kan het bij auto's met een dieselmotor nodig zijn op de procedure meermaals in de voorgloefase te herhalen.

4. Start de motor van uw auto. Laat de startmotor niet langer dan 6 seconden draaien. Als de auto na de eerste poging niet direct start, wacht dan tenminste 3 minuten voordat u het opnieuw probeert. Probeer het na drie mislukte startpogingen niet nogmaals, maar controleer eerst uw auto op eventuele storingen.

5. Verwijder de startkabel van de accu van de auto.

6.4 USB-apparaten opladen:

Kies de passende aansluiting van de USB 3-in-1 adapterkabel (positie 14 in het overzicht) voor uw USB-apparaat en sluit deze aan. Sluit de USB-stekker aan op de voor uw apparaat geschikte de USB-uitgang (positie 5 of 6 in het overzicht) van de powerpack. Druk op de schakelaar (positie 2 in het overzicht) van de powerpack, om het opladen te starten.

Nadat het opladen is voltooid, gaan de LED's voor de laadtoestand (positie 3 in het overzicht) uit. Trek eerst de oplaadkabel van de powerpack eruit en verwijder dan pas de oplaadkabel uit het USB-apparaat.

6.5 19 V-notebooks opladen

Om een 19 V-notebook te bedienen en op te laden kiest u eerst een bij uw notebook passende adapter uit de adapterset (positie 16 in het overzicht). Verbind deze adapter met de adapterkabel (positie 15 in het overzicht). Steek de adapter dan in de laadaansluiting van uw notebook. Sluit het andere uiteinde van de adapterkabel aan op de 19 V-uitgang (positie 9 in het overzicht) van de powerpack. Druk op schakelaar (positie 2 in het overzicht) om het opladen te starten. Nadat het opladen is voltooid, gaan de LED's voor de laadtoestand (positie 3 in het overzicht) uit. Trek eerst de adapterkabel van de powerpack los en verwijder deze dan pas uit uw notebook.

6.6 Gebruik van de 12 V-uitgang



Let op: De 12 V-aansluitbus heeft dezelfde constructie als de 19 V-aansluitbus. Zorg ervoor dat deze niet met elkaar verwisseld worden.

Om een ander apparaat van 12 V (koelbox, mobiele TV-toestellen e.d.) te kunnen gebruiken, kiest u eerst een bij uw apparaat passende adapter uit de adapterset (positie 16 in het overzicht). Verbind deze adapter met de adapterkabel (positie 15 in het overzicht). Steek de adapter in de aansluitbus van uw 12 V-apparaat. Sluit het andere uiteinde van de adapterkabel aan op de 12 V-uitgang (positie 10 in het overzicht) van de powerpack. Trek na gebruik altijd eerst de adapterkabel van de powerpack los. De LED's voor de laadtoestand (positie 3 in het overzicht) gaan dan automatisch uit. Verwijder de adapterkabel van uw 12 V-apparaat.

6.7 Gebruik van de LED-lamp/waarschuwinglamp

Om de LED-lamp permanent in te schakelen, houdt u de schakelaar (positie 1 in het overzicht) van de powerpack gedurende ca. 3 seconden ingedrukt. Daarna kunt u, door nogmaals op de schakelaar te drukken, achtereenvolgens de onderstaande lichtfuncties inschakelen: knipperen, SOS, uit.

7 Onderhoud en verzorging

7.1 Reiniging

Reinig de powerpack alleen met een zachte doek en gebruik geen bijtende reinigings- of oplosmiddelen. Laat nooit vloeistoffen in de behuizing terechtkomen.

7.2 Opslag

Bewaar de powerpack op een droge plaats, wanneer u hem niet gebruikt. De powerpack in geen geval blootstellen aan vocht, olie, stof, vuil, hoge temperaturen, krachtige vibraties of mechanische belasting. Berg de powerpack altijd op met een uitgetrokken startkabel, zodat er geen kortsluiting tussen de poolklemmen kan ontstaan.

7.3 Onderhoud

Laad de powerpack om de drie maanden op, wanneer u hem niet gebruikt.

8. Informatie over de bescherming van het milieu

Gooi elektrische apparaten niet weg met het gewone huishoudelijke afval! Afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled. U kunt informatie inwinnen bij uw gemeente- of stadsbestuur over de afvoermogelijkheden voor afgedankte elektrische- en elektronische apparaten.

De materialen kunnen worden gerecycled. Door recycling of andere vormen van hergebruik van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu!

9. Contactinformatie

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107

D-42115 Wuppertal

Duitsland

Telefoon: +49 (0)202 42 92 83 0

Telefax: +49 (0)202 42 92 83 160

Internet: www.eal-vertrieb.com

E-mail: info@eal-vertrieb.com

Indice

1. Uso conforme	29
2. Volume di consegna	29
3. Specifiche	29
4. Avvertenze di sicurezza	30
5. Spiegazione dei simboli	31
6. Istruzioni per l'uso	31
6.1 Panoramica	31
6.2 Ricarica del Powerpack	31
6.2.1 Ricarica del Powerpack con il caricatore a spina	31
6.2.2 Ricarica del Powerpack con il cavo di ricarica per auto	32
6.2.3 Controllo del livello di carica	32
6.3 Avviamento d'emergenza per veicoli a 12 V	32
6.4 Ricarica dei dispositivi USB	33
6.5 Ricarica dei notebook da 19 V	33
6.6 Utilizzo dell'uscita 12 V	33
6.7 Utilizzo della spia LED / spia di segnalazione	34
7. Manutenzione e pulizia	34
7.1 Pulizia	34
7.2 Conservazione	34
7.3 Manutenzione	34
8. Avvertenze sulla tutela ambientale	34
9. Come contattarci	34

AVVERTENZA



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima della messa in funzione e osservare tutte le avvertenze di sicurezza! La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare lesioni personali, danni al prodotto o alla vostra proprietà! Conservare la confezione originale, la prova d'acquisto e queste istruzioni come riferimento futuro! In caso di cessione del prodotto, consegnare anche le presenti istruzioni. Verificare l'integrità e la completezza del contenuto della confezione prima di utilizzare il prodotto!

1. Uso conforme

Il Lithium Powerpack serve per la ricarica delle batterie ricaricabili di telefoni cellulari, smartphone, computer/tablet, lettori MP3 e dispositivi simili, che possono essere ricaricati con un cavo USB. All'uscita 12 V DC e 19 V DC si possono collegare e ricaricare i relativi dispositivi, ad es. i notebook. Inoltre, può fungere da avviamento d'emergenza per i veicoli a 12 V con motore a benzina da massimo 2,0 l o con motore a diesel da massimo 1,6 l.

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini e persone con capacità mentali limitate o che non siano in possesso delle necessarie conoscenze. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

Questo dispositivo non è destinato all'impiego industriale.

Dell'uso appropriato fa parte anche il rispetto di tutte le informazioni fornite in queste istruzioni, soprattutto delle avvertenze sulla sicurezza. Ogni altro utilizzo viene considerato improprio e può

2. Volume di consegna

1 x Powerpack	1 x cavo USB 3in1
1 x cavo per avviamento emergenza	1 x cavo adattatore 12/19 V
1 x caricatore a spina	8 x adattatore connettore cavo
1 x cavo di ricarica auto 12 V	1 x borsa
1 x manuale d'uso	

3. Specifiche

Dimensioni (Lun x Lar x Alt):	22,4 x 8,7 x 2,9 [cm]
Peso:	0,610 kg (Power Pack)
Capacità della batteria:	18000 mAh (66,6 Wh)
Tipo di batteria:	agli ioni di litio
Uscita:	USB 5 V DC 1 A, USB 5 DC V 2 A avviamento d'emergenza EC5 12 V DC, 300 A (picco 600 A) 12 V DC 10 A, 19 V DC 3,5 A
Ingresso:	15 V, 1 A (caricatore a spina)
Durata ricarica:	ca. 6 ore
Campo di temperatura:	da -20 °C a +60 °C
Cavo USB 3in1 per:	Micro USB B, Micro USB C, Lightning

4. Avvertenze di sicurezza



- Il triangolo di segnalazione identifica tutte le istruzioni importanti per la sicurezza. Rispettare sempre queste istruzioni, per evitare il pericolo di lesioni personali o danni al dispositivo.



- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Non affidare pulizia e manutenzione ai bambini se non sorvegliati.
- Non lasciare il materiale d'imballaggio in giro con noncuranza. Questo può diventare un giocattolo pericoloso per i bambini!
- Utilizzare questo prodotto solo per lo scopo previsto!
- Non manomettere né smontare il prodotto!
- Per la propria sicurezza, utilizzare solo gli accessori e i pezzi di ricambio indicati nelle istruzioni o consigliati dal produttore!
- Prima di effettuare un avviamento d'emergenza, consultare il manuale del proprio veicolo in merito alla procedura per l'avviamento d'emergenza.
- Mentre si utilizzano le batterie al piombo, indossare sempre occhiali di protezione e indumenti protettivi.



- Le batterie ricaricabili al piombo contengono acidi corrosivi aggressivi. Evitare il contatto della pelle e degli occhi con i liquidi che fuoriescono dalla batteria ricaricabile al piombo! Non smontare mai le batterie ricaricabili al piombo! Lavare a fondo con acqua e sapone le parti della pelle interessate.



Se l'acido penetra in un occhio, sciacquare l'occhio immediatamente per almeno 10 minuti sotto acqua



corrente pulita e tiepida! Dopodiché contattare subito un medico!

- Se l'acido viene a contatto con i propri indumenti, lavarli immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone!
- Mentre si utilizzano batterie o caricabatterie, non indossare mai anelli, collane, orologi o sim. Il cortocircuito dei contatti della batteria comporta il rischio di ustioni e di esplosione!
- Il Powerpack serve solo per l'avviamento d'emergenza di un autoveicolo dotato di batteria propria. Il Powerpack non può sostituire la batteria del veicolo.
- Conservare sempre il Powerpack con il cavo per l'avviamento d'emergenza staccato, in modo che non si crei un cortocircuito tra i morsetti.
- Non tentare di smontare e di sostituire la batteria ricaricabile del Powerpack. Al termine della durata utile della batteria, smaltire l'intero Powerpack in conformità con le direttive locali.
- Non ricaricare la batteria del Powerpack tramite un caricabatteria danneggiato.
- Non lasciare incustodito il Powerpack durante il processo di ricarica.
- Per la ricarica del Powerpack, utilizzare esclusivamente gli accessori forniti in dotazione.
- Non effettuare mai l'avviamento d'emergenza con una batteria congelata, altrimenti si rischia di provocare esplosioni.



Conservare accuratamente le presenti istruzioni d'uso e consegnarle anche agli altri utilizzatori.

5. Spiegazione dei simboli



Conforme alle direttive CE



I dispositivi elettrici contrassegnati con questo simbolo non vanno gettati nei rifiuti domestici



I dispositivi contrassegnati con questo simbolo sono destinati all'uso domestico (in ambienti asciutti)



Alloggiamento protettivo isolato (classe di protezione II)



Leggere le istruzioni d'uso



Polarità della spina di ricarica

6. Istruzioni per l'uso

6.1 Panoramica

- 1 Powerpack
- 2 Interruttore
- 3 Indicatore del livello di carica
- 4 Porta per avviamento d'emergenza
- 5 Porta USB 1 A
- 6 Porta USB 2 A
- 7 Presa di ricarica
- 8 Spia LED
- 9 Presa di collegamento 19 V DC
- 10 Presa di collegamento 12 V DC
- 11 Caricatore a spina
- 12 Cavo di ricarica per auto
- 13 Cavo per avviamento emergenza
- 14 Cavo USB 3in1
- 15 Cavo adattatore
- 16 Set adattatori



Figura 1: Panoramica

6.2 Ricarica del Powerpack

6.2.1 Ricarica del Powerpack con il caricatore a spina

Inserire la spina di ricarica del caricatore a spina (pos. 11 dello schema) nella presa di ricarica del Powerpack (pos. 7 dello schema). Quindi collegare il caricabatterie a una presa di alimentazione a 230 V. Nel caso in cui si dovesse ricaricare il Powerpack senza poterlo sorvegliare, posizionarlo per la ricarica su una base resistente al calore (pietra, piastrelle o piastra metallica). Allontanare tutti gli oggetti infiammabili nel raggio di un metro.

Durante la fase di ricarica, le spie di controllo dell'indicatore del livello di carica (pos. 3 dello schema) lampeggiano una dopo l'altra: il numero delle spie permanentemente accese indica il livello di carica del Powerpack. Una volta terminato il processo di ricarica, tutte le spie si spengono.

6.2.2 Ricarica del Powerpack con il cavo di ricarica per auto

Inserire la spina del cavo di ricarica per auto (pos. 12 dello schema) nella presa di ricarica del Powerpack (pos. 7 dello schema). Inserire ora il connettore per accendisigari a 12 V nella presa a 12 V del veicolo.



ATTENZIONE: caricare il Powerpack con il cavo di ricarica per auto soltanto durante il viaggio o comunque con il motore acceso, altrimenti la batteria d'avviamento del veicolo rischia di scaricarsi.

Durante la fase di ricarica, le spie di controllo dell'indicatore del livello di carica (pos. 3 dello schema) lampeggiano una dopo l'altra: il numero delle spie permanentemente accese indica il livello di carica del Powerpack. Una volta terminato il processo di ricarica, tutte le spie si spengono.

6.2.3 Controllo del livello di carica

Scollegare il cavo di ricarica dalla presa. Premere l'interruttore (pos. 2 dello schema) del dispositivo per controllare il livello di carica. Il livello di carica si ricava dalle spie di controllo accese.

Spie di controllo	1	1+2	1+2+3	1+2+3+4
Livello di carica	25 %	50 %	75 %	100 %

6.3 Avviamento d'emergenza per veicoli a 12 V

1. Assicurarsi che almeno tre spie di controllo (min. il 75 % della capacità della batteria) dell'indicatore del livello di carica siano accese permanentemente e che i poli della batteria non siano sporchi o ossidati. Collegare il Powerpack e il cavo per l'avviamento d'emergenza (pos. 13 dello schema) inserendo il connettore della scatola d'avviamento del cavo nella relativa porta (pos. 4 dello schema) del Powerpack, vedi figura 2. Assicurarsi che il connettore sia inserito saldamente e correttamente.




Figura 2: Collegamento cavo per avviamento emergenza

2. Collegare prima il polo rosso del cavo per l'avviamento d'emergenza al polo positivo e poi il morsetto nero al polo negativo della batteria del veicolo. I morsetti devono avere un contatto stabile e sicuro con i poli della batteria.

3. Fare attenzione alle spie di controllo della scatola d'avviamento e al segnale acustico, vedi figura 3.



Figura 3: Spie di controllo scatola d'avviamento

Spia verde „correct“ accesa fissa:
Il Powerpack è collegato correttamente, si può avviare il veicolo.

Spia verde „correct“ lampeggiante:
La batteria del veicolo ha un livello di carica basso. Premere sul pulsante „BOOST“ e attendere fino a quando la spia verde non è accesa fissa. Avviare il veicolo entro i prossimi 30 secondi.

Si accende la spia rossa „reverse“ e viene emesso un segnale acustico:

Il cavo per l'avviamento d'emergenza è collegato in modo errato. I morsetti collegati ai poli della batteria sono scambiati. Collegare il cavo correttamente e attendere fino a quando la spia verde non è accesa fissa. Avviare il veicolo entro i prossimi 30 secondi.

Non è accesa alcuna spia e non viene emesso alcun segnale acustico:

La batteria del veicolo è completamente scarica o guasta. Controllare se il cavo per l'avviamento d'emergenza è collegato correttamente. Premere sul pulsante „BOOST“ e attendere fino a quando la spia verde non è accesa fissa. Avviare il veicolo entro i prossimi 30 secondi.

In inverno, sui veicoli con motore diesel può rendersi necessario ripetere questa procedura diverse volte nella fase di preriscaldamento.

4. Avviare il motore del veicolo. Lasciar funzionare l'avviatore per non più di 6 secondi. Se il tentativo di avviamento non va a buon fine, attendere almeno tre minuti prima di riprovare. Dopo il terzo tentativo fallito, non riprovare ma controllare eventuali malfunzionamenti del veicolo.

5. Scollegare il cavo per l'avviamento d'emergenza dalla batteria del veicolo.

6.4 Ricarica dei dispositivi USB

Scegliere il connettore adatto del cavo adattatore USB 3in1 (pos. 14 dello schema) per il proprio dispositivo USB e collegarlo. Collegare il connettore USB all'uscita USB adatta al proprio dispositivo (pos. 5 o 6 dello schema) del Powerpack. Premere l'interruttore (pos. 2 dello schema) del Powerpack per avviare il processo di ricarica.

Una volta terminato il processo di ricarica, i LED del livello di carica (pos. 3 dello schema) si spengono. Scollegare prima il cavo di ricarica dal Powerpack, quindi rimuovere il cavo di ricarica dal dispositivo USB.

6.5 Ricarica dei notebook da 19 V

Per alimentare o ricaricare un notebook da 19 V, scegliere prima dal set adattatori (pos. 16 dello schema) un adattatore adeguato al proprio notebook. Collegare l'adattatore scelto con il cavo adattatore (pos. 15 dello schema). Inserire l'adattatore nella porta di ricarica del notebook. Collegare l'altra estremità del cavo adattatore all'uscita 19 V (pos. 9 dello schema) del Powerpack. Avviare il processo di ricarica premendo sull'interruttore (pos. 2 dello schema). Una volta terminato il processo di ricarica, i LED del livello di carica (pos. 3 dello schema) si spengono. Scollegare prima il cavo adattatore dal Powerpack, quindi rimuoverlo dal notebook.

6.6 Utilizzo dell'uscita 12 V

Attenzione: la presa di collegamento 12 V si presenta allo stesso modo della presa di collegamento 19 V. Assicurarsi di non scambiarle.

Per alimentare altri dispositivi da 12 V (frigobox, televisori portatili ecc.), scegliere prima dal set adattatori (pos. 16 dello schema) un adattatore adeguato al proprio dispositivo. Collegare l'adattatore scelto con il cavo adattatore (pos. 15 dello schema). Inserire l'adattatore nella presa di collegamento del dispositivo da 12 V. Collegare l'altra estremità del cavo adattatore all'uscita 12 V (pos. 10 dello schema) del Powerpack. Al termine dell'utilizzo, scollegare il cavo adattatore dal Powerpack. Dopodiché, i LED del livello di carica (pos. 3 dello schema) si spengono automaticamente. Rimuovere il cavo adattatore dal dispositivo da 12 V.

6.7 Utilizzo della spia LED / spia di segnalazione

Per accendere la spia LED, tenere premuto l'interruttore (pos. 1 dello schema) del Powerpack per circa 3 secondi. Premendo di nuovo l'interruttore, si attivano in sequenza le seguenti funzioni luce: lampeggio, SOS, Off.

7. Manutenzione e pulizia

7.1 Pulizia

Pulire il Lithium Powerpack esclusivamente con un panno morbido e non utilizzare detergenti né solventi aggressivi. Evitare sempre che i liquidi penetrino all'interno dell'alloggiamento.

7.2 Conservazione

Se non viene utilizzato, conservare il Lithium Powerpack in un luogo asciutto. Non esporre il Powerpack a umidità, olio, polvere, sporcizia, temperature elevate, forti vibrazioni o sollecitazioni meccaniche. Conservare sempre il Powerpack con il cavo per l'avviamento d'emergenza staccato, in modo che non si crei un cortocircuito tra i morsetti.

7.3 Manutenzione

Se non si utilizza il Powerpack, ricaricarlo ogni tre mesi.

8. Avvertenze sulla tutela ambientale

Non smaltire gli apparecchi elettrici insieme ai rifiuti domestici! I dispositivi elettrici ed elettronici devono essere separati e destinati al riciclaggio. Per le possibilità di smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, informarsi presso il proprio comune

I materiali sono riciclabili. Con il riciclo, il recupero del materiale e altre forme di riutilizzo di prodotti usati si fornisce un contributo importante per la protezione dell'ambiente!

9. Come contattarci

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107

42115 Wuppertal

Germania

Telefono: +49 (0)202 42 92 83 0

Fax: +49 (0)202 42 92 83 160

Internet: www.eal-vertrieb.com

E-mail: info@eal-vertrieb.com