

PRIMASTER.

Ölradiator

NSF-20A-9 / NSF-25A-11



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Bedienungsanleitung

Achtung: Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, händigen Sie bitte die Bedienungsanleitung unbedingt mit aus.

Folgende Modelle werden durch die vorliegende Anleitung abgedeckt:

- a) NSF-20A-9 Ölradiator mit 9 Heizrippen
- b) NSF-25A-11 Ölradiator mit 11 Heizrippen

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert. Nicht für gewerbliche Zwecke verwenden.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Gerät.
2. Gerät gegebenenfalls fertig montieren (s. Abschnitt Montage).
3. Überprüfen Sie ob das Gerät mit Ihrer örtlichen elektrischen Spannung betrieben werden kann.
4. Nur an ordnungsgemäß installierten Steckdosen betreiben.
5. Kontrollieren Sie vor jeder Nutzung das komplette Gerät auf Beschädigungen.
6. Bei Beschädigungen darf das Gerät nicht betrieben werden, sondern muss entweder entsorgt, oder fachgerecht repariert werden.
7. Betreiben Sie das Gerät nur auf einem ebenen und

hitzeunempfindlichen Untergrund.

8. Das Gerät muss im Betrieb ausreichend Abstand zu Möbeln, Vorhängen, Wänden, etc. haben (Brandgefahr).
9. Das Gerät nie Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen.
10. Das Gerät nur in trockenen Innenräumen verwenden.
11. Nur in ausgeschaltetem Zustand den Netzstecker ziehen oder einstecken.
12. Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
13. Niemals Gegenstände durch die Lüftungsgitter stecken.
14. Gerät nie abdecken (Brandgefahr).
15. Vorsicht: Gerät kann während des Betriebs sehr heiß werden.
16. Wenn sie das Gerät nicht betreiben muss der Netzstecker gezogen werden.
17. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
18. Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten betrieben werden.
19. Kinder nie unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerätes lassen.



NICHT ABDECKEN! Abdecken verursacht Brandgefahr!

3. Technische Daten

Produktbeschreibung	Ölradiator mit Überhitzungsschutz und Kippschutzschalter
Modellnummer	NSF-20A-9
Spannungsangabe	230V~ 50Hz

Schutzklasse	1
Jahresnutzungsgrad	≥ 36%
Art der Wärmeabgabe	Konvektion
Heizstufen	800/1200/2000W

Angaben	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeleistung			
Nennwärmeleistung	P _{nom}	2	KW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	0,8	KW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	2	KW
Hilfsstromverbrauch			
Bei Nennwärmeleistung	e _{lmax}	1,99	KW
Bei Mindestwärmeleistung	e _{lmin}	0,8	KW
Im Bereitschaftszustand	e _{lsb}	n.a.	KW
n.a. = nicht anwendbar			

Angaben	Ja/nein
Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr	
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	n.a.
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	n.a.
elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	n.a.
Wärmeabgabe mit Gebläse Unterstützung	n.a.
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle	

einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	ja
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	nein
Sonstige Regelungsoptionen	
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	nein
mit Fernbedienungsoption	nein
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	nein
mit Betriebszeitbegrenzung	nein
mit Schwarzkugelsensor	nein

Produktbeschreibung	Ölradiator mit Überhitzungsschutz und Kippschutzschalter
Modellnummer	NSF-25A-11
Spannungsangabe	230V~ 50Hz
Schutzklasse	1
Jahresnutzungsgrad	≥ 36%


Art der Wärmeabgabe	Konvektion		
Heizstufen	1000/1500/2500W		
Angaben	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeleistung			
Nennwärmeleistung	P _{nom}	2,5	KW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	1	KW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	2,5	KW
Hilfsstromverbrauch			
Bei Nennwärmeleistung	el _{max}	2,53	KW
Bei Mindestwärmeleistung	el _{min}	1,02	KW
Im Bereitschaftszustand	el _{sb}	n.a.	KW
n.a. = nicht anwendbar			
Angaben			Ja/nein
Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr			
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat			n.a.
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur			n.a.
elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur			n.a.
Wärmeabgabe mit Gebläse Unterstützung			n.a.
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle			
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle			nein

zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	ja
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	nein
Sonstige Regelungsoptionen	
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	nein
mit Fernbedienungsoption	nein
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	nein
mit Betriebszeitbegrenzung	nein
mit Schwarzkugelsensor	nein

- Der Radiator ist mit einem speziellen Öl befüllt, dass sich erhitzt und die Wärme abgibt.
- Das Öl ist nicht austauschbar.
- Das Gerät verfügt über einen Überhitzungs- und Kippschutz.
- Bei Überhitzung, oder wenn es gekippt wird, schaltet das Gerät automatisch ab.

4. Montage

Montieren Sie die vier Räder an der Unterseite des Radiators zwischen den letzten Rippen.



5. Inbetriebnahme

1. Heizelemente
2. Integrierter Griff
3. Netzschalter, Stufe I-II-III
4. Thermostatknopf
5. Rad
6. Kabelhalterung
7. Heizkontrollleuchte



- Gerät auf einen ebenen und hitzeunempfindlichen Untergrund stellen.
- Netzschalter auf 0 stellen.
- Anschlusskabel mit der Steckdose verbinden.
- Netzschalter auf gewünschte Stufe stellen.
- Den Thermostatknopf auf max. Stellung drehen.

Ist die gewünschte Raumtemperatur erreicht, den Thermostatknopf soweit zurückdrehen, bis der Radiator abschaltet.

Das Gerät hält nun automatisch die eingestellte Raumtemperatur.

6. Reinigung und Wartung

Das Gerät bitte regelmäßig reinigen.

Bei Reinigungsarbeiten immer den Netzstecker ziehen.

Gerät ausreichend abkühlen lassen.

Lüftungsgitter immer staubfrei halten.

Nur mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.

Gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

Keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden

ACHTUNG! Schäden an der Lackschicht führen zu Roststellen.

7. WEEE - Entsorgungshinweis



Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/ EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr.8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de