



Funk-Fernschalter-Set





Sicherheitshinweise

- Die Funk-Fernschalter-Empfänger dürfen nicht hintereinander gesteckt werden.
- Die Reichweite der Fernbedienung kann durch bauliche Gegebenheiten (z. B. Stahlbeton) oder elektrische / elektromagnetische Störquellen (Leuchtstofflampen, drahtlose Telefone oder Kopfhörer, Fernseher/Monitore, elektrische Leitungen usw.) stark beeinträchtigt werden. Störquelle entfernen oder entsprechenden einhalten.
- Große Metallgegenstände wie z. B. Metalltüren sollten nicht im Weg des Senders und des Plug-in-Empfängers stehen, da dies die Reichweite des Signals verringern könnte.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Schliessen Sie das Funk-Fernschalter-Set nur an orten an, die einfach zugänglich sind, um die Stromversorgung einfach trennen zu können.
- Schließen Sie kein Gerät an, dessen Last 16 Ampere überschreitet. Achten Sie immer darauf, dass der Stecker eines Geräts vollständig in die Steckdose des Produkts eingesteckt ist. Wenn das Produkt gereinigt werden muss, trennen Sie es von der Stromversorgung und reiben Sie es mit einem trockenen Tuch ab

Verwendungshinweise

Folgende Geräte dürfen nicht an die Empfänger angeschlossen werden:

- Fernsehgeräte und Monitore.
- Geräte, die die Technischen Daten der Empfänger überschreiten.
- Geräte mit Motorkondensator (z.B. Kühlschrank)
- Geräte, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brände oder andere Schäden verursachen können (z.B. Bügeleisen)
- Die Empfänger dürfen nicht im Freien und in feuchten Räumen (z.B. Bad) verwendet werden.

Fernbedienung

Empfänger 1 einschalten: Tastendruck 1 links

Einlernen: Empfänger einstecken - LED blinkt - Taste "I"

Empfänger 1 ausschalten: Tastendruck 1 rechts

"ON"+"OFF" gleichzeitig drücken. Für Empfänger "II" und "III" wiederholen.

Bei Taste 2 reagiert der Funk-Fernschalter-Empfänger 2 etc.

- **Batterie ersetzen:** Öffnen Sie den Batteriefachdeckel. Legen Sie 1 Batterie (Typ: 3 V, CR2032) mit dem -Pol nach außen ausgerichtet ein. Schließen Sie das Batteriefach.

Warten Sie mindestens 3 Sekunden, nachdem Sie den Sender ein- oder ausgeschaltet haben, bevor Sie ihn erneut drücken. So kann die Übertragung des Signals abgeschlossen werden.

Funk-Fernschalter-Empfänger

- Empfänger in vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdosen (230 V~ / 50 Hz) einstecken und die zu schaltenden Verbraucher anschließen. Die Empfänger sollten in einem Abstand von mindestens 2 Meter zueinander eingesteckt werden, um Störungen zu vermeiden.
- **Reset:** Die Fernbedienung kann durch Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Batterie zurückgesetzt werden.

Technische Daten

Nennspannung:	230 V~, 50 Hz
Max. Belastung:	16 (5) A 3680W µ
Maximale Sendeleistung:	< 10 mW
Funkfrequenz:	433,050 - 434,790 MHz
Reichweite:	max. 30 Meter (unter optimalen Bedingungen)
Fernbedienung:	1 x Batterie 3 V / Typ CR2032
Umgebungstemperatur:	0 - 35 °C
IP-Schutzart:	IP20

Entsorgung

Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausabfall entsorgt werden sollte. Recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um mögliche Umweltschäden oder Gesundheitsrisiken durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern und gleichzeitig die umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte geben Sie Ihr gebrauchtes Produkt an eine geeignete Sammelstelle oder kontaktieren Sie den Händler, wo Sie das Produkt erworben haben. Ihr Händler wird das gebrauchte Produkt annehmen und an eine umweltgerechte Recycling-Einrichtung weiterleiten.



Artikelnummer:28262
Version: 01
Produx Professional and Consumer Goods Ltd.
Unit 3D North Point House, North Point Business Park,
New Mallow Road, Cork, IRE

