




greenworks®

GLM1035

DE

RASENMÄHER

BEDIENUNGSANWEISUNG



LMA123

Übersetzung der Originalanweisungen



1 Beschreibung.....	2	6.5 Messerhöhe einstellen.....	7
1.1 Verwendungszweck.....	2	7 Bedienung.....	8
1.2 Überblick.....	2	7.1 Maschine starten.....	8
2 Allgemeine		7.2 Maschine anhalten.....	8
Sicherheitshinweise für		7.3 Verwenden des Kabelhalters.....	8
Elektrowerkzeuge.....	2	7.4 Grasfangvorrichtung entleeren.....	8
2.1 Einführung.....	2	7.5 Betrieb an Hängen.....	8
2.2 Vorbereitung.....	2	7.6 Tipps zur Bedienung.....	8
2.3 Bedienung.....	3	8 Wartung und Instandhaltung.....	9
2.4 Wartung und Instandhaltung.....	5	8.1 Allgemeine Wartung.....	9
3 Symbole auf dem Produkt.....	6	8.2 Schmierung.....	9
4 Risikopegel.....	6	8.3 Ersetzen Sie das Messer.....	9
5 Recycling.....	7	8.4 Maschine lagern.....	9
6 Montage.....	7	9 Fehlerbehebung.....	10
6.1 Maschine auspacken.....	7	10 Technische Daten.....	10
6.2 Ausklappen und Einstellen des Griffs.....	7	11 Garantie.....	11
6.3 Grasfangvorrichtung montieren.....	7	12 EG-Konformitätserklärung.....	11
6.4 Mulcher montieren.....	7		

1 BESCHREIBUNG

1.1 VERWENDUNGSZWECK

Diese Maschine wird für das Rasenmähen im Haushalt eingesetzt. Das Schneidmesser muss etwa parallel zum Boden liegen. Alle vier Räder müssen beim Mähen den Boden berühren.

1.2 ÜBERBLICK

Abbildung 1-9.

- 1 Bügelschalter
- 2 Start-Taste
- 3 Oberer Griff
- 4 Unterer Griff
- 5 Schnellspannhebel
- 6 Höhenverstellhebel
- 7 Vorderrad
- 8 Hinterrad
- 9 Grasfangvorrichtung
- 10 Handgriff
- 11 Mulcher
- 12 Aussparung
- 13 Heckauswurfklappe
- 14 Grasfanggriff
- 15 Grasfanhaken
- 16 Kabelhalter
- 17 Messer
- 18 Abstandhalter
- 19 Befestigungsschraube
- 20 Schraubenschlüssel
- 21 Holz

2 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

▲ WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kann zu Stromschlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

Der Begriff "Elektrowerkzeug" in den Sicherheitshinweisen bezieht sich auf Ihr strombetriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug.

2.1 EINFÜHRUNG

- Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem korrekten Gebrauch der Maschine vertraut.
- Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Wissen oder Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, dürfen die Maschine nicht bedienen. Lokale Vorschriften können das Alter für den Betrieb der Maschine einschränken.
- Beachten Sie, dass der Betreiber oder Benutzer für Unfälle oder Gefahren für andere Personen oder deren Eigentum verantwortlich ist.

2.2 VORBEREITUNG

- Tragen Sie beim Betrieb des Elektrowerkzeugs immer festes Schuhwerk und lange Hosen. Betreiben Sie das Elektrowerkzeug

nicht barfuß oder mit offenen Sandalen.

Vermeiden Sie das Tragen von Kleidung, die locker anliegt oder mit Kordeln oder Krawatten versehen ist.

- Überprüfen Sie den Einsatzbereich des Elektrowerkzeugs gründlich und entfernen Sie alle Gegenstände, die von dem Elektrowerkzeug geschleudert werden können.
- Vor Gebrauch immer visuell prüfen, ob das Messer, der Messerbolzen und die Messerbaugruppe verschlissen oder beschädigt sind. Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Bauteile in Sets, um das Gleichgewicht beizubehalten. Ersetzen Sie beschädigte oder unleserliche Etiketten.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung das Netz- und Verlängerungskabel auf Beschädigungen oder Alterungserscheinungen.

Wenn das Kabel während der Verwendung beschädigt wird, trennen Sie das Kabel sofort vom Stromnetz.

BERÜHREN SIE DAS KABEL NICHT, BIS SIE ES VOM STROMNETZ

TRENNEN. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn das Kabel beschädigt oder abgenutzt ist.

2.3 BEDIENUNG

- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur bei Tageslicht oder gutem Kunstlicht.
- Vermeiden Sie den Betrieb des Elektrowerkzeugs in nassem Gras.
- Sorgen Sie an Gefällen stets für einen sicheren Stand.
- Achten Sie bei der Verwendung auf eine angemessene Geschwindigkeit.
- Arbeiten Sie bei Hängen stets entlang der horizontalen Richtung, mähen Sie niemals auf und ab entlang des Hangs.

- Seien Sie beim Richtungswechsel an Hängen äußerst vorsichtig.
- Arbeiten Sie nicht an zu steilen Hängen.
- Seien Sie beim Rückwärtsfahren oder Ziehen des Elektrowerkzeugs äußerst vorsichtig.
- Stoppen Sie das/die Messer, wenn das Elektrowerkzeug für den Transport gekippt werden muss, wenn Sie andere Flächen als Gras überqueren und wenn Sie das Elektrowerkzeug zu und von dem zu bearbeitenden Bereich transportieren.
- Betreiben Sie das Elektrowerkzeug niemals mit beschädigten oder ohne Schutzabdeckungen.
- Schalten Sie den Motor vorsichtig gemäß den Anweisungen und mit den Füßen weit entfernt von dem/den Messer(n) ein.
- Die Maschine beim Einschalten des Elektrowerkzeugs nicht kippen, außer wenn das Elektrowerkzeug zum Starten gekippt werden muss. In diesem Fall nicht mehr als unbedingt erforderlich kippen und nur den Teil anheben, der vom Bediener am entferntesten ist.
- Starten Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie vor der Entleerungsöffnung stehen.
- Hände oder Füße nicht in die Nähe von oder unter rotierende Teile bringen. Halten Sie sich immer von der Entleerungsöffnung fern.
- Transportieren Sie das Elektrowerkzeug nicht bei laufender Stromquelle.
- Stoppen Sie die Maschine und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Sicherstellen, dass alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind:

- wenn Sie das Elektrowerkzeug verlassen;
- vor der Beseitigung von Verstopfungen oder des Freimachens des Schachts;
- vor dem Prüfen, Reinigen oder Arbeiten am Elektrowerkzeug;
- nach dem Auftreffen auf einen Fremdkörper. Überprüfen Sie das Elektrowerkzeug auf Schäden und führen Sie Reparaturen durch, bevor Sie das Elektrowerkzeug wieder in Betrieb nehmen;
- wenn das Elektrowerkzeug anfängt ungewöhnlich zu vibrieren (sofort prüfen): auf Beschädigungen prüfen, beschädigte Teile ersetzen oder reparieren, lose Teile prüfen und anziehen.
- Das Elektrowerkzeug sollte über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) mit einem Auslösestrom

von nicht mehr als 30 mA versorgt werden.

2.4 WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

- Alle Muttern, Bolzen und Schrauben müssen stets fest angezogen sein, um sicherzustellen, dass sich die Maschine in einem sicheren Betriebszustand befindet.
- Überprüfen Sie den Grasfangbehälter regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigung.
- Bei Maschinen mit mehreren Messern ist zu bedenken, dass sich durch das Drehen eines Messers andere Messer ebenfalls drehen können.
- Achten Sie beim Einstellen der Maschine darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen beweglichen Messern und festen Teilen der Maschine eingeklemmt werden.
- Lassen Sie die Maschine immer abkühlen, bevor Sie sie lagern.

- Bei der Wartung der Messer ist zu beachten, dass die Messer trotz ausgeschalteter Stromquelle noch bewegt werden können.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile aus Sicherheitsgründen. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehör.

3 **SYMBOLE AUF DEM PRODUKT**

Einige der folgenden Symbole können auf diesem Produkt verwendet werden. Bitte lernen Sie sie und ihre Bedeutung kennen. Die richtige Interpretation dieser Symbole ermöglicht es Ihnen, das Produkt besser und sicherer zu bedienen.

Symbol	Bedeutungserklärung
	Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, und befolgen Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
	Halten Sie umstehende Personen fern.
	Setzen Sie das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
	Vorsicht im Umgang mit den scharfen Messern. Die Messer drehen sich nach dem Abschalten des Motors weiter. Vor Wartungsarbeiten oder bei Beschädigung des Kabels den Netzstecker ziehen.

Symbol	Bedeutungserklärung
	Halten Sie das flexible Netzkabel von Schneidmitteln fern.
	Warten Sie, bis alle Bauteile des Produkts vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie sie berühren.
	Nicht an Steigungen von mehr als 15° arbeiten. Mähen Sie bei Hängen stets entlang der horizontalen Richtung, mähen Sie niemals auf und ab entlang des Hangs.

4 **RISIKOPEGEL**

Die folgenden Signalwörter und Bedeutungen sollen das mit diesem Produkt verbundene Risiko erklären.

SYM-BOL	BEZEICH-NUNG	BEDEUTUNG
	GEFAHR	Kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
	WARNUNG	Kennzeichnet eine potenzielle Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
	VORSICHT	Kennzeichnet eine potenzielle Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
	VORSICHT	(Ohne Sicherheitswarnsymbol) Zeigt eine Situation an, die zu Sachschäden führen kann.

5 RECYCLING

	Gesonderte Entsorgung. Dieses Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Sollten Sie eines Tages feststellen, dass Ihr Produkt ersetzt werden muss, oder wenn es für Sie nicht mehr von Nutzen ist, entsorgen Sie es nicht über den Hausmüll. Führen Sie das Produkt der gesonderten Entsorgung zu.
	Die getrennte Sammlung von Altprodukten und Verpackungen ermöglicht es, Materialien zu recyceln und wieder zu verwenden. Die Wiederverwendung der recycelten Materialien trägt dazu bei, Umweltbelastungen zu vermeiden und den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren.

6 MONTAGE

⚠️ WARNUNG

Nur Zubehör verwenden, das vom Hersteller empfohlen wird.

⚠️ WARNUNG

Schließen Sie die Maschine erst dann an die Stromversorgung an, wenn Sie alle Teile zusammengebaut haben.

6.1 MASCHINE AUSPACKEN

⚠️ WARNUNG

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Maschine vor dem Gebrauch richtig montiert haben.

⚠️ WARNUNG

- Wenn Teile beschädigt sein sollten, verwenden Sie die Maschine nicht.
- Wenn Sie nicht alle Teile haben, dürfen Sie die Maschine nicht in Betrieb nehmen.
- Wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, wenden Sie sich an die Servicestelle.

1. Öffnen Sie die Verpackung.
2. Lesen Sie die beiliegende Dokumentation.
3. Entnehmen Sie alle unmontierten Teile aus dem Karton.
4. Nehmen Sie die Maschine aus dem Karton.
5. Entsorgen Sie den Karton und die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften.

6.2 AUSKLAPPEN UND EINSTELLEN DES GRIFFS

Abbildung 2

1. Ziehen Sie den oberen Griff hoch und zurück, um den Griff in die Betriebsposition zu bringen. Achten Sie darauf, dass die Griffe richtig einrasten.
2. Ziehen Sie den unteren Griff mit den Schnellspannhebeln auf beiden Seiten an.
3. Ziehen Sie den oberen Griff mit den Nockenverriegelungen auf beiden Seiten fest.

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass sich die beiden Griffe in der gleichen Position befinden.

WARNUNG

Beschädigen Sie die Kabel nicht, wenn Sie den Griff aus- oder zusammenklappen.

6.3 GRASFANGVORRICHTUNG MONTIEREN

Abbildung 3

1. Entfernen Sie den Mulcher.
2. Öffnen Sie die Heckauswurflappe und halten Sie sie fest.
3. Halten Sie die Grasfangvorrichtung am Griff und hängen Sie die Haken in die Schlitzte.
4. Schließen Sie die Heckauswurflappe.

6.4 MULCHER MONTIEREN

Abbildung 4

1. Entfernen Sie die Grasfangvorrichtung.
2. Öffnen Sie die Heckauswurflappe und halten Sie sie fest.
3. Halten Sie den Mulcher am Griff fest und setzen Sie ihn in den Auslaufschaft ein.
4. Schließen Sie die Heckauswurflappe.

6.5 MESSERHÖHE EINSTELLEN

Die Maschine kann auf verschiedene Messerhöhen eingestellt werden.

Abbildung 5

1. Ziehen Sie den Höhenverstellhebel nach hinten, um die Messerhöhe zu erhöhen.
2. Ziehen Sie den Höhenverstellhebel nach vorne, um die Messerhöhe zu verringern.

7 BEDIENUNG

⚠ WARNUNG

Während des Betriebes Augenschutz tragen.

7.1 MASCHINE STARTEN

Abbildung 6

1. Schließen Sie die Maschine an ein für den Außenbereich zugelassenes Verlängerungskabel an.
2. Halten Sie die Starttaste gedrückt.
3. Während Sie die Starttaste gedrückt halten, ziehen Sie den Bügelschalter in Richtung Griffstange.
4. Lassen Sie die Starttaste los, um die Maschine zu starten.

7.2 MASCHINE ANHALTEN

Abbildung 6

1. Den Bügelschalter loslassen, um die Maschine anzuhalten.

⚠ WARNUNG

Warten Sie, bis die Messer vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie die Maschine erneut starten. Schalten Sie die Maschine nicht schnell aus und wieder ein.

⚠ WARNUNG

Trennen Sie nach abgeschlossener Arbeit immer die Stromversorgung.

Der Schutz (es handelt sich um eine Vorrichtung, die kalibriert ist, um den Motorstromkreis bei Erreichen einer bestimmten Temperatur/eines bestimmten Stroms zu öffnen, die jedoch sowohl eine Abkühlung unter den Kalibrierpunkt als auch eine Abschaltung der Stromversorgung zum Zurücksetzen des Schutzes erfordert) im Mäher hilft, den Mäher zu stoppen, wenn das Messer festsitzt oder eine Überlastung auftritt.

Wenn der Schutzvorgang eintritt, sollte der Bediener den Bügelschalter loslassen und sofort den Stecker ziehen und den Mäher frühestens nach 1 Minute erst wieder starten. Ein Neustart des Mähers vor Ablauf der 1 Minute führt dazu, dass sich die Wartezeit verlängert und der Mäher nicht betrieben werden kann.

7.3 VERWENDEN DES KABELHALTERS

Abbildung 7.

Für den Anwendungsfall, bei dem das Verlängerungskabel während des Betriebs von der Stromversorgung getrennt werden könnte, verfügt die

Maschine über einen Kabelhalter. Der Kabelhalter hängt an der Schnurführungsleiste.

i HINWEIS

Machen Sie eine Schleife in das Verlängerungskabel und stecken Sie diese durch den Kabelhalter, bevor Sie das Verlängerungskabel in die Steckdose stecken.

Zur Verwendung des Kabelhalters:

1. Machen Sie eine enge Schlaufe in das Kabel an einer Stelle nahe des Kabelhalters.
2. Schieben Sie die Schlaufe durch das untere Loch im Kabelhalter.
3. Bewegen Sie die Schlaufe über die Halteklammer und ziehen Sie sie nach unten, bis das Kabel am Kabelhalter befestigt ist.

7.4 GRASFANGVORRICHTUNG ENTLEREEN

Abbildung 8

1. Stoppen Sie die Maschine.
2. Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung.
3. Öffnen Sie die Heckauswurfklappe und halten Sie sie fest.
4. Halten Sie die Grasfangvorrichtung an ihrem Griff und haken Sie sie von den Schlitzen ab.
5. Schließen Sie die Heckauswurfklappe.
6. Entleeren Sie die Grasfangvorrichtung.

7.5 BETRIEB AN HÄNGEN

⚠ WARNUNG

Mähen Sie nicht an Hängen mit einem Gefälle von mehr als 15°. Wenn Sie sich damit nicht sicher fühlen, mähen Sie nicht am Hang.

- Mähen Sie stets horizontal zum Hang. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie an Hängen die Arbeitsrichtung ändern.
- Achten Sie auf Löcher, Furchen, Felsen und andere versteckte Objekte, die Sie zum Fallen bringen können. Entfernen Sie alle Hindernisse wie Steine und Äste.
- Achten Sie auf einen stabilen Stand. Sollten Sie das Gleichgewicht verlieren, lassen Sie den Bügelschalter sofort los.
- Mähen Sie nicht in der Nähe von Steilhängen, Gräben oder Böschungen.

7.6 TIPPS ZUR BEDIENUNG

- Versuchen Sie nicht, die Funktion der Start-Taste oder des Bügelschalters außer Kraft zu setzen.

- Kippen Sie die Maschine nicht, wenn Sie sie starten.
- Hände oder Füße nicht in die Nähe von oder unter rotierende Teile bringen.
- Halten Sie den Auslaufschaft sauber.
- Nicht nasses Gras mähen.
- Bei neuem oder dickem Gras ist eine höhere Messerhöhe erforderlich.
- Reinigen Sie den Boden des Mähwerks nach jedem Einsatz. Entfernen Sie Grasreste, Blätter, Schmutz und andere Ablagerungen.

8 WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

⚠ WARNUNG

Trennen Sie die Maschine vor Wartungsarbeiten von der Stromquelle.

⚠ WARNUNG

Halten Sie den Motor frei von Gras, Laub oder zu viel Fett.

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie nur zugelassene Ersatzteile.

⚠ VORSICHT

Lassen Sie Bremsflüssigkeiten, Benzin und mineralölbasierte Materialien nicht mit den Kunststoffteilen in Berührung kommen. Chemikalien können den Kunststoff beschädigen und ihn unbrauchbar machen.

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie keine starken Lösungsmittel oder Reinigungsmittel auf dem Kunststoffgehäuse oder den Bauteilen.

8.1 ALLGEMEINE WARTUNG

- Prüfen Sie die Maschine vor jedem Einsatz auf beschädigte, fehlende oder lose Teile wie Schrauben, Muttern, Bolzen und Kappen.
- Ziehen Sie alle Befestigungen und Kappen richtig an.
- Reinigen Sie die Maschine mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie kein Wasser.

8.2 SCHMIERUNG

Alle Lager in ausreichender Menge mit hochwertigem Schmiermittel bestreichen. Unter normalen Betriebsbedingungen ist keine Lagerschmierung mehr erforderlich.

⚠ WARNUNG

Schmieren Sie nicht die Radbauteile. Eine Schmierung kann zu Schäden an den Radbauteilen während des Betriebs führen.

8.3 ERSETZEN SIE DAS MESSER

Abbildung 9

⚠ WARNUNG

Nur zugelassene Ersatzmesser verwenden.

⚠ WARNUNG

Tragen Sie strapazierfähige Handschuhe oder wickeln Sie ein Tuch um das Messer, wenn Sie es berühren.

1. Stoppen Sie die Maschine.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Messer zum Stillstand kommen.
3. Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung.
4. Legen Sie die Maschine auf die Seite.
5. Verwenden Sie ein Stück Holz, um die Bewegung des Messers zu verhindern.
6. Entfernen Sie die Befestigungsschraube und die Abstandhalter mit einem Schraubenschlüssel oder einem Steckschlüssel.
7. Entfernen Sie das Messer.
8. Installieren Sie das neue Messer. Achten Sie darauf, dass die erhabenen Stellen in die Löcher im Messer eingreifen.
9. Setzen Sie die Befestigungsschraube und die Abstandhalter ein und ziehen Sie sie fest.

8.4 MASCHINE LAGERN

- Reinigen Sie die Maschine vor der Lagerung.
- Stellen Sie sicher, dass der Motor nicht heiß ist, wenn Sie die Maschine einlagern.
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine keine losen oder beschädigten Teile aufweist. Wenn es notwendig ist, führen Sie diese Schritte/Anweisungen aus:
 - Tauschen Sie die beschädigten Teile aus.
 - Ziehen Sie die Schrauben an.
 - Sprechen Sie mit einem Mitarbeiter eines zugelassenen Servicezentrums.
- Verstauen Sie die Maschine an einem trockenen Ort.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht in die Nähe der Maschine kommen können.

Sie müssen den Griff absenken, bevor Sie die Maschine in den Lagerbereich stellen.

- 1. Lösen Sie die Griffknäufe an den Seiten des Griffs vollständig.
- 2. Legen Sie den oberen Griff nach unten.
- 3. Drücken Sie an beiden Seiten des unteren Griffs.
- 4. Ziehen Sie die beiden Seiten des unteren Griffs um die Kanten der Griffbefestigungsplatten heraus. Die Kabel dürfen nicht gequetscht oder eingeklemmt werden.

9 FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Griff ist nicht in Position.	Die Schrauben sind nicht richtig eingerastet.	Stellen Sie die Höhe des Griffs ein und achten Sie darauf, dass die Knäufe und Schrauben richtig ausgerichtet sind.
Die Maschine startet nicht.	Das Verlängerungskabel ist nicht mit der Steckdose verbunden.	Schließen Sie das Kabel wieder an.
	Das Verlängerungskabel ist nicht mit der Stromversorgung verbunden.	Schließen Sie das Verlängerungskabel an eine spannungsführende 120V AC, 60 HZ AC Steckdose an.
	Der Bügelschalter ist defekt.	Ersetzen Sie den Bügelschalter.
Die Maschine mäht das Gras ungleichmäßig.	Der Rasen ist rau.	Untersuchen Sie den Mähbereich.
	Die Messerhöhe ist nicht richtig eingestellt.	Bewegen Sie die Räder in eine höhere Position.
Die Maschine mulcht nicht richtig.	Nasser Grasschnitt klebt am Mähwerk.	Warten Sie, bis das Gras getrocknet ist, bevor Sie mähen.
	Der Mulcher fehlt.	Installieren Sie den Mulcher.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Maschine lässt sich nur schwer schieben.	Das Gras ist zu hoch oder die Messerhöhe zu niedrig.	Erhöhen Sie die Messerhöhe.
	Die Grasfangvorrichtung und das Messer ziehen dickes Gras ein.	Entleeren Sie den Grasschnitt aus der Grasfangvorrichtung.
Die Maschine vibriert sehr stark.	Das Messer ist nicht ausgewuchtet oder verschlissen.	Tauschen Sie das Messer aus.
	Die Motorwelle ist verbogen.	1. Stellen Sie den Motor ab. 2. Trennen Sie die Stromversorgung. 3. Auf Schäden untersuchen. 4. Reparieren Sie die Maschine, bevor Sie sie wieder in Betrieb nehmen.
Die Maschine stoppt während des Mähens.	Die Messerhöhe ist zu niedrig.	Erhöhen Sie die Messerhöhe.
	Der Grasschnitt klebt am Mähwerk oder am Messer.	Trennen Sie die Stromversorgung und überprüfen Sie das Mähwerk.
	Die Betriebstemperatur der Maschine ist zu hoch.	Maschine abkühlen lassen.

* Wenn Sie keine Lösung für diese Probleme finden, wenden Sie sich an das Service-Center.

10 TECHNISCHE DATEN

Spannung	220-240 V
Frequenz	50 Hz
Leistung	1000 W
Schalldruckpegel	L _{PA} =78,0 dB(A), K = 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel	L _{WA} =91,8 dB(A)

Garantierter Schallleistungspegel	$L_{WA,d}=96 \text{ dB(A)}$
Maximale Vibration	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Schnittbreite	350 mm
Schnitthöhe	20 - 70 mm
Leerlaufdrehzahl	3600/min
Grasfangkapazität	40 L
Gewicht	12,6 kg
Doppelt isolierte Konstruktion	

Modell: 2505107(LMA123)
 Seriennummer: Siehe Produktetikett
 Baujahr: Siehe Produktetikett

- den einschlägigen Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.
- mit den Bestimmungen der folgenden anderen EG-Richtlinien übereinstimmt:
 - 2014/30/EU
 - 2000/14/EG & 2005/88/EG
 - 2011/65/EU & (EU)2015/863

Darüber hinaus erklären wir, dass die folgenden Teile, Klauseln von harmonisierten Normen verwendet wurden.

- EN 60335-1:2014, EN 60335-2-77:2010, EN 62233:2008, EN ISO 3744:1995, EN ISO 3744:2010, EN 55014-1:2011, EN 55014-2:2015, ISO 11094:1991, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Richtlinie 2000/14/EG Anhang VI.

Gemessener Schallleistungspegel: L_{WA} : 91,8 dB(A)
 Garantierter Schallleistungspegel: $L_{WA,d}$: 96 dB(A)

Ort, Datum:
 Malmö,
 02.03.2019

Unterschrift: Ted Qu, Qualitäts-leiter



11 GARANTIE

(Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf der Website von Greenworks)

Die Greenworks-Garantie beträgt 3 Jahre auf das Produkt und 2 Jahre auf die Akkus (Käufer/ Privatgebrauch) ab Kaufdatum. Diese Garantie deckt Herstellungsfehler ab. Ein im Rahmen der Garantie fehlerhaftes Produkt kann entweder repariert oder ersetzt werden. Ein Gerät, das missbräuchlich oder auf andere Weise als zu in der Bedienungsanleitung beschrieben Zwecken verwendet wurde, kann von der Garantie ausgeschlossen werden. Normaler Verschleiß und Verschleißteile sind von der Garantie ausgeschlossen. Die ursprüngliche Herstellergarantie wird durch eine zusätzliche Garantie eines Händlers oder Einzelhändlers nicht beeinträchtigt.

Ein fehlerhaftes Produkt muss zusammen mit dem Kaufnachweis (Quittung) an die Verkaufsstelle zurückgeschickt werden, um Garantieansprüche geltend zu machen.

12 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Name und Anschrift des Herstellers:

Name: GLOBGRO AB
 Globe Group Europe

Adresse: Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Sweden

Name und Anschrift der Person, die zur Erstellung der technischen Unterlagen berechtigt ist:

Name: Peter Söderström

Adresse: Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Sweden

Hiermit erklären wir, dass das Produkt

Kategorie: Rasenmäher